

MCR EXTRACTOR SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR SPRING

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Für die Verwendung mit der MCR® Verschlussbaugruppe.



Eigenschaften

- Name: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR SPRING](#)
- Hersteller: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100075025
- Herst.-Nr.: 15070
- Modell: MCR
- Waffentyp: Fightlite Industries
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 859714006484

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MCR Extractor Spring
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MCR Extractor Spring

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MCR Extractor Spring von Eightlite Industries entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der MCR® Verschlussbaugruppe.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Personen während der Verwendung des Produkts.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob der MCR Extractor Spring mit Ihrer MCR® Verschlussbaugruppe kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die bestehende Feder aus der Verschlussbaugruppe, falls vorhanden.
- Setzen Sie den MCR Extractor Spring vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt und sicher sitzt, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie die MCR® Verschlussbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Extractor Springs während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Industrieabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MCR Extractor Springs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de