

# MCR EJECTOR SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Ersatzteile für Ejector](#) > [Auswerferfedern](#)

Für die Verwendung mit der MCR® Verschlussbaugruppe.



## Eigenschaften

- Name: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EJECTOR SPRING](#)
- Hersteller: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100075031
- Herst.-Nr.: 15059
- Modell: MCR
- Waffentyp: Fightlite Industries
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 854118002261

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MCR EJECTOR SPRING von Fightlite Industries entschieden hast. Diese Feder ist für die Verwendung mit der MCR® Verschlussbaugruppe konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, haben wir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zusammengestellt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungerscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MCR EJECTOR SPRING ausschließlich in der vorgesehenen Anwendung.
- Trage bei der Installation und Handhabung der Feder geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt in die Verschlussbaugruppe eingesetzt wird, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Wartungsintervalle, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
- Bei Unsicherheiten zur Verwendung oder Installation wende dich an einen Fachmann.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe die MCR EJECTOR SPRING auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

### 2. Installation

- Entferne vorsichtig die alte Feder aus der Verschlussbaugruppe.
- Setze die MCR EJECTOR SPRING in die vorgesehene Halterung ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

### 3. Verwendung

- Teste die Funktion der Verschlussbaugruppe nach der Installation der Feder.
- Achte darauf, dass die Feder während des Betriebs nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Verwende das Produkt nur in sicherer Umgebung und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MCR EJECTOR SPRING gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht und sicher entsorgt wird, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur MCR EJECTOR SPRING wende dich bitte an den Kundenservice von Fightlite Industries. Sie stehen dir zur Verfügung, um alle deine Anliegen zu klären und dir bei der sicheren Verwendung des Produkts zu helfen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und die MCR EJECTOR SPRING verantwortungsbewusst verwendest!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)