

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" (33.0-35.3MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2 1.3-1.39" (33.0-35.3MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250002
- Mfr. No.: 70202
- Color: Black
- Optic Model: -
- Size: 1.3,1.300,1.34,1.341,1.387,1.388,1.39
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525702023

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE MIRA BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2](#)

Sicherheitshinweis für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Einleitung

Danke, dass du dich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit der Größe deines Zielfernrohrs (1.31.39 Zoll oder 33.035.3 mm) kompatibel sind.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Objektivabdeckungen sauber und frei von Schmutz, um Sichtbarkeit und Leistung zu erhalten.
- Bewahre die Objektivabdeckungen an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Zielfernrohr verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Objektivabdeckungen nicht, wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die das Material schädigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Benutzung sicher befestigt sind, um zu verhindern, dass sie unabsichtlich öffnen.
- Sei vorsichtig, wenn du die Objektivabdeckungen auf oder zuklappst, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Nimm die Objektivabdeckungen aus der Verpackung.
- Richte die Objektivabdeckungen mit dem Objektiv des Zielfernrohrs aus und stelle sicher, dass sie sicher passen.
- Drücke die Abdeckungen sanft auf das Objektiv, bis sie einrasten.

2. Benutzung:

- Um das Zielfernrohr zu benutzen, klappe einfach die Objektivabdeckungen auf, indem du den federbelasteten Mechanismus drückst.
- Stelle sicher, dass die Abdeckungen vollständig geöffnet sind, bevor du dein Zielfernrohr anvisierst.
- Schließe nach der Benutzung die Objektivabdeckungen, um die Linsen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im allgemeinen Abfall, wenn sie aus recycelbaren Materialien bestehen. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Gegend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit deinen BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS by Butler Creek. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope lens covers are compatible with your scope size (1.31.39 inches or 33.035.3 mm).
- Always inspect the lens covers before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the lens covers clean and free from debris to maintain visibility and performance.
- Store the lens covers in a dry place when not in use to prevent moisture buildup.
- Be aware of your surroundings when using the scope to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the lens covers if they are cracked or damaged, as this may impair functionality.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Ensure that the lens covers are securely fastened before use to prevent them from opening unintentionally.
- Use caution when flipping the lens covers open or closed to avoid pinching fingers.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental use or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the lens covers from the packaging.
- Align the lens covers with the scope lens, ensuring they fit securely.
- Gently press the covers onto the lens until they click into place.

2. Usage:

- To use the scope, simply flip open the lens covers by pressing the springloaded mechanism.
- Ensure that the covers are fully open before aiming your scope.
- After use, close the lens covers to protect the lenses from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the lens covers in general waste if they are made from recyclable materials. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you have the product details ready for reference.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE DE MIRA BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE DE MIRA BLIZZARD de Butler Creek. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para asegurar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas de lente sean compatibles con el tamaño de tu mira (1.31.39 pulgadas o 33.035.3 mm).
- Inspecciona siempre las tapas de lente antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén las tapas de lente limpias y libres de escombros para mantener la visibilidad y el rendimiento.
- Almacena las tapas de lente en un lugar seco cuando no las uses para evitar la acumulación de humedad.
- Mantente consciente de tu entorno al usar la mira para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices las tapas de lente si están agrietadas o dañadas, ya que esto puede afectar su funcionalidad.
- Evita exponer las tapas de lente a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan degradar el material.
- Asegúrate de que las tapas de lente estén bien sujetas antes de usarlas para evitar que se abran accidentalmente.
- Ten cuidado al abrir o cerrar las tapas de lente para evitar pellizcarte los dedos.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir un uso accidental o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira las tapas de lente del empaque.
- Alinea las tapas de lente con la lente de la mira, asegurándote de que encajen de manera segura.
- Presiona suavemente las tapas sobre la lente hasta que hagan clic en su lugar.

2. Uso:

- Para usar la mira, simplemente abre las tapas de lente presionando el mecanismo de resorte.
- Asegúrate de que las tapas estén completamente abiertas antes de apuntar con tu mira.
- Después de usar, cierra las tapas de lente para proteger las lentes del polvo y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de lente de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las tapas de lente en la basura general si están hechas de materiales reciclables. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tus TAPAS DE LENTE DE MIRA BLIZZARD!

Guide de sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD

SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD

LENS COVER #2

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de Butler Creek. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont compatibles avec la taille de votre lunette (1.31.39 pouces ou 33.035.3 mm).
- Inspectez toujours les couvreobjectifs avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez les couvreobjectifs propres et exempts de débris pour maintenir la visibilité et les performances.
- Rangez les couvreobjectifs dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de la lunette pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser les couvreobjectifs s'ils sont fissurés ou endommagés, car cela peut nuire à leur fonctionnalité.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader le matériau.
- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont bien fixés avant utilisation pour éviter qu'ils ne s'ouvrent de manière inattendue.
- Faites attention lorsque vous ouvrez ou fermez les couvreobjectifs pour éviter de vous pincer les doigts.
- Gardez les couvreobjectifs hors de portée des enfants pour éviter une utilisation ou une blessure accidentelle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez les couvreobjectifs de l'emballage.
- Alignez les couvreobjectifs avec l'objectif de la lunette, en vous assurant qu'ils s'adaptent correctement.
- Appuyez doucement sur les couvreobjectifs jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.

2. Utilisation :

- Pour utiliser la lunette, ouvrez simplement les couvreobjectifs en appuyant sur le mécanisme à ressort.
- Assurez-vous que les couvreobjectifs sont complètement ouverts avant de viser avec votre lunette.
- Après utilisation, fermez les couvreobjectifs pour protéger les lentilles de la poussière et de l'humidité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des couvreobjectifs de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans les déchets généraux s'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de l'utilisation de vos CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO BLIZZARD di Butler Creek. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che le coperture per obiettivo siano compatibili con le dimensioni del tuo obiettivo (1.31.39 pollici o 33.035.3 mm).
- Controlla sempre le coperture per obiettivo prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Mantieni le coperture per obiettivo pulite e prive di detriti per mantenere la visibilità e le prestazioni.
- Riponi le coperture per obiettivo in un luogo asciutto quando non sono in uso per prevenire l'accumulo di umidità.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il mirino per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le coperture per obiettivo se sono incrinatesi o danneggiate, poiché ciò potrebbe compromettere la funzionalità.
- Evita di esporre le coperture per obiettivo a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare il materiale.
- Assicurati che le coperture per obiettivo siano fissate saldamente prima dell'uso per prevenire aperture indesiderate.
- Usa cautela quando apri o chiudi le coperture per obiettivo per evitare di pizzicarti le dita.
- Tieni le coperture per obiettivo fuori dalla portata dei bambini per prevenire usi accidentali o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi le coperture per obiettivo dall'imballaggio.
- Allinea le coperture per obiettivo con l'obiettivo del mirino, assicurandoti che si adattino saldamente.
- Premi delicatamente le coperture sull'obiettivo fino a quando non scattano in posizione.

2. Uso:

- Per utilizzare il mirino, semplicemente apri le coperture per obiettivo premendo il meccanismo a molla.
- Assicurati che le coperture siano completamente aperte prima di mirare con il tuo mirino.
- Dopo l'uso, chiudi le coperture per obiettivo per proteggere le lenti da polvere e umidità.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci le coperture per obiettivo in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire le coperture per obiettivo nei rifiuti generali se sono realizzate con materiali riciclabili. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenza, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo delle tue COPERTURE PER OBJECTIVO BLIZZARD!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD od Butler Creek. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pokrywy soczewek są kompatybilne z rozmiarem Twojego celownika (1.31.39 cale lub 33.035.3 mm).
- Zawsze sprawdzaj pokrywy soczewek przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Utrzymuj pokrywy soczewek w czystości i wolne od zanieczyszczeń, aby zachować widoczność i wydajność.
- Przechowuj pokrywy soczewek w suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z celownika, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pokryw soczewek, jeśli są pęknięte lub uszkodzone, ponieważ może to wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Unikaj narażania pokryw soczewek na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą degradować materiał.
- Upewnij się, że pokrywy soczewek są pewnie zamocowane przed użyciem, aby zapobiec ich przypadkowemu otwarciu.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub zamykania pokryw soczewek, aby nie przytrzasnąć palców.
- Trzymaj pokrywy soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub obrażeniom.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Wyjmij pokrywy soczewek z opakowania.
- Dostosuj pokrywy soczewek do soczewki celownika, upewniając się, że pasują pewnie.
- Delikatnie naciśnij pokrywy na soczewkę, aż klikną na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Aby użyć celownika, po prostu otwórz pokrywy soczewek, naciskając mechanizm sprężynowy.
- Upewnij się, że pokrywy są całkowicie otwarte przed celowaniem.
- Po użyciu zamknij pokrywy soczewek, aby chronić soczewki przed kurzem i wilgocią.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pokrywy soczewek odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pokryw soczewek do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z POKRYW SOCZEWEK BLIZZARD!

Turvallisuusohjeet BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteet Butler Creekiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tähtäinkotelot ovat yhteensopivia tähtäimesi koon kanssa (1.31.39 tuumaa tai 33.035.3 mm).
- Tarkista tähtäinkotelot ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tähtäinkotelot puhtaina ja vapaana roskista näkyvyyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä tähtäinkotelot kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, kosteuden kertymisen estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tähtäintä käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä tähtäinkoteloita, jos ne ovat halkeilleet tai vaurioituneet, sillä tämä voi heikentää toimintaa.
- Vältä altistamista tähtäinkoteloita äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat heikentää materiaalia.
- Varmista, että tähtäinkotelot on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta ne eivät aukea vahingossa.
- Käytä varovaisuutta, kun käännät tähtäinkoteloita auki tai kiinni, jotta sormet eivät jää väliin.
- Pidä tähtäinkotelot lasten ulottumattomissa, jotta vahinkokäyttö tai vahingot estetään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tähtäinkotelot pakkauksesta.
- Kohdista tähtäinkotelot tähtäimen linssin kanssa varmistaen, että ne sopivat tukevasti.
- Paina kevyesti koteloita linssin päälle, kunnes ne napsahtavat paikalleen.

2. Käyttö:

- Käytä tähtäintä avaamalla tähtäinkotelot painamalla jousimekanismia.
- Varmista, että kotelot ovat täysin auki ennen tähtäimen suuntaamista.
- Käytön jälkeen sulje tähtäinkotelot suojataksesi linssit pölyltä ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tähtäinkotelot vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tähtäinkoteloita yleisen jätteen mukana, jos ne on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisäavun saamiseksi ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteidesi käytöstä!

Säkerhetsinstruktionsguide för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från Butler Creek. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kikarsikte linslocken är kompatibla med din kikarsikte storlek (1.31.39 tum eller 33.035.3 mm).
- Kontrollera alltid linslocken före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll linslocken rena och fria från skräp för att upprätthålla synlighet och prestanda.
- Förvara linslocken på en torr plats när de inte används för att förhindra fuktuppsamling.
- Var medveten om din omgivning när du använder kikarsiktet för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte linslocken om de är spruckna eller skadade, eftersom detta kan påverka funktionaliteten.
- Undvik att utsätta linslocken för extrema temperaturer eller starka kemikalier som kan försämra materialet.
- Se till att linslocken är ordentligt fästa före användning för att förhindra att de öppnas oavsiktligt.
- Var försiktig när du fäller linslocken öppna eller stängda för att undvika att klämma fingrarna.
- Håll linslocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort linslocken från förpackningen.
- Justera linslocken med kikarsiktets lins, se till att de passar ordentligt.
- Tryck försiktigt locket på linsen tills det klickar på plats.

2. Användning:

- För att använda kikarsiktet, fäll helt enkelt upp linslocken genom att trycka på den fjäderbelastade mekanismen.
- Se till att locket är helt öppet innan du siktar med ditt kikarsikte.
- Efter användning, stäng linslocken för att skydda linserna från damm och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera linslocken på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte linslocken i allmänt avfall om de är gjorda av återvinningsbara material. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda dina BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivu byly kompatibilní s velikostí vašeho puškohledu (1.31.39 palce nebo 33.035.3 mm).
- Před každým použitím vždy zkontrolujte kryty objektivu na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte kryty objektivu čisté a bez nečistot, abyste zajistili viditelnost a výkon.
- Skladujte kryty objektivu na suchém místě, když se nepoužívají, aby se předešlo hromadění vlhkosti.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání puškohledu, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte kryty objektivu, pokud jsou prasklé nebo poškozené, protože to může zhoršit jejich funkčnost.
- Vyhněte se vystavení krytů objektivu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly degradovat materiál.
- Zajistěte, aby byly kryty objektivu bezpečně upevněny před použitím, aby se předešlo jejich neúmyslnému otevření.
- Při otevírání nebo zavírání krytů objektivu buďte opatrní, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů.
- Udržujte kryty objektivu mimo dosah dětí, abyste předešli náhodnému použití nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte kryty objektivu z obalu.
- Zarovnejte kryty objektivu s objektivem puškohledu, aby bezpečně seděly.
- Jemně zatlačte kryty na objektiv, dokud nezaklapnou na místě.

2. Používání:

- Chceteli použít puškohled, jednoduše otevřete kryty objektivu stisknutím pružinového mechanismu.
- Ujistěte se, že jsou kryty zcela otevřené před zaměřením puškohledu.
- Po použití zavřete kryty objektivu, abyste chránili čočky před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu odpovědně podle místních předpisů.
- Nepokládejte kryty objektivu do běžného odpadu, pokud jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že jste dodržovali tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání vašich krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!