

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE

Speed Handle Makes Changing Tubes Fast

Crank and handle provide both speed and leverage for quickly removing choke tubes. Large, easy-to-grip knob expands the vinyl, non-marking gripping surface that's inserted into the tube.



Attributes

- Name: CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE
- Manufacturer: CARLSONS
- Product no.: 155102012
- Mfr. No.: 06601
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 723189066017

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Manillar de Choke de Carlson's Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Choke Sporting Clays](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Speed Wrench per Sporting Clays](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Czoków Carlson's Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPORTING CLAYS SPEED WRENCH tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Sporting Clays Speed Wrench

Einleitung

Danke, dass du dich für den Carlson's Sporting Clays Speed Wrench für deine 12 Gauge Schrotflinte entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Geschwindigkeit und Hebelwirkung beim Entfernen von ChokeRohren zu bieten. Bitte lese diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Wrench zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Wrench um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre den Wrench an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Überprüfe den Wrench regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Kundensupport.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vor der Verwendung des Wrench entladen ist.
- Verwende beim Entfernen oder Installieren von ChokeRohren keine übermäßige Kraft.
- Vermeide die Verwendung des Wrench bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu verhindern.
- Modifiziere den Wrench in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden kann.
- Halte die Hände während der Nutzung von den beweglichen Teilen des Wrench fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist.
- Sammle die ChokeRohre, die du entfernen oder installieren möchtest.

2. Verwendung des Wrench:

- Setze die VinylOberfläche des Knopfes, die nicht markiert, in das ChokeRohr ein.
- Greife fest nach dem großen Knopf für einen sicheren Halt.
- Drehe den Kurbelgriff, um das ChokeRohr bei Bedarf zu lösen oder anzuziehen.
- Übe keine übermäßige Kraft aus; wenn sich das ChokeRohr nicht bewegt, überprüfe auf Hindernisse.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige den Wrench nach der Benutzung, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Wrench an einem trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Wrench verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Wrench irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Carlson's Sporting Clays Speed Wrench gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, um Hilfe zu bitten, wenn dies erforderlich ist.

Safety Instruction Guide for Sporting Clays Speed Wrench

Introduction

Thank you for choosing the Carlson's Sporting Clays Speed Wrench for your 12 gauge shotgun. This product is designed to provide speed and leverage when removing choke tubes. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the wrench.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the wrench with care to avoid injury.
- Store the wrench in a safe place, out of reach of children.
- Regularly inspect the wrench for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and contact customer support.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the shotgun is unloaded before using the wrench.
- Do not use excessive force when removing or installing choke tubes.
- Avoid using the wrench in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Do not modify the wrench in any way, as this may compromise its safety.
- Keep hands clear of the wrench's moving parts during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded.
- Gather the choke tubes you intend to remove or install.

2. Using the Wrench:

- Insert the vinyl, nonmarking gripping surface of the knob into the choke tube.
- Firmly grasp the large knob for a secure grip.
- Turn the crank handle to loosen or tighten the choke tube as needed.
- Do not apply excessive force; if the choke tube does not move, check for obstructions.

3. PostUse:

- After use, clean the wrench to remove any debris.
- Store the wrench in a dry place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench responsibly according to local regulations.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Always prioritize safety and do not hesitate to reach out for assistance if needed.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Manillar de Choke de Carlson's Sporting Clays Speed Wrench

Introducción

Gracias por elegir el Manillar de Choke Carlson's Sporting Clays Speed Wrench para tu escopeta de 12 calibres. Este producto está diseñado para proporcionar velocidad y palanca al quitar los tubos de choke. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Maneja la herramienta con cuidado para evitar lesiones.
- Guarda el manillar en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el manillar en busca de signos de daño o desgaste.
- Si notas algún defecto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que la escopeta esté descargada antes de usar el manillar.
- No apliques fuerza excesiva al quitar o instalar los tubos de choke.
- Evita usar la herramienta en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- No modifiques el manillar de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles de la herramienta durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Reúne los tubos de choke que planeas quitar o instalar.

2. Uso del Manillar:

- Inserta la superficie de agarre de vinilo y sin marcas de la perilla en el tubo de choke.
- Agarra firmemente la gran perilla para un agarre seguro.
- Gira el mango de la manivela para aflojar o apretar el tubo de choke según sea necesario.
- No apliques fuerza excesiva; si el tubo de choke no se mueve, revisa si hay obstrucciones.

3. Postuso:

- Después de usar, limpia el manillar para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y alejado de los niños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la herramienta de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el manillar está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Manillar de Choke Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si la necesitas.

Guide de Sécurité pour la Clé à Choke Sporting Clays

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Choke Sporting Clays de Carlson pour votre fusil de chasse de calibre 12. Ce produit est conçu pour offrir rapidité et levier lors du retrait des tubes de choke. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de la clé.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à ses fins prévues.
- Manipulez toujours la clé avec soin pour éviter les blessures.
- Rangez la clé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement la clé pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'utiliser la clé.
- Ne forcez pas lors du retrait ou de l'installation des tubes de choke.
- Évitez d'utiliser la clé dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas la clé de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez vos mains à l'écart des parties mobiles de la clé pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les tubes de choke que vous souhaitez retirer ou installer.

2. Utilisation de la Clé :

- Insérez la surface de prise en vinyle, non marquante, du bouton dans le tube de choke.
- Saisissez fermement le gros bouton pour une prise sécurisée.
- Tournez la manivelle pour desserrer ou serrer le tube de choke selon vos besoins.
- Ne forcez pas ; si le tube de choke ne bouge pas, vérifiez la présence d'obstructions.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la clé pour enlever tout débris.
- Rangez la clé dans un endroit sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la clé de manière responsable selon les réglementations locales.
- Si la clé est endommagée au-delà de la réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Clé à Choke Sporting Clays de Carlson. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Speed Wrench per Sporting Clays

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Speed Wrench per Sporting Clays di Carlson's per il tuo fucile calibro 12. Questo prodotto è progettato per fornire velocità e leva nella rimozione dei tubi di strozzatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace della chiave.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre la chiave con cura per evitare infortuni.
- Conserva la chiave in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la chiave per eventuali segni di danno o usura.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto clienti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di utilizzare la chiave.
- Non utilizzare una forza eccessiva quando rimuovi o installi i tubi di strozzatura.
- Evita di usare la chiave in condizioni di bagnato o scivolose per prevenire incidenti.
- Non modificare la chiave in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza.
- Tieni le mani lontane dalle parti in movimento della chiave durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli i tubi di strozzatura che intendi rimuovere o installare.

2. Utilizzo della Chiave:

- Inserisci la superficie di presa in vinile, non marcante, della manopola nel tubo di strozzatura.
- Afferra saldamente la grande manopola per una presa sicura.
- Ruota il manico della manovella per allentare o stringere il tubo di strozzatura secondo necessità.
- Non applicare una forza eccessiva; se il tubo di strozzatura non si muove, controlla la presenza di ostruzioni.

3. Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci la chiave per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva la chiave in un luogo asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci la chiave in modo responsabile secondo le normative locali.
- Se la chiave è danneggiata oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei materiali dove possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave Speed Wrench per Sporting Clays di Carlson's. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a contattare per assistenza se necessario.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Czoków Carlson's Sporting Clays Speed Wrench

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do czoków Carlson's Sporting Clays Speed Wrench do Twojej strzelby kal. 12. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkości i dźwigni podczas usuwania wkładek czoków. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z klucza.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z kluczem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzeń lub zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed użyciem klucza.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas usuwania lub instalowania wkładek czoków.
- Unikaj używania klucza w wilgotnych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Nie modyfikuj klucza w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części klucza podczas użycia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wkładki czoków, które zamierzasz usunąć lub zainstalować.

2. Używanie Klucza:

- Włóż winylową, nieoznakowującą powierzchnię chwytaka do wkładki czoku.
- Mocno chwyć duży pokrętło, aby uzyskać pewny chwyt.
- Obróć uchwyt, aby poluzować lub dokręcić wkładkę czoku w razie potrzeby.
- Nie stosuj nadmiernej siły; jeśli wkładka czoku nie porusza się, sprawdź, czy nie ma przeszkód.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść klucz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klucz odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczem do czoków Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i nie wahaj się zwrócić o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Turvaohjeet SPORTING CLAYS SPEED WRENCH tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Carlson's Sporting Clays Speed Wrenchin 12gauge haulikkollesi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan nopeutta ja vipuvoimaa supistimien poistamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele väännin aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Säilytä väännin turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Tarkista väännin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos huomaat vääntimessä vikoja, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen väännin käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa supistimien poistamiseen tai asentamiseen.
- Vältä väännin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä muokkaa vääntintä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden.
- Pidä kädet poissa vääntimen liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikko on täysin tyhjennetty.
- Kerää supistimet, joita aiot poistaa tai asentaa.

2. Välineen käyttö:

- Aseta vinyylinen, eimerkkaava tartuntapinta vääntimen nuppiin supistimeen.
- Tarttu tiukasti suureen nuppiin varmistaaksesi hyvän otteen.
- Käännä käsivartta löysätäksesi tai tiukentaaksesi supistinta tarpeen mukaan.
- Älä käytä liiallista voimaa; jos supistin ei liiku, tarkista esteet.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista väännin käytön jälkeen roskista.
- Säilytä väännin kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä väännin vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos väännin on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea, viittaa tuotepakkauksen mukana annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Carlson's Sporting Clays Speed Wrenchin kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja älä epäröi ottaa yhteyttä apua tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för Sporting Clays Speed Wrench

Introduktion

Tack för att du valde Carlson's Sporting Clays Speed Wrench för din 12gauge hagelgevär. Denna produkt är utformad för att ge hastighet och hävstång vid borttagning av choketuber. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av nyckeln.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid nyckeln med försiktighet för att undvika skador.
- Förvara nyckeln på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Om du märker några defekter, sluta använda den omedelbart och kontakta kundsupport.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du använder nyckeln.
- Använd inte överdriven kraft när du tar bort eller installerar choketuber.
- Undvik att använda nyckeln i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Modifiera inte nyckeln på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet.
- Håll händerna borta från nyckelns rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Samla de choketuber som du avser att ta bort eller installera.

2. Använda nyckeln:

- Sätt in den vinylbelagda, ickemärkande greppyta av knoppen i choketuben.
- Greppa den stora knoppen ordentligt för ett säkert grepp.
- Vrid på handtaget för att lossa eller dra åt choketuben efter behov.
- Tillämpa inte överdriven kraft; om choketuben inte rör sig, kontrollera för hinder.

3. Efter användning:

- Rengör nyckeln efter användning för att ta bort eventuella skräp.
- Förvara nyckeln på en torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nyckeln på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om nyckeln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om det behövs.

Bezpečnostní pokyny pro klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench pro vaši brokovnici ráže 12. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlost a páku při odstraňování choke trubek. Před použitím tohoto klíče si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy s klíčem manipulujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.
- Ukládejte klíč na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte klíč používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než začnete klíč používat.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při odstraňování nebo instalaci choke trubek.
- Vyhněte se používání klíče za mokra nebo na kluzkých plochách, abyste předešli nehodám.
- Klíč nijak nemodifikujte, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost.
- Držte ruce mimo pohyblivé části klíče během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice zcela vybitá.
- Připravte si choke trubky, které chcete odstranit nebo nainstalovat.

2. Použití klíče:

- Vložte vinylový, nepoškrábavý povrch rukojeti do choke trubky.
- Pevně uchopte velkou rukojeť pro bezpečný úchop.
- Otočte klikou, abyste uvolnili nebo utáhli choke trubku podle potřeby.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu; pokud se choke trubka nepohne, zkontrolujte, zda nejsou překážky.

3. Po použití:

- Po použití klíče vyčistěte, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.
- Ukládejte klíč na suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klíč zodpovědně podle místních předpisů.
- Pokud je klíč poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba.