

AR15A4 Abzugsfeder - Abzugsfeder für Colt AR15-A4

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Beschlüge für Abzüge](#) > [Abzugsfedern](#)

PASST FÜR: AR-15 - Allgemeine Teile; M16/M4, .223, Automatik Voll

AR15A4 TRIGGER SPRING



Eigenschaften

- Name: [Abzugsfeder für Colt AR15-A4](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160305107
- Herst.-Nr.: SP61657
- Modell: AR-15,AR-15/M4,M16
- Waffentyp: Colt,AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die AR15A4 Abzugsfeder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die AR15A4 Abzugsfeder

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitsanweisungen für die AR15A4 Abzugsfeder, die speziell für Colt AR15A4 Modelle entwickelt wurde. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Abzugsfeder nur in kompatiblen AR15/M4, M16 und AR15 Modellen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Abzugsfeder. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte sie sofort ersetzt werden.
- Beachte alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Abzugsfeder nur in einer sicheren Umgebung, die für den Umgang mit Feuerwaffen geeignet ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille, wenn du mit der Waffe arbeitest.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du an der Abzugsfeder arbeitest oder sie installierst.
- Lass die Installation und Wartung der Abzugsfeder von einem qualifizierten Fachmann durchführen, wenn du dir unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe, ob alle Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation der Abzugsfeder

- Entferne den oberen Empfänger der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze die neue Abzugsfeder an die vorgesehenen Stellen im Abzugssystem ein.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt positioniert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Setze den oberen Empfänger wieder zusammen und überprüfe, ob alles sicher sitzt.

3. Verwendung

- Teste die Funktion der Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass die Abzugsfeder ordnungsgemäß arbeitet.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände während des Abzugs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Abzugsfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die besten Praktiken zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten in deinem Gebiet.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der AR15A4 Abzugsfeder wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen ist von größter Bedeutung. Bitte halte dich an diese Sicherheitsanweisungen, um ein sicheres und verantwortungsbewusstes Erlebnis zu gewährleisten. Denke daran, dass du bei Fragen oder Bedenken immer Unterstützung suchen kannst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de