

PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILT-IN BLUETOOTH - PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH

Next Generation Bluetooth Chronograph

The Competition Electronics ProChrono DLX Chronograph with Built-In Bluetooth is a next generation chronograph with proven technology and design. The ProChrono DLX Chronograph with Built-In Bluetooth operates off of one 9-volt alkaline battery, which will need to be purchased separately. Great for use across shooting sports including firearms, archery, airguns, and even paint ball. 2 year warranty against defects in material and workmanship, and a 1/2 price repair guarantee Operates off an Alkaline 9-volt battery power for 20+ hours of operation (not included) Velocity Range: 20 – 9,999 feet per second Memory Capacity: Up to 9 strings of up to 99 shots each Minimum Time Between Shots: 500 mSec Shot Timing Resolution: 31 nSec (8000 counts @ 4,000fps) Crystal Controlled Accuracy: +/- .5% of measured velocity or better The ProChrono DLX Chronograph features on-board Bluetooth connectivity, and more options are available with FREE apps for iOS, Android, Kindle, PC, and Mac. A built in full featured operating system has multiple shot string memory and statistics, and a sensing system is compatible with a wide variety of light conditions and projectiles. The ProChrono DLX Chronograph has a faster internal shot clock for improved accuracy to +/- .5% or better. Made in the USA.



Attributes

- Name: PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000006
- Mfr. No.: CEI-3820
- Style: Chronograph
- Delivery weight: 1.184kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 787735038200

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILTIN BLUETOOTH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chronographe ProChrono DLX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ProChrono DLX Chronograph](#)
- [Suomi: PROCHRONO DLX Luodinnopeusmittari Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med inbyggd Bluetooth](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání chronografu ProChrono DLX](#)

Sicherheitshinweise für den PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth von Competition Electronics. Dieser Chronograph ist ein hochmodernes Gerät, das Ihnen bei verschiedenen Schießsportarten hilft, die Geschwindigkeit Ihrer Geschosse präzise zu messen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Schießsportarten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie nur eine 9VoltAlkalineBatterie, die separat erworben werden muss.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder starken Magnetfeldern verwenden.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffnen Sie das Batteriefach des Chronographen.
- Legen Sie die 9VoltAlkalineBatterie korrekt ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten:

- Drücken Sie den Ein/Ausschalter, um das Gerät zu aktivieren.
- Warten Sie, bis das Display aufleuchtet und bereit ist.

3. Einstellungen vornehmen:

- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen über die Bedientasten.
- Überprüfen Sie, ob die BluetoothVerbindung aktiv ist, wenn Sie die App verwenden möchten.

4. Messung durchführen:

- Positionieren Sie den Chronographen in der entsprechenden Entfernung zum Schussbereich.
- Betätigen Sie den Abzug, um die Geschwindigkeit des Geschosses zu messen.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse auf dem Display.

5. Gerät ausschalten:

- Drücken Sie erneut den Ein/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gerät selbst sollte als Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in den normalen Hausmüll gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Garantie über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachten Sie, dass der Schutz Ihrer Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts höchste Priorität haben.

Safety Instruction Guide for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILTIN BLUETOOTH

Introduction

Thank you for choosing the PROCHRONO DLX Chronograph with BuiltIn Bluetooth. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your experience is safe and enjoyable. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The PROCHRONO DLX Chronograph is designed to ensure safe use during various shooting sports. Always follow the safety instructions provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, standardized notices will be provided. Please stay informed about any recalls related to your device.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you are buying from authorized retailers to guarantee product safety and compliance.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when the product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on safety alerts regarding your product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only a 9volt alkaline battery that meets the specifications provided in the manual.
 - Do not attempt to recharge disposable batteries.
 - Remove batteries if the device will not be used for an extended period.
- **Environmental Conditions:**
 - Ensure the device is used in appropriate lighting conditions for accurate readings.
 - Avoid exposure to extreme temperatures and moisture.
- **Handling:**
 - Handle the chronograph carefully to avoid dropping or damaging it.
 - Keep the device away from children and pets.
- **Shooting Safety:**
 - Always follow standard shooting safety practices when using the chronograph in conjunction with firearms or other projectiles.
 - Ensure a safe shooting environment and adhere to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Insert a 9volt alkaline battery into the battery compartment.
 2. Ensure the battery is correctly oriented according to the polarity markings.
 3. Close the battery compartment securely.
- **Usage:**
 1. Position the chronograph in a stable location where it can accurately measure the velocity of projectiles.
 2. Ensure that the device is aligned properly with the shooting path.
 3. Use the Bluetooth feature to connect to compatible devices for enhanced functionality.
 4. Follow the app instructions for additional settings and features.
- **Memory Capacity:** The chronograph can store up to 9 strings of up to 99 shots each. Regularly check and clear memory as needed.
- **Maintenance:**
 - Clean the device with a soft, dry cloth.
 - Avoid using solvents or abrasive materials that may damage the surface.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries in accordance with local regulations for battery recycling.
- **Device Disposal:** When the device reaches the end of its life, dispose of it following local electronic waste disposal guidelines to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the PROCHRONO DLX Chronograph, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the PROCHRONO DLX Chronograph!

Guide de Sécurité pour le Chronographe ProChrono DLX

Introduction

Merci d'avoir choisi le chronographe ProChrono DLX de Competition Electronics. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre chronographe. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chronographe est utilisé uniquement pour les applications recommandées, telles que le tir à l'arc, les armes à feu, les armes à air et le paintball.
- Ne laissez pas le chronographe à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre chronographe pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Utilisez uniquement des batteries alcalines de 9 volts compatibles, qui doivent être achetées séparément.
- Évitez d'exposer le chronographe à des conditions météorologiques extrêmes ou à des chocs physiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointez jamais le chronographe vers des personnes ou des animaux.
- Assurez-vous que le chronographe est correctement positionné pour mesurer la vitesse des projectiles sans obstruction.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le chronographe. Toute intervention non autorisée peut annuler la garantie.
- Lors de l'utilisation en extérieur, vérifiez que la zone est dégagée et sécurisée pour éviter tout accident.
- Évitez d'utiliser le chronographe dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie

- Ouvrez le compartiment de la batterie à l'arrière du chronographe.
- Insérez une batterie alcaline de 9 volts en respectant la polarité indiquée.
- Refermez le compartiment de la batterie.

2. Mise en Marche

- Allumez le chronographe en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Vérifiez que l'affichage fonctionne correctement.

3. Positionnement du Chronographe

- Placez le chronographe sur une surface stable et plane, à une distance appropriée de la zone de tir.
- Assurez-vous que le capteur est orienté vers la trajectoire des projectiles.

4. Utilisation du Bluetooth

- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
- Téléchargez l'application gratuite compatible avec iOS, Android, Kindle, PC ou Mac.
- Suivez les instructions de l'application pour connecter votre chronographe.

5. Mesure de Vitesse

- Appuyez sur le bouton de démarrage une fois que vous êtes prêt à tirer.
- Le chronographe mesurera la vitesse des projectiles et affichera les résultats.

6. Arrêt et Stockage

- Éteignez le chronographe après utilisation pour économiser la batterie.
- Rangez le chronographe dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chronographe dans les ordures ménagères.
- Pour le recyclage, veuillez consulter les réglementations locales concernant les appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans un point de collecte approprié pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chronographe ProChrono DLX, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre chronographe ProChrono DLX. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ProChrono DLX Chronograph

Introduzione

Grazie per aver scelto il ProChrono DLX Chronograph della Competition Electronics. Questo cronografo di nuova generazione è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il cronografo lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il cronografo in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Verificare regolarmente il cronografo per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo batterie alcaline da 9 volt, acquistabili separatamente, e sostituirle quando necessario.
- Non tentare di aprire o riparare il cronografo; contattare un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Assicurarsi che il cronografo sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso.
- Evitare di esporre il cronografo a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- Non utilizzare il cronografo durante il tiro in condizioni di scarsa visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Aprire il vano batterie situato sul retro del cronografo.
- Inserire una batteria alcalina da 9 volt seguendo le indicazioni di polarità (+ e -).
- Chiudere il vano batterie con attenzione.

2. Accensione del Cronografo:

- Accendere il cronografo premendo il pulsante di accensione.
- Attendere che il display si accenda e segua le istruzioni sullo schermo.

3. Impostazione della Velocità:

- Selezionare l'unità di misura desiderata (piedi al secondo o metri al secondo) tramite il menu delle impostazioni.

4. Utilizzo del Bluetooth:

- Attivare il Bluetooth sul cronografo e sul dispositivo mobile.
- Scaricare l'app gratuita compatibile per iOS, Android, Kindle, PC o Mac.
- Seguire le istruzioni nell'app per collegare il cronografo.

5. Registrazione dei Colpi:

- Posizionare il cronografo in modo che il proiettile passi attraverso il sensore.
- Iniziare il tiro e il cronografo registrerà automaticamente la velocità dei proiettili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il cronografo insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative sulle batterie esauste.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Competition Electronics o contattare il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo ProChrono DLX Chronograph. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è importante rimanere informati e responsabili durante l'uso del prodotto.

PROCHRONO DLX Luodinnopeusmittari

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROCHRONO DLX luodinnopeusmittarin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä osoita luodinnopeusmittaria ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä mittaria vain turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ampua.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käytön ennen sen käyttämistä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Varmista, että Bluetooth-yhteys on turvallinen ennen kuin yhdistät sen laitteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta luodinnopeusmittari tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittari on riittävän etäällä ampumaalueesta.
- Kytke mittari päälle ja varmista, että se on valmis käyttöön.

2. Käyttö:

- Käynnistä mittari ja valitse haluamasi asetukset.
- Aseta luoti mittarin eteen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Käynnistä ammunta ja seuraa mittarin näyttöä luodin nopeuden mittaamiseksi.
- Kun olet valmis, sammuta mittari ja irrota se tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki paristot ja akku hävitetään asianmukaisesti.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Huomioithan, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään EU:n alueella.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate verkkosivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit PROCHRONO DLX luodinnopeusmittarin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti urheiluammunnasta!

Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med inbyggd Bluetooth

Introduktion

Tack för att du valt Competition Electronics ProChrono DLX Chronograf med inbyggd Bluetooth. Denna produkt är utformad för att ge noggranna hastighetsmätningar för en mängd olika skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av skjutvapen och säkerställ att du följer lokala lagar och förordningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ett 9volts alkaliskt batteri som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten i extremt väder eller under förhållanden med dålig sikt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv.
- Se till att området där du använder produkten är säkert och fritt från obehöriga personer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket på baksidan av chronografen.
- Sätt i ett 9volts alkaliskt batteri, se till att polariteten (+/-) är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av chronografen:

- Placera chronografen på en stabil yta, minst 3 fot (1 meter) bort från skottlinjen.
- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad mätinställning (fot per sekund).
- När du är redo att skjuta, tryck på avtryckaren på ditt skjutvapen, båge eller luftgevär.
- Chronografen registrerar hastigheten och visar resultaten på displayen.

3. Bluetoothanslutning:

- Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
- Följ instruktionerna i appen för att ansluta till chronografen.
- Använd appen för att spara och analysera dina skottdata.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Produkten ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektronikavfall.
- Om produkten är defekt och inte längre kan användas, kontakta tillverkaren för information om återvinning eller korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, användning eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PROCHRONO DLX Chronograf med inbyggd Bluetooth. Tack för att du valde vårt produkt.

Bezpečnostní pokyny pro používání chronografu ProChrono DLX

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili chronograf ProChrono DLX od Competition Electronics. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření rychlosti a byl bezpečný pro používání ve střeleckých sportech. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím chronografu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto manuálu.
- Uchovávejte chronograf mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte chronograf pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Při používání chronografu dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte chronograf na jakékoli známky poškození nebo opotřebení a nepoužívejte ho, pokud je poškozený.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím chronografu zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a funkční.
- Ujistěte se, že je chronograf umístěn na stabilním a bezpečném místě, aby nedošlo k jeho převrnutí nebo pádu.
- Při měření rychlosti se ujistěte, že jsou ostatní lidé a zvířata v bezpečné vzdálenosti od střelby.
- Nikdy se nedívejte přímo do otvoru chronografu během měření.
- Chronograf nepoužívejte v dešti nebo vlhkém prostředí, pokud není specifikováno jinak.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete kryt baterie na zadní straně chronografu.
- Vložte jednu 9voltovou alkalickou baterii (není součástí balení) do přihrádky, přičemž dbejte na správnou polaritu (+ a -).
- Zavřete kryt baterie.

2. Umístění chronografu:

- Umístěte chronograf na rovnou plochu, přičemž se ujistěte, že je orientován směrem k místu, odkud budou projektily vystřelovány.
- Ujistěte se, že je chronograf umístěn minimálně 1,5 metru od místa střelby.

3. Použití chronografu:

- Zapněte chronograf pomocí tlačítka napájení.
- Vyberte požadovaný režim měření podle pokynů v uživatelském rozhraní.
- Při střelbě sledujte displej chronografu pro zobrazení naměřených rychlostí.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte chronograf na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte chronograf měkkým, suchým hadříkem a vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků.

Pokyny pro likvidaci

- Chronograf a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie by měly být recyklovány v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečnými odpady.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní zastoupení společnosti Competition Electronics. V případě potřeby se můžete také podívat na oficiální webové stránky společnosti pro další informace a podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali chronograf ProChrono DLX. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového zařízení.