

DRUM SANDER MANDREL - DREMEL #407 DRUM SANDER

Make The Most Of your Hand-Held Tools

½" dia. For use with #408, #432 and other ½" sander bands.



Attributes

- Name: DREMEL #407 DRUM SANDER
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400407
- Mfr. No.: 5000407
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 080596004071

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANDREL DE LIJADO DE DRUM DREMEL #407](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MANDREL DE PONÇAGE À TAMBOUR DREMEL #407](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MANDRELA SZLIFIERKI BĘBNOWEJ DREMEL #407](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER](#)

Sicherheitshinweise für den DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Einführung

Danke, dass du dich für den DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Bandschleifer verwendest, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Bandschleifer stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Bandschleifer und seine Komponenten vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und geräte vorhanden und ordnungsgemäß funktionsfähig sind, bevor du das Gerät benutzt.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz, wenn nötig.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Stelle sicher, dass der Bandschleifer sicher an dem entsprechenden Werkzeug befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Bandschleifer nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Bandschleifer nur mit kompatiblen Schleifbändern (#408, #432 und anderen ½" Schleifbändern).
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) des Bandschleifers.
- Vermeide die Verwendung des Bandschleifers bei nassen oder feuchten Bedingungen.
- Halte den Bandschleifer von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten fern.
- Lass den Bandschleifer nicht unbeaufsichtigt, während er läuft.
- Wenn der Bandschleifer überlastet oder stehen bleibt, schalte ihn sofort aus und trenne ihn von der Stromquelle.
- Lass den Bandschleifer vollständig zum Stillstand kommen, bevor du Schleifbänder wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das verwendete Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle ein kompatibles Schleifband (½" Durchmesser) aus und schiebe es auf den Mandrel.
- Ziehe das Schleifband fest an, um zu verhindern, dass es sich während des Betriebs löst.
- Befestige den Mandrel gemäß den Anweisungen des Herstellers an deinem Elektrowerkzeug.

2. Nutzung:

- Stecke dein Elektrowerkzeug ein und schalte es ein.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest und achte auf eine stabile Haltung.
- Führe den Bandschleifer sanft in Kontakt mit dem Werkstück und übe leichten Druck aus.
- Bewege den Bandschleifer kontrolliert, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Schalte nach der Benutzung das Elektrowerkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornimmst oder Schleifbänder wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bandschleifer und verwendete Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für das Produkt und Verpackungsmaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich des DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Fazit

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn du Bedenken oder Fragen hast. Danke, dass du DREMEL gewählt hast.

Safety Instruction Guide for DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Introduction

Thank you for choosing the DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the drum sander to avoid any accidents or injuries.

General Safety Guidelines

- Always use the drum sander according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the drum sander and its components before each use for any signs of damage or wear.
- Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that all safety guards and devices are in place and functioning properly before use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, dust masks, and hearing protection as needed.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during operation.
- Ensure that the drum sander is securely attached to the appropriate tool before use.
- Do not use the drum sander for any purpose other than its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the drum sander with compatible sanding bands (#408, #432, and other ½" sander bands).
- Do not exceed the maximum RPM rating of the drum sander.
- Avoid using the drum sander in wet or damp conditions.
- Keep the drum sander away from flammable materials and liquids.
- Do not leave the drum sander unattended while it is running.
- If the drum sander becomes overloaded or stalls, turn it off immediately and disconnect it from the power source.
- Allow the drum sander to come to a complete stop before changing sanding bands or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the power tool you are using is turned off and unplugged.
- Select a compatible sanding band (½" diameter) and slide it onto the mandrel.
- Tighten the sanding band securely to prevent it from coming loose during operation.
- Attach the mandrel to your power tool according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Plug in your power tool and switch it on.
- Hold the tool firmly with both hands and maintain a stable stance.
- Gently bring the drum sander into contact with the workpiece, applying light pressure.
- Move the drum sander in a controlled manner to achieve the desired finish.
- After use, turn off the power tool and unplug it before making any adjustments or changing sanding bands.

Disposal Instructions

- Dispose of the drum sander and any used sanding bands in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste.
- Consider recycling options for the product and packaging materials where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if you have any concerns or questions. Thank you for choosing DREMEL.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANDREL DE LIJADO DE DRUM DREMEL #407

Introducción

Gracias por elegir el MANDREL DE LIJADO DE DRUM DREMEL #407. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el mandrel para evitar accidentes o lesiones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el mandrel de lijado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el mandrel y sus componentes antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que todas las protecciones y dispositivos de seguridad estén en su lugar y funcionando correctamente antes de usar.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, mascarillas contra el polvo y protección auditiva según sea necesario.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Asegúrate de que el mandrel esté firmemente conectado a la herramienta adecuada antes de usar.
- No utilices el mandrel para ningún propósito diferente al uso previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el mandrel de lijado con bandas de lijado compatibles (#408, #432 y otras bandas de lijado de ½").
- No excedas la clasificación máxima de RPM del mandrel de lijado.
- Evita usar el mandrel en condiciones húmedas o mojadas.
- Mantén el mandrel alejado de materiales y líquidos inflamables.
- No dejes el mandrel desatendido mientras está en funcionamiento.
- Si el mandrel se sobrecarga o se detiene, apágalo inmediatamente y desconéctalo de la fuente de energía.
- Permite que el mandrel se detenga completamente antes de cambiar las bandas de lijado o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica que estás utilizando esté apagada y desconectada.
- Selecciona una banda de lijado compatible (½" de diámetro) y deslízala sobre el mandrel.
- Aprieta la banda de lijado de manera segura para evitar que se suelte durante la operación.
- Conecta el mandrel a tu herramienta eléctrica de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Conecta tu herramienta eléctrica y enciéndela.
- Sujeta la herramienta firmemente con ambas manos y mantén una postura estable.
- Acerca suavemente el mandrel de lijado al material de trabajo, aplicando una ligera presión.
- Mueve el mandrel de lijado de manera controlada para lograr el acabado deseado.
- Después de su uso, apaga la herramienta eléctrica y desconéctala antes de hacer ajustes o cambiar bandas de lijado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mandrel de lijado y cualquier banda de lijado usada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes eléctricos en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para el producto y los materiales de embalaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional con respecto al MANDREL DE LIJADO DE DRUM DREMEL #407, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el MANDREL DE LIJADO DE DRUM DREMEL #407. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si tienes alguna inquietud o pregunta. Gracias por elegir DREMEL.

Guide de Sécurité pour le MANDREL DE PONÇAGE À TAMBOUR DREMEL #407

Introduction

Merci d'avoir choisi le MANDREL DE PONÇAGE À TAMBOUR DREMEL #407. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le ponceuse à tambour afin d'éviter tout accident ou blessure.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le ponceuse à tambour conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le ponceuse à tambour et ses composants avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que toutes les protections et dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement avant utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des masques antipoussière et une protection auditive si nécessaire.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que le ponceuse à tambour est solidement fixé à l'outil approprié avant utilisation.
- Ne pas utiliser le ponceuse à tambour à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ponceuse à tambour avec des bandes de ponçage compatibles (#408, #432 et d'autres bandes de ½").
- Ne dépassez pas la limite maximale de RPM du ponceuse à tambour.
- Évitez d'utiliser le ponceuse à tambour dans des conditions humides ou mouillées.
- Gardez le ponceuse à tambour éloigné des matériaux et liquides inflammables.
- Ne laissez pas le ponceuse à tambour sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Si le ponceuse à tambour est surchargé ou cale, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Laissez le ponceuse à tambour s'arrêter complètement avant de changer les bandes de ponçage ou de faire des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil électrique que vous utilisez est éteint et débranché.
- Sélectionnez une bande de ponçage compatible (diamètre de ½") et glissez-la sur le mandrel.
- Serrez la bande de ponçage en toute sécurité pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Fixez le mandrel à votre outil électrique conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Branchez votre outil électrique et allumez-le.
- Tenez fermement l'outil avec les deux mains et maintenez une posture stable.
- Amenez doucement le ponceuse à tambour en contact avec la pièce à travailler, en appliquant une pression légère.
- Déplacez le ponceuse à tambour de manière contrôlée pour obtenir la finition souhaitée.
- Après utilisation, éteignez l'outil électrique et débranchez-le avant d'apporter des ajustements ou de changer les bandes de ponçage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du ponceuse à tambour et de toutes les bandes de ponçage utilisées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants électriques dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour le produit et les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant le MANDREL DE PONÇAGE À TAMBOUR DREMEL #407, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du MANDREL DE PONÇAGE À TAMBOUR DREMEL #407. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des préoccupations ou des questions. Merci d'avoir choisi DREMEL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il drum sander per evitare incidenti o infortuni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il drum sander secondo le istruzioni del produttore.
- Ispezionare il drum sander e i suoi componenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza siano in posizione e funzionanti correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e protezioni per l'udito, se necessario.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Assicurarsi che il drum sander sia saldamente attaccato allo strumento appropriato prima dell'uso.
- Non utilizzare il drum sander per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare il drum sander solo con bande abrasive compatibili (#408, #432 e altre bande da ½").
- Non superare il limite massimo di RPM del drum sander.
- Evitare di utilizzare il drum sander in condizioni di umidità o bagnato.
- Tenere il drum sander lontano da materiali e liquidi infiammabili.
- Non lasciare il drum sander incustodito mentre è in funzione.
- Se il drum sander si sovraccarica o si blocca, spegnerlo immediatamente e disconnetterlo dalla fonte di alimentazione.
- Consentire al drum sander di fermarsi completamente prima di cambiare le bande abrasive o fare regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento elettrico in uso sia spento e scollegato.
- Selezionare una banda abrasiva compatibile (diametro di ½") e farla scorrere sul mandrino.
- Serrare la banda abrasiva in modo sicuro per evitare che si allenti durante l'operazione.
- Attaccare il mandrino allo strumento elettrico secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Collegare il proprio strumento elettrico e accenderlo.
- Tenere lo strumento saldamente con entrambe le mani e mantenere una posizione stabile.
- Avvicinare delicatamente il drum sander al pezzo da lavorare, applicando una leggera pressione.
- Muovere il drum sander in modo controllato per ottenere la finitura desiderata.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento elettrico e scollegarlo prima di fare qualsiasi regolazione o cambiare le bande abrasive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il drum sander e le bande abrasive usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti elettrici nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per il prodotto e i materiali di imballaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto riguardo al DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se si hanno preoccupazioni o domande. Grazie per aver scelto DREMEL.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MANDRELA SZLIFIERKI BĘBNOWEJ DREMEL #407

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MANDRELA SZLIFIERKI BĘBNOWEJ DREMEL #407. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem szlifierki bębnowej, aby uniknąć jakichkolwiek wypadków lub obrażeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z szlifierki bębnowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź szlifierkę bębnową i jej elementy przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są na miejscu i działają prawidłowo przed użyciem.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, maski przeciwpyłowe i ochronniki słuchu, w razie potrzeby.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z daleka od ruchomych elementów podczas pracy.
- Upewnij się, że szlifierka bębnowa jest pewnie przymocowana do odpowiedniego narzędzia przed użyciem.
- Nie używaj szlifierki bębnowej do żadnych celów innych niż jej zamierzony użytek.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj szlifierki bębnowej tylko z kompatybilnymi taśmami szlifierskimi (#408, #432 i innymi taśmami o średnicy ½").
- Nie przekraczaj maksymalnej wartości obrotów na minutę (RPM) szlifierki bębnowej.
- Unikaj używania szlifierki bębnowej w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Trzymaj szlifierkę bębnową z dala od materiałów i cieczy łatwopalnych.
- Nie zostawiaj szlifierki bębnowej bez nadzoru podczas jej pracy.
- Jeśli szlifierka bębnowa zostanie przeciążona lub zgaśnie, natychmiast ją wyłącz i odłącz od źródła zasilania.
- Pozwól szlifierce bębnowej całkowicie się zatrzymać przed wymianą taśm szlifierskich lub dokonywaniem regulacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne, którego używasz, jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Wybierz kompatybilną taśmę szlifierską (o średnicy ½") i załóż ją na mandrel.
- Dokładnie dokręć taśmę szlifierską, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas pracy.
- Przymocuj mandrel do swojego narzędzia elektrycznego zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Podłącz swoje narzędzie elektryczne i włącz je.
- Trzymaj narzędzie pewnie obiema rękami i utrzymuj stabilną postawę.
- Delikatnie zbliż szlifierkę bębnową do obrabianego materiału, stosując lekką presję.
- Poruszaj szlifierką bębnową w kontrolowany sposób, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
- Po zakończeniu użycia, wyłącz narzędzie elektryczne i odłącz je przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymianą taśm szlifierskich.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szlifierkę bębnową i wszelkie używane taśmy szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektrycznych do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla produktu i materiałów opakowaniowych, gdy są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego MANDRELA SZLIFIERKI BĘBNOWEJ DREMEL #407, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z MANDRELA SZLIFIERKI BĘBNOWEJ DREMEL #407. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania. Dziękujemy za wybór DREMEL.

Turvaohjeet DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen rumpuhionnan käyttöä, jotta voit välttää onnettomuudet tai vammat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä rumpuhiontaa aina valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista rumpuhionta ja sen osat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki turvavarusteet ja laitteet ovat paikallaan ja toimivat oikein ennen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, pölymaskeja ja kuulosuojaimia tarpeen mukaan.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Varmista, että rumpuhionta on tukevasti kiinnitetty oikeaan työkaluun ennen käyttöä.
- Älä käytä rumpuhiontaa muuhun tarkoitukseen kuin sen alkuperäiseen käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä rumpuhiontaa vain yhteensopivien hiomapantojen (#408, #432 ja muut ½" hiomapannat) kanssa.
- Älä ylitä rumpuhionnan maksimiRPMarvoa.
- Vältä rumpuhionnan käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Pidä rumpuhionta poissa syttyvistä materiaaleista ja nesteistä.
- Älä jätä rumpuhiontaa valvomatta sen ollessa käynnissä.
- Jos rumpuhionta ylikuormittuu tai pysähtyy, sammuta se heti ja irrota se virtalähteestä.
- Anna rumpuhionnan pysähtyä kokonaan ennen hiomapantojen vaihtamista tai säätöjen tekemistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käyttämäsi sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Valitse yhteensopiva hiomapanta (½" halkaisija) ja liu'uta se mandreliin.
- Kiristä hiomapanta tiukasti estääksesi sen irtoamisen käytön aikana.
- Kiinnitä mandreli sähkötyökaluusi valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Liitä sähkötyökalu virtalähteeseen ja kytke se päälle.
- Pidä työkalua tiukasti molemmilla käsillä ja säilytä vakaa asento.
- Tuo rumpuhionta hellästi kosketukseen työpalan kanssa, käyttäen kevyttä painetta.
- Liikuta rumpuhiontaa hallitusti saavuttaaksesi halutun pinnan.
- Käytön jälkeen sammuta sähkötyökalu ja irrota se virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä tai hiomapantojen vaihtamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rumpuhionta ja käytetyt hiomapannat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä sähkökomponentteja tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia tuotteelle ja pakkausmateriaaleille, jos saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER tuotteesta, voit vierailla valmistajan verkkosivustolla tai ottaa suoraan yhteyttä asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER tuotteen käytössä. Aina turvallisuus etusijalle ja älä epäröi pyytää apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos, että valitsit DREMEL.

Säkerhetsinstruktioner för DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Introduktion

Tack för att du har valt DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder slipmaskinen för att undvika olyckor eller skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid slipmaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera slipmaskinen och dess komponenter före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll din arbetsyta ren och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Se till att alla säkerhetsanordningar och skydd är på plats och fungerar korrekt innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, dammmasker och hörselskydd vid behov.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Se till att slipmaskinen är ordentligt fäst vid det lämpliga verktyget innan användning.
- Använd inte slipmaskinen för något annat syfte än dess avsedda användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast slipmaskinen med kompatibla slipband (#408, #432 och andra ½" slipband).
- Överskrid inte den maximala RPM-gränsen för slipmaskinen.
- Undvik att använda slipmaskinen i våta eller fuktiga förhållanden.
- Håll slipmaskinen borta från brännbara material och vätskor.
- Lämna inte slipmaskinen obebakad medan den är igång.
- Om slipmaskinen blir överbelastad eller stannar, stäng av den omedelbart och koppla bort den från strömkällan.
- Låt slipmaskinen stanna helt innan du byter slipband eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att elverktyget du använder är avstängt och urkopplat.
- Välj ett kompatibelt slipband (½" diameter) och glid det på mandrellet.
- Dra åt slipbandet ordentligt för att förhindra att det lossnar under drift.
- Fäst mandrellet vid ditt elverktyg enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Anslut ditt elverktyg och slå på det.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna och ha en stabil ställning.
- För försiktigt slipmaskinen i kontakt med arbetsstycket och applicera lätt tryck.
- Flytta slipmaskinen på ett kontrollerat sätt för att uppnå önskat resultat.
- Efter användning, stäng av elverktyget och koppla ur det innan du gör några justeringar eller byter slipband.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slipmaskinen och eventuella använda slipband i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte elektriska komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för produkten och förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om du har några bekymmer eller frågor. Tack för att du valde DREMEL.

Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím brusky si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste se vyhnuli jakýmkoli nehodám nebo zraněním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte brusku podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte brusku a její komponenty na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty a zařízení jsou na svém místě a správně fungují před použitím.
- Používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, masky proti prachu a ochranu sluchu podle potřeby.
- Držte ruce a další části těla daleko od pohyblivých částí během provozu.
- Ujistěte se, že je bruska pevně připevněna k odpovídajícímu nástroji před použitím.
- Nepoužívejte brusku k žádnému jinému účelu než k jejímu zamýšlenému použití.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte brusku pouze s kompatibilními brusnými pásy (#408, #432 a dalšími 1/2" brusnými pásy).
- Nepřekračujte maximální otáčky (RPM) brusky.
- Vyhněte se používání brusky v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Držte brusku daleko od hořlavých materiálů a kapalin.
- Nenechávejte brusku bez dozoru, když je v chodu.
- Pokud se bruska přetíží nebo se zastaví, okamžitě ji vypněte a odpojte od zdroje napájení.
- Nechte brusku zcela zastavit před výměnou brusných pásů nebo prováděním úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš elektrický nástroj vypnutý a odpojený od sítě.
- Vyberte kompatibilní brusný pás (1/2" průměr) a nasuňte jej na mandrel.
- Pevně utáhněte brusný pás, aby se během provozu neuvolnil.
- Připevněte mandrel k vašemu elektrickému nástroji podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Zapněte svůj elektrický nástroj.
- Držte nástroj pevně oběma rukama a udržujte stabilní postoj.
- Jemně přiveďte brusku do kontaktu s pracovním kusem a aplikujte mírný tlak.
- Pohybujte brusku kontrolovaným způsobem, abyste dosáhli požadovaného povrchu.
- Po použití vypněte elektrický nástroj a odpojte ho, než provedete jakékoli úpravy nebo výměnu brusných pásů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brusku a jakékoli použité brusné pásy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte elektrické komponenty do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace produktu a obalových materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání DRUM SANDER MANDREL DREMEL #407 DRUM SANDER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud máte jakékoli obavy nebo dotazy. Děkujeme, že jste si vybrali DREMEL.