

DRUM SANDER BANDS #408, 432 - DREMEL #408 BAND

Make The Most Of Your Hand-Held Tool

½" (12.7mm) dia. coarse grit; No. 432, ½" dia. fine grit. Pak of 6.



Attributes

- Name: DREMEL #408 BAND
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400408
- Mfr. No.: 5000408
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 080596004088

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BANDES À PONCER À TAMBOUR #408, 432 DREMEL #408](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND](#)

Sicherheitsanleitung für DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Einführung

Danke, dass du dich für die DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anweisungen sorgfältig und befolge sie, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Staubmasken und Gehörschutz beim Bedienen von Elektrowerkzeugen.
- Sorge für einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Verwende das Produkt nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Bandschleifer nur mit kompatiblen DREMELWerkzeugen.
- Stelle sicher, dass die Schleifbänder vor der Benutzung sicher befestigt sind.
- Überschreite nicht die maximal empfohlene Drehzahl für das Werkzeug.
- Vermeide eine längere Exposition gegenüber Staub, der während des Schleifens entsteht; benutze geeignete Staubabsaugmethoden.
- Zwinge das Werkzeug nicht; lasse es in seinem eigenen Tempo arbeiten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte Zuschauer während des Betriebs des Werkzeugs in sicherer Entfernung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Schleifbänder installierst.
- Entferne alle vorhandenen Bänder vom Werkzeug.
- Wähle das passende Korn (grobes oder feines) basierend auf deinen Projektanforderungen.
- Schiebe das neue Schleifband vorsichtig auf die Trommel des Werkzeugs.
- Sichere das Band gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung:

- Stecke das Werkzeug ein und lasse es die gewünschte Drehzahl erreichen, bevor du Kontakt mit dem Material aufnimmst.
- Halte das Werkzeug fest und übe leichten, gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus.
- Bewege das Werkzeug gleichmäßig über die Oberfläche, ohne an einer Stelle zu verweilen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Band auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Schleifbänder gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im Hausmüll; bringe sie zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.
- Stelle sicher, dass Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche deren offizielle Website für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Introduction

Thank you for choosing the DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully to avoid accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, dust masks, and hearing protection when operating power tools.
- Ensure a clean and organized workspace to minimize risks of accidents.
- Do not use the product in wet or damp conditions.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible DREMEL tools.
- Ensure that the sander bands are securely attached before use.
- Do not exceed the maximum recommended speed for the tool.
- Avoid prolonged exposure to dust generated during sanding; use appropriate dust extraction methods.
- Do not force the tool; let it work at its own pace.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while operating the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the tool is unplugged before installing the sander bands.
- Remove any existing bands from the tool.
- Select the appropriate grit (coarse or fine) based on your project needs.
- Carefully slide the new sander band onto the drum of the tool.
- Secure the band according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Plug in the tool and allow it to reach the desired speed before making contact with the material.
- Hold the tool firmly and apply light, even pressure while sanding.
- Move the tool steadily across the surface without lingering in one spot to prevent overheating.
- Regularly check the band for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used sander bands in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of electrical components in household waste; take them to a designated recycling facility.
- Ensure that packaging materials are recycled or disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the manufacturer's customer service or visit their official website for more information.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Introducción

Gracias por elegir los DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes y lesiones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, mascarillas contra el polvo y protección auditiva al operar herramientas eléctricas.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado para minimizar los riesgos de accidentes.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con herramientas DREMEL compatibles.
- Asegúrate de que las bandas de lija estén bien sujetas antes de usarlas.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para la herramienta.
- Evita la exposición prolongada al polvo generado durante el lijado; utiliza métodos de extracción de polvo apropiados.
- No fuerces la herramienta; deja que trabaje a su propio ritmo.
- Mantente alerta a tu alrededor y mantiene a los espectadores a una distancia segura mientras operas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta esté desenchufada antes de instalar las bandas de lija.
- Retira cualquier banda existente de la herramienta.
- Selecciona el grano adecuado (grueso o fino) según las necesidades de tu proyecto.
- Desliza cuidadosamente la nueva banda de lija sobre el tambor de la herramienta.
- Asegura la banda de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Enchufa la herramienta y permite que alcance la velocidad deseada antes de hacer contacto con el material.
- Sostén la herramienta firmemente y aplica una presión ligera y uniforme mientras lijas.
- Mueve la herramienta de manera constante sobre la superficie sin quedarte en un solo lugar para prevenir el sobrecalentamiento.
- Verifica regularmente la banda por desgaste y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las bandas de lija usadas de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches componentes eléctricos en la basura doméstica; llévalos a una instalación de reciclaje designada.
- Asegúrate de que los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o rendimiento del producto, por favor comunícate con el servicio al cliente del fabricante o visita su sitio web oficial para obtener más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BANDES À PONCER À TAMBOUR #408, 432 DREMEL #408

Introduction

Merci d'avoir choisi les BANDES À PONCER À TAMBOUR #408, 432 DREMEL #408. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour éviter les accidents et les blessures.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des masques antipoussière et des protections auditives lors de l'utilisation d'outils électriques.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour minimiser les risques d'accidents.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des outils DREMEL compatibles.
- Assurez-vous que les bandes à poncer sont solidement fixées avant utilisation.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée pour l'outil.
- Évitez l'exposition prolongée à la poussière générée lors du ponçage ; utilisez des méthodes d'extraction de poussière appropriées.
- Ne forcez pas l'outil ; laissez-le travailler à son propre rythme.
- Soyez conscient de votre environnement et gardez les personnes à proximité à une distance sûre pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil est débranché avant d'installer les bandes à poncer.
- Retirez toutes les bandes existantes de l'outil.
- Sélectionnez le grain approprié (grossier ou fin) en fonction des besoins de votre projet.
- Faites glisser soigneusement la nouvelle bande à poncer sur le tambour de l'outil.
- Fixez la bande conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Branchez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse souhaitée avant de le mettre en contact avec le matériau.
- Tenez fermement l'outil et appliquez une pression légère et uniforme pendant le ponçage.
- Déplacez l'outil de manière régulière sur la surface sans rester trop longtemps au même endroit pour éviter la surchauffe.
- Vérifiez régulièrement l'usure de la bande et remplacez-la si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les bandes à poncer usagées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les composants électriques dans les déchets ménagers ; apportez-les à un centre de recyclage désigné.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou visiter leur site officiel pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec vos BANDES À PONCER À TAMBOUR #408, 432 DREMEL #408. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Introduzione

Grazie per aver scelto i DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e infortuni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e protezioni per l'udito quando si utilizzano strumenti elettrici.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per ridurre i rischi di incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con strumenti DREMEL compatibili.
- Assicurarsi che le bande di levigatura siano saldamente fissate prima dell'uso.
- Non superare la velocità massima raccomandata per lo strumento.
- Evitare l'esposizione prolungata alla polvere generata durante la levigatura; utilizzare metodi di estrazione della polvere appropriati.
- Non forzare lo strumento; lasciarlo lavorare al proprio ritmo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e mantenere le persone a distanza di sicurezza durante l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento sia scollegato prima di installare le bande di levigatura.
- Rimuovere eventuali bande esistenti dallo strumento.
- Selezionare la grana appropriata (grossa o fine) in base alle esigenze del progetto.
- Far scorrere con attenzione la nuova banda di levigatura sul tamburo dello strumento.
- Fissare la banda secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Collegare lo strumento e consentire di raggiungere la velocità desiderata prima di entrare in contatto con il materiale.
- Tenere lo strumento saldamente e applicare una pressione leggera e uniforme durante la levigatura.
- Muovere lo strumento in modo costante sulla superficie senza soffermarsi in un punto per evitare il surriscaldamento.
- Controllare regolarmente la banda per usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bande di levigatura usate in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i componenti elettrici nei rifiuti domestici; portarli a un impianto di riciclaggio designato.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il loro sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi instrukcjami, aby uniknąć wypadków i obrażeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, maski przeciwpyłowe i ochronniki słuchu podczas obsługi narzędzi elektrycznych.
- Zapewnij czyste i uporządkowane miejsce pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnymi narzędziami DREMEL.
- Upewnij się, że taśmy szlifierskie są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej zalecanej prędkości narzędzia.
- Unikaj długotrwałej ekspozycji na pył generowany podczas szlifowania; stosuj odpowiednie metody odsysania pyłu.
- Nie zmuszaj narzędzia do pracy; pozwól mu działać w swoim tempie.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas obsługi narzędzia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie jest odłączone przed instalacją taśm szlifierskich.
- Usuń wszelkie istniejące taśmy z narzędzia.
- Wybierz odpowiednią gradację (gruboziarnistą lub drobnoziarnistą) w zależności od potrzeb projektu.
- Ostrożnie nasuń nową taśmę szlifierską na bęben narzędzia.
- Zabezpiecz taśmę zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
- Trzymaj narzędzie pewnie i stosuj lekką, równomierną presję podczas szlifowania.
- Ruch narzędziem powinien być płynny po powierzchni bez zatrzymywania się w jednym miejscu, aby zapobiec przegrzaniu.
- Regularnie sprawdzaj taśmę pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte taśmy szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektrycznych do odpadów domowych; przekaż je do wyznaczonego punktu recyklingu.
- Upewnij się, że materiały opakowaniowe są odpowiednio recyklingowane lub utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Prosząc o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Johdanto

Kiitos, että valitsit DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, pölymaskeja ja kuulonsuojaimia, työkaluja käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja järjestetty onnettomuusriskien minimoimiseksi.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien DREMELtyökalujen kanssa.
- Varmista, että sanderbändit on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä ylitä työkalun suositeltua maksiminopeutta.
- Vältä pitkäaikaista altistumista hiomapölylle; käytä asianmukaisia pölynpoistomenetelmiä.
- Älä pakota työkalua; anna sen toimia omalla vauhdillaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta ennen sanderbändien asentamista.
- Poista kaikki olemassa olevat bändit työkalusta.
- Valitse sopiva karkeus (karkea tai hieno) projektisi tarpeiden mukaan.
- Liukuta uusi sanderbändi varovasti työkalun rumpuun.
- Kiinnitä bändi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Liitä työkalu sähköverkkoon ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen materiaalin kanssa kosketusta.
- Pidä työkalua tukevasti ja käytä kevyttä, tasaista painetta hiottaessa.
- Liikuta työkalua tasaisesti pinnan yli ilman, että viivyt yhdessä paikassa, jotta ylikuumenemista ei tapahdu.
- Tarkista säännöllisesti bändin kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt sanderbändit paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sähköosia kotitalousjätteiden mukana; vie ne erikseen kierrätyslaitokseen.
- Varmista, että pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen toiminnasta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND tuotteesi kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Introduktion

Tack för att du valt DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att undvika olyckor och skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, dammfilter och hörselskydd när du använder elverktyg.
- Säkerställ en ren och organiserad arbetsyta för att minimera risken för olyckor.
- Använd inte produkten i våta eller fuktiga förhållanden.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla DREMELverktyg.
- Se till att slipbandsen är ordentligt fästa innan användning.
- Överskrid inte den maximala rekommenderade hastigheten för verktyget.
- Undvik långvarig exponering för damm som genereras vid slipning; använd lämpliga dammutsugningsmetoder.
- Tvinga inte verktyget; låt det arbeta i sin egen takt.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd när du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är urkopplat innan du installerar slipbandsen.
- Ta bort eventuella befintliga band från verktyget.
- Välj rätt kornstorlek (grov eller fin) baserat på dina projektbehov.
- Försiktigt glid det nya slipbandet över trumman på verktyget.
- Säkra bandet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Anslut verktyget och låt det nå önskad hastighet innan du gör kontakt med materialet.
- Håll verktyget stadigt och applicera lätt, jämn tryck medan du slipar.
- Flytta verktyget stadigt över ytan utan att stanna på en plats för att förhindra överhettning.
- Kontrollera regelbundet bandet för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipband i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte elektriska komponenter i hushållsavfall; ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.
- Se till att förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen kontakta tillverkarens kundservice eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám a zraněním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, masky proti prachu a ochranu sluchu při práci s elektrickými nástroji.
- Zajistěte čisté a organizované pracovní prostředí, abyste minimalizovali rizika nehod.
- Nepoužívejte produkt v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními DREMEL nástroji.
- Ujistěte se, že jsou brusné pásy pevně připevněny před použitím.
- Nepřekračujte maximální doporučenou rychlost pro nástroj.
- Vyhněte se dlouhodobé expozici prachu, který vzniká při broušení; používejte vhodné metody odsávání prachu.
- Nepřetěžujte nástroj; nechte ho pracovat svým vlastním tempem.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte diváky v bezpečné vzdálenosti při používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací brusných pásů.
- Odstraňte jakékoli stávající pásy z nástroje.
- Vyberte vhodnou zrnitost (hrubou nebo jemnou) podle potřeb vašeho projektu.
- Opatrně nasuňte nový brusný pás na buben nástroje.
- Zabezpečte pás podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti před kontaktem s materiálem.
- Držte nástroj pevně a aplikujte lehký, rovnoměrný tlak při broušení.
- Pohybujte nástrojem rovnoměrně po povrchu, aniž byste se zdržovali na jednom místě, abyste předešli přehřátí.
- Pravidelně kontrolujte pás na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Nepokládejte elektrické komponenty do domácího odpadu; odvezte je na určené recyklační místo.
- Zajistěte, aby byly obalové materiály recyklovány nebo likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich DRUM SANDER BANDS #408, 432 DREMEL #408 BAND. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.