

BRN-4 BARREL NUT - BROWNELLS BRN-4 BARREL NUT

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Beschläge für Läufe](#) > [Laufmuttern](#)

Der BRN-4 Laufmutter ist die perfekte Laufmutter für deinen BRN-4, HK416 oder MR556. Präzise nach genauen Maßen gefertigt, um mit HK-Stil Handguards zu funktionieren. Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 BARREL NUT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430100141
- Herst.-Nr.:
- Modell: HK416
- Waffentyp: Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.231kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 050806023765

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die BRN4 Laufmutter
- Über uns

Sicherheitshinweise für die BRN4 Laufmutter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BRN4 Laufmutter von Brownells. Diese Laufmutter wurde speziell für den Einsatz mit dem BRN4, HK416 oder MR556 entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Laufmutter nur für die vorgesehenen Modelle (BRN4, HK416, MR556) verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie die Laufmutter nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das empfohlene Drehmoment von 5080 ft/lbs eingehalten wird, um eine sichere und effektive Nutzung der Laufmutter zu gewährleisten.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die Laufmutter zu installieren und zu lösen. Unsachgemäße Werkzeuge können zu Verletzungen führen.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit der Laufmutter geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Laufmutter, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Setzen Sie die Laufmutter auf den vorgesehenen Bereich des Gewehrs.
- Verwenden Sie ein Drehmomentwerkzeug, um die Laufmutter gleichmäßig auf das empfohlene Drehmoment von 5080 ft/lbs zu ziehen.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Laufmutter fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Gewehr nur mit der korrekt installierten Laufmutter.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Laufmutter, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Laufmutter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die BRN4 Laufmutter entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de