

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS MULTICAM

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings – from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials.

Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware.

Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100698
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-MC
- Color: Multi-Cam
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 814520018281

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Vickers Push Button Sling](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Push Button Slings von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen beim Tragen und Bedienen Ihrer Waffe zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Sling nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Sling und alle Teile von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie den Sling regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an Ihrer Waffe befestigt ist, um ein Abrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Sling über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur, wenn die Waffe gesichert ist, um versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim schnellen Anpassen des Slings, um Verletzungen durch plötzliche Bewegungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass beide Schwenkhalter sicher befestigt sind und nicht wackeln.

2. Verwendung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, verwenden Sie den Quick Adjuster.
- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position, während Sie Anpassungen vornehmen.
- Der Sling kann in eine freihändige Trageweise oder in eine Schussposition umgeschaltet werden.

3. Pflege des Slings:

- Reinigen Sie den Sling regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie den Sling an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Sling nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er unbrauchbar gemacht wird, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Sling erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Vickers Push Button Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This product is designed to provide a reliable and secure solution for carrying your weapon. To ensure safe and effective use, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sling is crafted with premium materials to ensure safe use. Always inspect the sling before use to identify any signs of wear or damage.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Follow the instructions provided to obtain a remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This sling is not intended for use by children. Keep the product out of reach of vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always check the sling for any damage or wear before each use. Do not use if any parts are compromised.
- **Proper Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit for the sling. This may compromise its integrity and safety.
- **HandsFree Carry:** When using the sling for handsfree carry, ensure that the weapon is secure to prevent accidental discharge.
- **Transitioning:** Use caution when transitioning from carrying to shooting positions. Ensure the sling is adjusted correctly to avoid entanglement.
- **Storage:** Store the sling in a dry, cool place when not in use to prevent degradation of materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the push button sling swivel sockets on your weapon.
- Attach the 1" push button "QD" swivel to the front socket.
- Attach the 1.25" push button "QD" swivel to the rear socket.
- Ensure both swivels are securely locked in place.

2. Adjusting the Sling:

- To lengthen the sling, pull on the Quick Adjuster tab.
- To shorten the sling, pull the tab again while adjusting the sling to the desired length.
- Ensure that the sling is properly adjusted for comfort and security.

3. Using the Sling:

- When carrying the weapon, ensure the sling is securely positioned across your body.
- Transition to a shooting position by quickly adjusting the sling without the need for moving parts or clips.
- Always maintain awareness of your surroundings while using the sling.

Disposal Instructions

- **End of Life:** When the sling reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly.
- **Material Recycling:** Check local recycling guidelines for disposal of nylon materials. If not recyclable, dispose of the sling in accordance with local waste management regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Push Button Sling, please refer to your retailer or the appropriate EU contact point for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Push Button Sling. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir de Blue Force Gear. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la sangle.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la sangle est appropriée pour votre arme avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle et des composants, y compris les boutons poussoirs et les swivels.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la sangle ou les accessoires.
- En cas de dommages, n'utilisez pas la sangle et remplacez-la immédiatement.
- Signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la sangle avec des armes compatibles, dotées de sockets à bouton poussoir.
- Ne surchargez pas la sangle au-delà de ses spécifications.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Ne modifiez pas la sangle ou ses composants.
- Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée avant de transporter l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurez-vous que votre arme possède deux sockets à bouton poussoir.
2. **Fixation des swivels** :
 - Fixez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1" à l'avant de l'arme.
 - Fixez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1,25" à l'arrière de l'arme.
3. **Vérifiez la sécurité** : Assurez-vous que les swivels sont bien en place et sécurisés.

Utilisation

- **Ajustement de la longueur** : Utilisez le Quick Adjuster pour ajuster la longueur de la sangle selon vos besoins.
- **Passage en mode port** : Pour passer du mode transport à une position prête au combat, tirez sur le Quick Adjuster.
- **Sécurisation de l'arme** : Lorsque vous ne transportez pas l'arme, assurez-vous que la sangle est suffisamment serrée pour éviter tout mouvement indésirable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la sangle dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en nylon.
- Si la sangle est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser des matériaux de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de votre sangle Vickers à bouton poussoir.

Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Vickers Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vickers Push Button Sling. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le misure di sicurezza e le istruzioni per l'uso, in conformità con la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare la cinghia solo su armi compatibili con il sistema di attacco Push Button.
- **Controllo dell'hardware:** Verificare che i push button swivels siano correttamente fissati prima dell'uso.
- **Regolazione:** Assicurarsi che la cinghia sia regolata in modo appropriato per il trasporto e il combattimento.
- **Condizioni ambientali:** Evitare l'uso in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza del prodotto.
- **Formazione:** Assicurarsi di avere ricevuto una formazione adeguata sull'uso della cinghia prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima di installare la cinghia.
- Fissare il push button "QD" da 1" all'attacco anteriore dell'arma.
- Fissare il push button "QD" da 1.25" all'attacco posteriore dell'arma.
- Verificare che entrambi i push button swivels siano saldamente fissati.

2. Uso:

- Per passare dalla modalità di trasporto a quella di combattimento, utilizzare il Quick Adjuster per regolare la lunghezza della cinghia.
- Assicurarsi che la cinghia sia ben tesa durante l'uso per garantire la stabilità dell'arma.
- Non sovraccaricare la cinghia con pesi eccessivi o utilizzarla in modi non previsti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le procedure di riciclaggio appropriate per i materiali plastici e tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per dettagli specifici.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace della Vickers Push Button Sling.

Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Sling tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu korkealaatuiseksi taisteluvälineeksi, ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, jotka on varustettu kahdella Push Button Sling Swivel liittimellä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Huomioi, että tuotteen säätömahdollisuudet voivat vaikuttaa sen käyttöön, joten varmista, että se on säädetty oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna kaksi Push Button liitintä aseeseen etu ja takapäähän.
- Varmista, että 1 tuuman push button "QD" liitin on ommeltu liinan etuosaan ja 1,25" push button "QD" liitin on "vangittuna" takana.
- Sääda liina haluamaasi pituuteen 36" 62" välillä Quick Adjuster järjestelmän avulla.
- Testaa liinan säätö ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmiina.

Yhteenveto

Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen asianmukaisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Introduktion

Tack för att du har valt Vickers Push Button Sling med Swivels från Blue Force Gear. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning i olika situationer. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Kontrollera slingan och dess komponenter regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd slingan endast med vapen som är utrustade med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Kontrollera att alla fästen är korrekt installerade innan du använder slingan.
- Undvik att använda slingan i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer som kan påverka materialets integritet.
- Använd alltid slingan med ett korrekt justerat och säkert grepp.
- Var medveten om omgivningen för att förhindra oavsiktlig avfyrning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel på den främre sockeln på vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel på den bakre sockeln.
- Kontrollera att båda fästena sitter ordentligt och är säkra.

2. Justering av slingan:

- Använd Quick Adjuster för att justera slingan till önskad längd.
- Dra i kontrasterande dragfliken för att förlänga eller förkorta slingan snabbt.

3. Användning av slingan:

- Bär vapnet säkert i en handsfreebärning tills du är redo att skjuta.
- Vid behov, justera slingan snabbt för att få vapnet i skjutposition.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och support för att säkerställa säkerheten vid användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.