

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS WOLF GRAY

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings – from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials.

Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware.

Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS WOLF GRAY
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100700
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-WF
- Color: Wolf Grey
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 812114024465

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Vickers Push Button Sling Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Push Button Sling von Blue Force Gear. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie den Sling regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Sling und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie den Sling an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Sling korrekt an Ihrer Waffe montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die PushButton Swivel sicher eingerastet sind, bevor Sie die Waffe tragen oder verwenden.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie die Waffe mit dem Sling tragen, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sling nicht in der Nähe von beweglichen Teilen oder anderen potenziellen Gefahrenquellen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Waffe:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe mit zwei Push Button Sling SwivelSockeln ausgestattet ist (einer vorne und einer hinten).
2. **Befestigung des Slings:**
 - Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite der Waffe.
 - Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite der Waffe.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass beide Schwenkhalter sicher befestigt sind und sich nicht lösen lassen.

Nutzung

- Um den Sling zu verwenden, ziehen Sie am Quick Adjuster, um die Länge des Slings anzupassen. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung zwischen Trage und Schussposition.
- Achten Sie darauf, dass der Sling ordnungsgemäß sitzt, um Komfort und Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textil und Kunststoffprodukten.
- Wenn der Sling beschädigt oder abgenutzt ist, entsorgen Sie ihn umweltgerecht, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Vickers Push Button Sling wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Nutzen Sie den Sling verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihr Produkt!

Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your sling. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Vickers Push Button Sling by following all guidelines outlined in this document.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure you are buying from a reputable seller that meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This sling is not intended for use by children. Always supervise use around minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer or authorized distributor.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always inspect the sling for any signs of wear, damage, or malfunction before use. Do not use a damaged sling.
- **Proper Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use. A loose attachment may cause the sling to detach unexpectedly.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit for the sling. Overloading may compromise its integrity.
- **HandsFree Carry:** Use the sling in handsfree carry mode only when necessary. Always be prepared to transition to a shooting position.
- **Avoid Sharp Objects:** Keep the sling away from sharp objects that may cause cuts or damage to the material.
- **Do Not Modify:** Do not attempt to modify or repair the sling yourself. This may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify Swivel Sockets:** Locate the two Push Button Sling Swivel sockets on your weapon (front and rear).
2. **Attach the Sling:**
 - Insert the 1" push button swivel into the front socket until it clicks into place.
 - Insert the 1.25" push button swivel into the rear socket until it clicks into place.
3. **Check Security:** Ensure both swivels are securely attached by gently tugging on the sling.

Usage

1. **Adjusting Length:**
 - To lengthen the sling, pull the Quick Adjuster tab away from the sling.
 - To shorten the sling, pull the tab toward the sling while holding the sling taut.
2. **Transitioning:**
 - To transition from carrying to shooting position, pull the Quick Adjuster tab to lengthen the sling and bring the weapon into position.
3. **HandsFree Carry:** Ensure the sling is adjusted for comfortable carrying before moving.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the sling responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- **Recycling:** Check local regulations for proper disposal or recycling of nylon and plastic materials.
- **Contact Local Authorities:** If you are unsure how to dispose of the sling, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the Vickers Push Button Sling, please refer to the manufacturer or authorized distributor. They can provide additional support and information regarding safety, maintenance, and product inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Vickers Push Button Sling with Swivels responsibly and safely.

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir de Blue Force Gear. Ce produit a été conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace lors de vos activités. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre sangle.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la sangle est correctement installée avant d'utiliser votre arme.
- Inspectez régulièrement la sangle pour détecter les signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la sangle si vous constatez des dommages.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la Sangle :**
 - Ne jamais tirer sur la sangle de manière excessive, car cela pourrait endommager les matériaux.
 - Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (températures très élevées ou très basses).
- **Transport de l'Arme :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de la fixer à la sangle.
 - Lorsque vous transportez une arme, maintenez toujours un contrôle sur celle-ci pour éviter les accidents.
- **Ajustement de la Sangle :**
 - Utilisez le Quick Adjuster avec précaution pour éviter des ajustements accidentels.
 - Ne pas forcer le mécanisme d'ajustement, car cela pourrait entraîner une défaillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez les Sockets :**
 - Assurez-vous que votre arme est équipée de deux sockets à bouton poussoir (un à l'avant et un à l'arrière).
2. **Fixation de la Sangle :**
 - Fixez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1" à l'avant de l'arme.
 - Fixez le swivel à bouton poussoir "QD" de 1,25" à l'arrière de l'arme.
3. **Vérifiez la Sécurité :**
 - Assurez-vous que les swivels sont bien en place et sécurisés avant d'utiliser la sangle.

Utilisation

- Pour ajuster la longueur de la sangle, tirez sur le Quick Adjuster.
- Pour passer de la position de transport à la position de tir, utilisez le Quick Adjuster pour ajuster la sangle rapidement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la sangle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon et en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux de la sangle conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de la sangle Vickers à bouton poussoir, veuillez contacter le service client de Blue Force Gear ou consulter le site web de l'entreprise pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser en toute sécurité votre sangle Vickers à bouton poussoir. Votre sécurité est notre priorité.

Vickers Push Button Sling Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vickers Push Button Sling. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'efficacia durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica regolarmente che la sling sia in buone condizioni e priva di danni.
- Non utilizzare la sling se noti segni di usura o danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare la sling solo su armi compatibili con le prese Push Button.
- Non sovraccaricare la sling oltre il limite di peso raccomandato.
- Assicurati che i push button swivels siano sempre montati correttamente.
- Non tentare di rimuovere i push button swivels dalla sling.
- Evita di utilizzare la sling in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione della Sling:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Posiziona il push button "QD" da 1" nella parte anteriore dell'arma.
- Fissa il push button "QD" da 1.25" nella parte posteriore dell'arma.
- Controlla che entrambi i push buttons siano saldamente fissati.

2. Utilizzo della Sling:

- Per regolare la lunghezza della sling, utilizza il Quick Adjuster.
- Assicurati che la sling sia ben tesa quando si trasporta l'arma.
- Per passare dalla modalità di trasporto a quella di tiro, utilizza il Quick Adjuster per allungare la sling rapidamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per ulteriori informazioni sul prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto la Vickers Push Button Sling. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Sling tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä ja mukavuutta.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, älä yritä muokata tai korjata sitä itse.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä jätä asetta ilman valvontaa, kun se on kiinnitetty liinaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita vetoja, jotka voivat vahingoittaa liinaa tai liittimiä.
- Ole varovainen, kun säädät liinan pituutta, varmista, että se ei jää jumiin tai aiheuta vaaraa.
- Älä käytä liinaa, jos se on märkä tai likainen, sillä tämä voi heikentää sen suorituskkyä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä 1,25" push button "QD" liitin liinan takaosaan.
- Varmista, että molemmat liittimet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä liinan pituus halutulle tasolle käyttämällä Quick Adjuster järjestelmää.
- Varmista, että ase on turvallisesti kiinnitetty liinaan ennen käyttöä.
- Siirry mukavasti kantamasta taistelukunnossa olevaan kivääriin liinan avulla.

Hävittämisoheet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat ovat asianmukaisesti hävitettyjä, erityisesti jos ne sisältävät muovia tai muita materiaaleja, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling med Swivels. Denna sling är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för bärande av vapen. För att säkerställa säker användning och maximalt skydd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid selen enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor.
- Kontrollera selen regelbundet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Håll selen borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder selen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd selen endast med vapen som är kompatibla med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Undvik att dra i selen med överdriven kraft, vilket kan orsaka skador på både sling och vapen.
- Använd Quick Adjusterfunktionen med försiktighet för att undvika oavsiktlig förlängning eller förkortning av selen under användning.
- När selen inte används, förvara den på en säker plats för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Push Button Swivels:

- Kontrollera att du har två Push Buttonsocklar (en fram och en bak).
- Fäst den 1" push button "QD" swivel till framsidan av selen.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel till baksidan av selen.
- Se till att båda swivlar är ordentligt fastsatta för säker användning.

2. Justering av selen:

- Använd Quick Adjuster för att justera selen till önskad längd (36" till 62").
- Kontrollera att justeringen är säker innan du använder selen.

3. Bärande av vapen:

- Sätt på dig selen och placera vapnet i en säker bärposition.
- Använd Quick Adjuster för att snabbt justera selen till en skjutposition vid behov.

Avfallshantering

- När selen har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att bränna plastkomponenter, eftersom de kan avge skadliga kemikalier.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Vickers Push Button Sling med Swivels.