

SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION - WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLK

WEATHERBY VANGUARD/HOWA 1500, WEATHERBY STYLE Weatherby style sporter stock with cheekpiece, no checkering. Fits Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Long Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, pressure pad. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



Attributes

- Name: WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104894
- Mfr. No.: 6501-97
- Action Type: Long
- Color: Olive Green/Black Spiderweb
- Make: Howa,Mossberg,Weatherby,Smith & Wesson
- Material: SYNTHETIC
- Model: 1500 Mini,1500,Vanguard
- Style: Weatherby Style,Drop-In
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886206510

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÜR VANGUARD LONG ACTION](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE](#)
- [Suomi: SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION](#)

Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÜR VANGUARD LONG ACTION

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE für Vanguard Long Action entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Artikel ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt und unterliegt den Sicherheitsvorschriften der EU.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile intakt und sicher befestigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und teile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets auf die allgemeine Sicherheit im Schießsport.

Anleitung für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Herstelleranweisungen.
- Platzieren Sie den neuen Schaft auf dem Gewehr und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben, bis er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Schaftes vor der Verwendung.

2. Verwendung des Schaftes:

- Halten Sie das Gewehr immer mit beiden Händen und richten Sie es niemals auf Personen oder Tiere.
- Achten Sie beim Zielen auf eine sichere Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie das Gewehr nur, wenn Sie mit den Sicherheitsvorschriften des Schießsports vertraut sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE für Vanguard Long Action viel Freude haben. Beachten Sie stets die Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION

Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the stock.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- Keep the stock and associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the stock is compatible with your firearm model (Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500, Mossberg 1500).
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit of 2.25 lbs for optimal performance.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions that may affect its material integrity.
- Use the stock only for its intended purpose: as a replacement for the original stock on compatible firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.
2. **Remove Original Stock:** Using the appropriate tools, carefully remove the original stock from the firearm.
3. **Attach New Stock:**
 - Align the new stock with the firearm's action.
 - Securely fasten the stock using the provided screws, ensuring it is tightly fitted.
4. **Check Fit:** Ensure the stock is properly aligned and that there is no movement.
5. **Install Recoil Pad:** Ensure the 1inch Pachmayr Decelerator recoil pad is properly attached.

Usage

- Maintain a proper grip on the stock while aiming and firing.
- Adjust the length of pull (13.5 inches) to suit your comfort and shooting style.
- Regularly check the stock for tightness and stability during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations regarding synthetic materials.
- Do not incinerate the stock as it may release harmful substances.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION, please refer to the manufacturer's official contact points available on their website or product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new product. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour la crosse SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE pour votre fusil Weatherby Vanguard, Howa, Smith & Wesson ou Mossberg. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en servir sans supervision.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser la crosse si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Évitez d'exposer la crosse à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables, car cela pourrait affecter sa performance.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le modèle spécifié pour éviter tout risque de défaillance.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la crosse.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, etc.).

2. Installation:

- Retirez la crosse d'origine du fusil en dévissant les vis de fixation.
- Placez la crosse SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE sur le fusil.
- Alignez les trous de vis de la crosse avec ceux du fusil.
- Fixez la crosse en serrant les vis de manière sécurisée, sans forcer.

3. Utilisation:

- Ajustez le coussinet de pression pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement que la crosse est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la crosse dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de la crosse, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la crosse SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE per la tua carabina. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e comfort durante l'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della carabina.
- Mantieni il calcio e la carabina lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non puntare mai la carabina verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non in uso.
- Non utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, ecc.) senza adeguata protezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE sull'azione della carabina.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che il calcio sia saldamente fissato e non si muova.

2. Uso del Calcio:

- Regola la lunghezza di trazione a 13,5 pollici per un comfort ottimale.
- Utilizza il pad di pressione per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Controlla frequentemente il calcio durante l'uso per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti sintetici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni su come smaltirlo correttamente.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza specifica.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre le linee guida di sicurezza e rimani informato sulle pratiche migliori per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE tuotteeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojattuna äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä tukki aseeseen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on turvallinen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Huolehdi tuotteen säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION

Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 och Mossberg 1500. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att området runt skjutbanan är fritt från obehöriga personer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stocken:

- Ta bort den befintliga stocken från vapnet, följ tillverkarens anvisningar.
- Placera SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE på vapnet och se till att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa stocken på vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt innan användning.

2. Användning av stocken:

- Justera kindstödet för att passa din skytteposition.
- Kontrollera rekylplattan och se till att den är i gott skick innan skytte.
- Håll alltid vapnet i en säker riktning och följ säkerhetsreglerna för skytte.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika instruktioner om hur du ska göra.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.