

RANGE BAG MULTICAM BLACK

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG MULTICAM BLACK
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105070
- Mfr. No.: 60200-42
- Color: Multi-Cam Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001172596

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Black](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag

Einführung

Die Grey Ghost Gear™ Range Bag ist ein hochwertiges Produkt, das für den sicheren Transport und die Organisation Ihrer Schießutensilien entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der ersten Benutzung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern fern, da sie kleine Teile enthalten kann, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Achte darauf, die Tasche nicht überzuladen, um die Stabilität und Handhabung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von elektronischen Geräten in der Tasche, stelle sicher, dass diese ordnungsgemäß gesichert sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe regelmäßig die Reißverschlüsse und Schnallen auf Verschleiß und Funktionstüchtigkeit.
- Achte darauf, dass die Tasche beim Tragen sicher auf deiner Schulter bleibt. Der gepolsterte Tragegurt sorgt für Komfort und Stabilität.
- Verwende die Reißverschluss Taschen an den Enden der Tasche nur für die vorgesehenen Gegenstände, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu vermeiden.
- Wenn du die Tasche als Arbeitsplatz verwendest, stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Lösungsmitteln, die nicht für den Einsatz auf der Tasche geeignet sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**
 - Überprüfe die Tasche auf Schäden und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- **Befestigung des Tragegurts:**
 - Befestige den Tragegurt an den vorgesehenen DRingen und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- **Verwendung der Taschen:**
 - Nutze die Reißverschluss Taschen an den Enden für das Verstauen von Gehörschutz, Entfernungsmesser oder Snacks.
 - Verwende das Hauptfach für deine Schießutensilien und konfiguriere den anpassbaren Divider nach Bedarf.
- **Arbeitsplatz einrichten:**
 - Klappe die Frontseite der Tasche auf, um einen stabilen Arbeitsplatz zu schaffen.
 - Stelle sicher, dass der Bereich um die Tasche frei von Gefahren ist.
- **Reinigung:**
 - Reinige die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
 - Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche und ihre Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Grey Ghost Gear™ Range Bag, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen umgehend Hilfe zu suchen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und angenehme Nutzung der Grey Ghost Gear™ Range Bag zu ermöglichen. Bitte halte dich an die angegebenen Richtlinien und genieße deine Zeit am Schießstand!

Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM BLACK

Introduction

Thank you for choosing the RANGE BAG MULTICAM BLACK by Grey Ghost Gear. This bag is designed to help you organize and transport your shooting gear safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use of the product and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the range bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and tear or damage.
- Keep the bag away from children unless supervised by an adult.
- Do not overload the bag beyond its capacity to avoid strain or damage.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Familiarize yourself with the contents of the bag and ensure all items are stored safely.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, ensure that the strap is adjusted to fit comfortably on your shoulder.
- Be cautious when accessing items from the bag, especially sharp tools or equipment.
- Always secure the bag when not in use to prevent accidental opening and spillage of contents.
- Avoid using the bag in wet conditions to maintain the integrity of the materials.
- If using the bag near firearms, ensure that all firearms are unloaded and secured.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Strap:**
 - Locate the side release buckles on either side of the strap.
 - Adjust the strap length to a comfortable fit, ensuring it stays on your shoulder while carrying.
 - Secure the strap by engaging the side release buckles.
- **Using the Pockets:**
 - Utilize the zippered pockets on either end to store items like electronic ear protection or range finders.
 - Use the front zippered pouch to create a workstation by folding it out.
 - Store small tools or allen keys in the diagonal zippered pockets.
- **Interior Organization:**
 - Use the elastic loops on the interior wall for storing magazines or small tools.
 - Configure the customizable divider and removable mesh dump pouch according to your needs.
 - Store additional items in the mesh storage on the underside of the lid.
- **Maintaining the Work Area:**
 - Use the folddown flap covered with vinyl as a workspace.
 - Keep small metal pieces organized with the rare earth magnet located in the work area.
- **Storage of Additional Items:**
 - Utilize the flap pocket on the reverse side for storing a gun rug or targets.
 - Use the exterior zippered pockets for score cards, batteries, or snacks.

Disposal Instructions

- Dispose of the RANGE BAG MULTICAM BLACK responsibly.
- If the bag is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Follow local regulations for the disposal of textile materials and accessories.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding your RANGE BAG MULTICAM BLACK, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your time at the range with your new RANGE BAG MULTICAM BLACK!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Black

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Grey Ghost Gear Multicam Black. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport d'équipement de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée pour éviter des déchirures ou des dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez des armes ou des munitions, assurez-vous qu'elles sont déchargées et sécurisées.
- Utilisez les poches zippées pour ranger les petits objets afin d'éviter de les perdre.
- Assurez-vous que les boucles de libération latérales sont correctement fixées avant de porter le sac.
- Lorsque vous travaillez sur une surface, utilisez le rabat pliant et assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation du Sac :**
 1. Dépliez le sac et vérifiez qu'il est propre et intact.
 2. Ajustez la sangle rembourrée pour un confort optimal sur l'épaule.
 3. Remplissez le sac avec votre équipement, en utilisant les poches zippées pour un rangement organisé.
- **Utilisation du Sac :**
 1. Lorsque vous êtes prêt à partir, assurez-vous que toutes les poches sont fermées.
 2. Portez le sac en utilisant la sangle rembourrée pour un transport facile.
 3. Pour accéder à votre équipement, dézippez les poches et utilisez l'espace de travail dépliable à l'avant si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ; utilisez les bacs de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre sac de tir Grey Ghost Gear Multicam Black. Merci de votre attention et restez en sécurité sur le terrain.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa RANGE BAG di Grey Ghost Gear™. Questo prodotto è progettato per offrirti un'organizzazione ottimale e la massima praticità durante le tue attività di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo sicuro e duraturo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità consigliata.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o danneggiamenti.
- Assicurati che tutte le cerniere e le fibbie siano completamente chiuse durante il trasporto.
- Evita di riporre oggetti appuntiti o pesanti in tasche non progettate per tali scopi.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.
- Se utilizzi la borsa per trasportare armi o munizioni, segui sempre le leggi locali e le normative di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Configurazione della Borsa:**
 - Apri la borsa e rimuovi eventuali imballaggi.
 - Regola la tracolla secondo le tue preferenze, assicurandoti che sia ben fissata.
 - Organizza gli oggetti all'interno della borsa utilizzando le tasche e il divisorio personalizzabile.
- **Utilizzo della Borsa:**
 - Quando utilizzi la borsa come postazione di lavoro, assicurati che sia posizionata su una superficie stabile.
 - Utilizza il flap pieghevole come superficie di lavoro e mantienilo pulito da oli e solventi.
 - Sfrutta il magnete raro per tenere in ordine i piccoli pezzi metallici durante le operazioni di manutenzione.
- **Manutenzione della Borsa:**
 - Pulisci la borsa con un panno umido e detergenti delicati.
 - Controlla regolarmente le cuciture e le cerniere per garantire che siano in buone condizioni.
 - Riponi la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa, come nylon e metallo, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della borsa RANGE BAG, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale di Grey Ghost Gear™. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

L'uso sicuro e responsabile della borsa RANGE BAG di Grey Ghost Gear™ è fondamentale per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui queste istruzioni e linee guida per massimizzare la tua esperienza e goderti le tue attività di tiro in modo sicuro e organizzato.

RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä. Lue ohjeet huolellisesti ja seuraa kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä olkahihnaa aina, kun kannat laukkuja, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Älä ylikuormita laukkuja liiallisella painolla, jotta se pysyy hallittavissa.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja taskut ovat kunnolla suljettuja ennen liikumista.
- Vältä teräviä esineitä tai muita vaarallisia materiaaleja laukussa, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkista, että magneetti on kunnolla paikallaan ennen käyttöä, jotta se ei aiheuta vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Sääda olkahihna haluamallasi pituudelle ja varmista, että se on mukava ja turvallinen.
- Käytä vetoketjullisia taskuja vain niiden tarkoitukseen, kuten kuulonsuojainten tai työkalujen säilyttämiseen.
- Pidä laukku aina suljettuna, kun et käytä sitä, jotta sisällöt pysyvät turvassa.
- Puhdista laukku säännöllisesti kostealla liinalla ja anna sen kuivua ilmastavasti.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se kierrätyspisteeseen, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki laukkuun liittyvät osat, kuten hihnat ja vetoketjut, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denna väska är designad för att hålla din skjututrustning organiserad och lättillgänglig. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från små barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är ordentligt stängd när den bärs för att förhindra att utrustning faller ut.
- Använd den vadderade remmen för att fördela vikten jämnt och minska risken för belastningsskador.
- Förvara alltid vapen och ammunition på ett säkert sätt, i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Använd blixtlåsickorna för att förvara små föremål som kan gå förlorade lätt, som skruvar eller verktyg.
- Undvik att överfylla väskan för att säkerställa att den är lätt att bära och hantera.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Använd de elastiska öglorna på den inre väggen för att säkert förvara magasin och verktyg.
- Fyll blixtlåsickorna med små föremål som elektroniska öronproppar eller avståndsmätare.
- Använd den avtagbara meshdumppickan för att samla hylsor eller andra föremål under användning.

2. Användning av arbetsstation:

- Fäll ut framsidan av väskan för att skapa en arbetsstation.
- Se till att fliken är ordentligt placerad och stabil innan du börjar arbeta.
- Använd den nedfällbara fliken för att skydda arbetsytan från olja och lösningsmedel.

3. Bärning av väskan:

- Justera remmen för en bekväm passform.
- Använd alltid båda axlarna för att fördela vikten om du bär en tung väska.
- Om du behöver ta bort remmen, lossa sidoreleasklämman på vardera sidan.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt borttagning av material.
- Om väskan är skadad och inte kan återvinnas, kassera den på ett sätt som förhindrar att den orsakar skada på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller kontrollera deras officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din Grey Ghost Gear™ Range Bag.

