

PC-4 BIPODS - PC-4 BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINNY RAIL MATTE BLACK

ACCU-TAC PC-4 BIPODS The Accu-Tac PC-4 bipod was designed, engineered, and manufactured in the USA. This PC bipod is perfect for tactical, target, competition, and airgun shooting. This is only a suggested use, this model is not exclusive for these applications. The PC-4 is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. This model has the versatility you want in a bipod with its 4 individual leg positions and 5 notch height options. It also has the ability to pan as well as cant, which can each be locked and secured individually with the adjustable lever. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed to 90° or 45°, locking securely into 4 positions. Please keep in mind the cant adjustment lever can be repositioned, DO NOT use a tool to tighten the canting tension. All are black with anodized finish. Choose:

Model PCB-0400 Quick Detach for Picatinny rail mount that is quick, and very secure, it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without need for extra tools for tightening. Model PCASQD-0400 Quick Detach for Arca Swiss or Arca Style rail, mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Model PCB-0400 QD for Picatinny Rail Specs Min. Height (Legs at 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Height (Legs at 90°) 7.75" / 196.85 mm Max. Height (Legs at 90°) 9.125" / 231.775 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Legs at 90°) 11.0" / 279.4 mm Closed Position Width 4.250" / 107.95 mm Closed Position Length 7.5" / 190.5 mm Weight 26.96 oz Model PCASQD-0400 Arca Spec Quick Detach Specs Min. Height (Legs at 45°) 6.50" / 165.10 mm Min. Height (Legs at 90°) 8.00" / 203.2 mm Max. Height (Legs at 90°) 9.150" / 232.41 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Legs at 90°) 11.0" / 279.4 mm Closed Position Width 4.250" / 107.95 mm Closed Position Length 7.5" / 190.5 mm Weight 27.92 oz"



Attributes

- Name: PC-4 BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINNY RAIL MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105234
- Mfr. No.: PCB-0400
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56
- Weight: 1.88 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 858520006343

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac PC4 Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCUTAC PC4 BIPODS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied AccuTac PC4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac PC4](#)
- [Suomi: PC4 BIPODS ACCUTAC PC4 BIPOD TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac PC4 Bipod

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AccuTac PC4 Bipod entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Bipod sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bipod vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwende den Bipod nur für die vorgesehenen Zwecke, wie taktisches Schießen, Zielschießen, Wettbewerbe und Luftgewehrschießen.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende den Bipod nicht in Verbindung mit beschädigten oder unsicheren Waffen.
- Achte darauf, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießsportausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verstelle die Beinpositionen nur, wenn der Bipod auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Ziehe das federbelastete Bein vorsichtig nach unten, um die Beinposition zu ändern.
- Stelle sicher, dass die Beine sicher in der gewünschten Position eingerastet sind, bevor du den Bipod verwendest.
- Verwende kein Werkzeug, um die Kippkraft zu straffen. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Achte darauf, dass der Kippverstellhebel richtig positioniert ist, bevor du mit dem Bipod arbeitest.
- Überprüfe regelmäßig die Anbringung des Bipods an der Picatinny oder ArcaSchiene, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Picatinny oder ArcaSchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Wähle das passende Modell für deine Schiene (PCB0400 für Picatinny oder PCASQD0400 für Arca).
- Befestige den Bipod sicher an der Schiene, indem du ihn in die richtige Position schiebst und die Schnellverschlussmechanismen betätigst.
- Überprüfe, ob der Bipod fest sitzt, bevor du ihn verwendest.

Nutzung

- Stelle die Beine auf die gewünschte Höhe ein, indem du die Federbelastung nutzt.
- Achte darauf, dass du die Beinposition auf 90° oder 45° einstellst, je nach Bedarf.
- Verwende die Schwenk und Kippfunktionen des Bipods, um die Stabilität und Genauigkeit zu erhöhen.
- Halte den Bipod während des Gebrauchs fest und stabil, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Bipods, einschließlich der Schnellverschlüsse, ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsaspekten des AccuTac PC4 Bipod wende dich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des AccuTac PC4 Bipod von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ACCUTAC PC4 BIPODS

Introduction

Thank you for choosing the ACCUTAC PC4 BIPODS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose, which includes tactical, target, competition, and airgun shooting.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- Always use the bipod in a safe environment, free from obstacles and hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Leg Positioning:**
 - Ensure that the legs are locked securely in position before use.
 - Deploy legs to either 90° or 45° only, as specified in the product specifications.
- **Cant Adjustment:**
 - Do not use any tools to tighten the canting tension. Adjust by hand only.
- **Weight Limitations:**
 - Do not exceed the bipod's weight capacity. Ensure that your firearm is compatible with the bipod specifications.
- **Environment:**
 - Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance.
- **Transport:**
 - When transporting, ensure the bipod is secured to prevent accidental deployment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- For Model PCB0400 (Picatinny Rail):
 - Align the bipod with the 1913 Picatinny rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it clicks into place.
 - Ensure the bipod is securely attached without the need for extra tools.
- For Model PCASQD0400 (Arca Swiss Rail):
 - Align the bipod with the Arca Swiss or Arca Style rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it clicks into place.
 - Ensure the bipod is securely attached without the need for extra tools.

2. Adjusting Height and Position:

- To adjust the leg position, pull the springloaded leg downward.
- Choose the desired height by selecting from the five notch height options.
- Lock the legs in place once the desired height is achieved.

3. Using the Bipod:

- Set the bipod on a stable surface.
- Ensure the firearm is securely mounted on the bipod.
- Make adjustments to cant and pan as needed, ensuring all adjustments are locked.

4. PostUse:

- After use, clean the bipod to remove debris and moisture.
- Store the bipod in a dry place, away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding metal and aluminum waste.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ACCUTAC PC4 BIPODS. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de sécurité pour le bipied AccuTac PC4

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied AccuTac PC4. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipied.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le bipied sur une surface stable et plane.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants ou des animaux.
- Ne modifiez pas le bipied. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de problème ou de défaut, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le bipied uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu, comme le tir tactique, de précision, de compétition et de carabine à air.
- **Position des jambes** : Assurez-vous que les jambes sont correctement déployées et verrouillées avant d'utiliser le bipied. Les jambes peuvent être déployées à 90° ou 45°.
- **Ajustement de la hauteur** : Ajustez la hauteur du bipied en utilisant les options de hauteur à crans. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est sécurisé après chaque ajustement.
- **Pivoter et incliner** : Le bipied peut pivoter et s'incliner. Ne forcez pas ces mouvements et assurez-vous de verrouiller ces réglages avec le levier ajustable.
- **Détachement rapide** : Lorsque vous utilisez le modèle de détachement rapide, assurez-vous qu'il est correctement fixé au rail Picatinny ou Arca avant de l'utiliser.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation sur rail Picatinny :

- Alignez le bipied avec le rail Picatinny.
- Appuyez sur le levier de détachement rapide pour le fixer en place.
- Vérifiez que le bipied est solidement attaché avant de l'utiliser.

2. Installation sur rail Arca :

- Positionnez le bipied sur le rail Arca.
- Assurez-vous que le mécanisme de détachement rapide est bien sécurisé.
- Testez la stabilité du bipied avant de procéder à l'utilisation.

3. Ajustement de la hauteur :

- Tirez sur la jambe à ressort pour ajuster la hauteur.
- Relâchez pour verrouiller la jambe en place.
- Répétez pour chaque jambe selon la hauteur souhaitée.

4. Position des jambes :

- Pour déployer les jambes, tirez la jambe vers le bas.
- Choisissez entre les positions de 90° ou 45° et verrouillez en place.

5. Pivoter et incliner :

- Pour pivoter, déverrouillez le mécanisme et ajustez la position.
- Pour incliner, déverrouillez le levier d'inclinaison et ajustez selon vos besoins.
- Verrouillez toujours ces réglages après utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si le bipied est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sûre.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre bipied AccuTac PC4, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipied AccuTac PC4. Merci de votre attention et bonne utilisation!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac PC4

Introduzione

Il bipiede AccuTac PC4 è un prodotto progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni di tiro. Questa guida fornisce indicazioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando regoli la posizione delle gambe, assicurati che siano bloccate correttamente prima di utilizzare il bipiede.
- Non utilizzare strumenti per stringere la tensione dell'inclinazione; utilizza solo la leva di regolazione.
- Evita di sovraccaricare il bipiede oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che il bipiede sia montato correttamente sulla guida Picatinny o Arca prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipiede:

- Scegli il modello di montaggio appropriato (PCB0400 per Picatinny o PCASQD0400 per Arca).
- Posiziona il bipiede sulla guida scelta e premi il meccanismo di sgancio rapido per fissarlo.
- Assicurati che il bipiede sia ben fissato e non si muova.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare la lunghezza delle gambe, tira verso il basso la gamba a molla.
- Scegli la posizione desiderata (90° o 45°) e assicurati che la gamba sia bloccata in posizione.

3. Inclinazione e Rotazione:

- Usa la leva di regolazione per inclinare o ruotare il bipiede.
- Assicurati che la posizione sia fissata prima di utilizzare il bipiede.

4. Controllo Finale:

- Prima di iniziare, verifica che tutte le regolazioni siano sicure e che il bipiede sia stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per metalli o attrezzature sportive.
- Assicurati che il prodotto sia smaltito in modo ecologico e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni d'uso o sulle procedure di richiamo, consulta il sito web del produttore o contatta un rappresentante autorizzato.

PC4 BIPODS ACCUTAC PC4 BIPOD

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac PC4 bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä eri ampuamakäyttöön. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalat on asetettu oikein ennen käyttöä. Jalkojen kulmat voivat olla 90° tai 45°, ja ne lukittuvat neljään asentoon.
- Älä käytä työkaluja kallistustension säätämiseen. Käytä ainoastaan säädettävää vivun mekanismia.
- Aktivoi tai säädä jalkojen asentoa vetämällä jousikuormitteista jalkaa alaspäin.
- Varmista, että kaikki lukitusmekanismit ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.
- Älä ylikuormita bipodia tai käytä sitä yli sen maksimikorkeuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus Picatinnykiinnitykselle (Malli PCB0400):

- Kiinnitä bipodi Picatinnykiinnitykseen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni ilman ylimääräisten työkalujen tarvetta.

2. Asennus Arca Swiss kiinnitykselle (Malli PCASQD0400):

- Kiinnitä bipodi Arca Swiss kiinnitykseen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni ilman ylimääräisten työkalujen tarvetta.

3. Käyttö:

- Säädä jalkojen korkeus haluamallesi tasolle.
- Varmista, että jalkojen asennot ovat lukittuja ennen käyttöä.
- Käytä kallistus ja panoroimistoimintoja varovaisesti ja varmista, että ne on lukittu.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AccuTac PC4 bipodille. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD

Introduktion

Grattis till ditt köp av AccuTac PC4 BIPOD. Denna bipod har designats för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.
- Var medveten om omgivningen där produkten används för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är ordentligt fäst vid Picatinny rail eller Arca Swiss rail innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera benpositionerna försiktigt och se till att de är låsta i önskad position innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att justera lutningsjusteringsspaken; justera den för hand.
- Använd bipoden på stabila ytor för att minimera risken för att den välter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Placera bipoden ovanpå Picatinny rail eller Arca Swiss rail.
2. Tryck ner snabbkopplingsfäste för att låsa bipoden på plats.
3. Kontrollera att bipoden är ordentligt fäst genom att dra i den lätt.

Användning

- För att justera benpositionen, dra det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende.
- Benpositionerna kan fällas ut till 90° eller 45° och låser säkert i 4 positioner.
- Använd lutningsjusteringsspaken för att justera lutningen; se till att den är låst innan du skjuter.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler och föreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och köpinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AccuTac PC4 BIPOD. Tack för att du väljer AccuTac!