

BRASS 30-30 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE - BRASS 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND LEVER ACTION RIFLE

From the Northwoods to the Texas hill country and in every deer camp and lodge in between, the .30-30 rifle remains the perennial choice of whitetail hunters. More than just another deer cartridge, the venerable .30-30 has been the king of deer calibers since the first rifle chambered in this ageless round was produced in 1894. In fact, it's a safe bet that in the past century, no other round has put more antlers on the wall and venison in the freezer than the .30-30. Like every Henry rifle, it's 100% American made, with its straight-grip American walnut stock and forearm, it is a masterpiece of finely crafted gunsmithing. The H009B has a visually impressive 20" octagon barrel and a handsome brass receiver that is drilled and tapped for easy scope mounting, and a brass barrel band. The magazine holds five rounds that chamber quickly and smoothly thanks to our crisp, perfectly machined action. If you're a deer hunter who wants to carry a rifle like dad and grandpa did back in the "good ol' days," treat yourself to a Henry .30-30 and relive the golden era of deer hunting while starting a few new traditions of your own.



Attributes

- Name: BRASS 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND LEVER ACTION RIFLE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105718
- Mfr. No.: H009BG
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Length: 39"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Brass
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 8.3 lbs
- Delivery weight: 4.128kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835090171

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Repeating Arms BRASS 3030 Winchester](#)

Sicherheitshinweise für das BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr ist ein Meisterwerk der Büchsenmacherkunst und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Tradition des Jagdwesens zu erleben. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gewehr sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu benutzen.
- Behandeln Sie jedes Gewehr so, als ob es geladen wäre.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Lagern Sie das Gewehr sicher, um den Zugriff durch unbefugte Personen, insbesondere Kinder, zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs und der Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass der Lauf frei von Hindernissen ist, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Jagd.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass die Munition korrekt eingelegt ist.

3. Zielen und Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in eine sichere Richtung zielen.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie nicht verwendete Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheitsanfragen oder Problemen mit Ihrem Gewehr wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten. Bleiben Sie stets informiert und verantwortungsvoll im Umgang mit Ihrem Gewehr.

Safety Instruction Guide for BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and responsible use of your rifle. Please read and understand these guidelines before using your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your surroundings and what is beyond your target.
- Store firearms securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Use only the correct ammunition specified for your rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Familiarize yourself with the operation and safety features of your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before cleaning, storing, or transporting.
- Do not use your rifle if it has been dropped or damaged until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions unless specifically designed for such use.
- Use the rifle only in areas designated for shooting, complying with local laws and regulations.
- Be cautious of others around you while handling your rifle; maintain a safe distance.
- Do not alter or modify your rifle in any way that could affect its performance or safety.
- If you experience misfires or jams, follow the manufacturer's instructions for clearing them safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Load ammunition into the magazine tube according to the manufacturer's instructions.
- Close the action and ensure it is securely locked.

2. Sighting the Rifle:

- Adjust the rear sight for elevation and windage as needed.
- Use the bead front sight for aiming at your target.
- Practice at a safe shooting range to become familiar with your rifle's accuracy.

3. Firing the Rifle:

- Assume a stable shooting position, ensuring a firm grip on the rifle.
- Align the sights with your target.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle, avoiding any jerking motion.

4. Unloading the Rifle:

- After firing, open the action and remove any remaining cartridges from the magazine and chamber.
- Visually check to ensure the rifle is completely unloaded.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition and firearm components in accordance with local laws and regulations.
- Do not throw firearms or ammunition in regular trash; contact local authorities for proper disposal methods.
- If the rifle is no longer in use, consider turning it in to a licensed firearms dealer or local law enforcement for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Repeating Arms BRASS 3030 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva Henry Repeating Arms BRASS 3030 Winchester. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Tratta ogni arma come se fosse carica, anche se pensi che sia scarica.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto e l'arma sia scarica quando non la utilizzi.
- Non utilizzare mai l'arma sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di pulirla o eseguire manutenzione.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Non cercare mai di modificare l'arma in alcun modo.
- Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Assicurati di avere una buona presa sull'arma prima di sparare.
- Utilizza solo accessori e ricambi approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo dell'Arma:

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che sia carico e funzionante.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente.

2. Caricamento:

- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che le munizioni siano della giusta calibro (.3030 Winchester).

3. Sparare:

- Posizionati in una zona di tiro sicura e assicurati che non ci siano persone o animali nelle vicinanze.
- Mantenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Premi il grilletto con calma e controlla il rinculo dell'arma.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulire l'arma con i prodotti raccomandati dal produttore.
- Controlla regolarmente l'arma per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai l'arma in modo irresponsabile.
- Segui le leggi locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Rivolgiti a un professionista per la dismissione sicura dell'arma se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un esperto del settore. Assicurati di avere il numero di serie dell'arma a portata di mano quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile a leva Henry Repeating Arms BRASS 3030 Winchester. La sicurezza deve essere sempre la priorità numero uno di ogni proprietario di armi. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.