

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

Ultra Duty Mag Release Button The Geissele Ultra Duty Mag Release Button features a texture matching our Maritime Bolt Catch, allowing you to complete the high end look of your carbine. This item is also found on the Super Duty and Ultra Duty Lower Parts Kits.



Attributes

- Name: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107554
- Mfr. No.: 02-620
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 817953026946

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON](#)
- [English: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty](#)
- [Italiano: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON](#)
- [Suomi: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON GEISSELE AUTOMATICS](#)

Sicherheitshinweise für den ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Geissele Ultra Duty Mag Release Button entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Risiken und Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Mag Release Button nur, wenn du sicher bist, dass das Gewehr entladen ist.
- Vermeide es, den Mag Release Button in gefährlichen oder unsicheren Umgebungen zu verwenden.
- Berühre den Mag Release Button nicht mit nassen oder schmutzigen Händen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Magazins oder des Gewehrs blockiert sind, bevor du den Button betätigst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Du benötigst einen Schraubendreher und eventuell eine Zange.
3. **Entfernen des alten Buttons:**
 - Löse die Schraube, die den alten Mag Release Button hält.
 - Ziehe den alten Button vorsichtig ab.
4. **Anbringen des neuen Buttons:**
 - Setze den neuen Ultra Duty Mag Release Button in die vorgesehene Öffnung ein.
 - Ziehe die Schraube fest, aber überdrehe sie nicht, um Schäden zu vermeiden.

Verwendung

- Um das Magazin zu entnehmen, drücke den Mag Release Button mit dem Daumen.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig entfernt ist, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen, wende dich bitte an den Kundendienst von

Geissele Automatics. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Ultra Duty Mag Release Button. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully to familiarize yourself with the safety precautions and proper usage of the Ultra Duty Mag Release Button.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and firearm components with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Ultra Duty Mag Release Button with compatible AR15 models.
- Do not modify the product; alterations may compromise its safety and functionality.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing mag release button from the firearm.
- Align the Ultra Duty Mag Release Button with the mounting hole.
- Securely fasten the button in place according to the manufacturer's specifications.
- Test the button to ensure it operates smoothly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the Ultra Duty Mag Release Button firmly.
- Practice using the button in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the mag release.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ultra Duty Mag Release Button in accordance with local regulations.
- If the product is no longer functional or safe to use, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ultra Duty Mag Release Button, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly.

Thank you for prioritizing safety. Enjoy your experience with the Geissele Ultra Duty Mag Release Button!

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre carabine. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du bouton de libération de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes qui ne sont pas formées à son utilisation.
- Informetoi sur la législation locale concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le bouton de libération de chargeur uniquement avec des chargeurs compatibles.
- Évite de forcer le bouton si tu rencontres une résistance lors de son utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien bouton** : Utilise un outil approprié pour retirer l'ancien bouton de libération de chargeur si nécessaire.
3. **Installation du nouveau bouton** :
 - Aligne le bouton de libération de chargeur Ultra Duty avec l'emplacement prévu.
 - Appuie fermement pour le mettre en place.
4. **Vérification** : Teste le bouton en le pressant plusieurs fois pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton de libération de chargeur avec ton pouce.
- Assuretoi que l'arme est toujours pointée en toute sécurité lorsque tu manipules le chargeur.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les méthodes d'élimination appropriées pour les accessoires d'armes à feu dans ta région.
- Si possible, recycle le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bouton de libération de chargeur Ultra Duty, veuillez

contacter le point de contact basé dans l'UE pour des demandes de sécurité. Consultez le site officiel de Geissele Automatics pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty en toute sécurité. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton produit.

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Ultra Duty di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la funzionalità della tua carabina. Tuttavia, è importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza o di incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Rischio di lesioni se il pulsante viene utilizzato in modo improprio.
 - Possibili malfunzionamenti se il prodotto non è installato correttamente.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:**
 - Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo.
 - Non modificare il prodotto in alcun modo.
 - Non utilizzare il pulsante se non sei sicuro della sua installazione.
- **Avvertenze per Pubblico Specifico:**
 - Questo prodotto non è adatto per l'uso da parte di bambini.
 - Le persone con limitazioni fisiche o mentali devono essere assistite nell'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e pulita.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla carabina.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del pulsante di rilascio del caricatore:
 - Rimuovi il pulsante esistente, se presente.
 - Inserisci il pulsante di rilascio del caricatore Ultra Duty nel supporto designato.
 - Assicurati che il pulsante sia fissato saldamente.

3. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio.
- Controlla sempre che il caricatore sia completamente rilasciato prima di tentare di rimuoverlo.

4. Controllo PostInstallazione:

- Verifica che il pulsante funzioni correttamente prima di utilizzare la carabina.
- Testa il pulsante più volte per assicurarti che non ci siano problemi di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rappresentante locale o l'autorità competente.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Pulsante di Rilascio del Caricatore Ultra Duty di Geissele Automatics. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Bruksanvisning for ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele Automatics Ultra Duty Mag Release Button. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og utseendet på din AR15 karabin. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle ulykker eller unsafe produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller defekter.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker mag release button.
- Vær oppmerksom på at feilaktig installasjon kan føre til uhell.
- Ikke forsøk å modifisere produktet, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Oppbevar alltid våpenet på en sikker måte når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Rengjør området der mag release button skal installeres.

2. Installasjon

- Fjern den gamle mag release button ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer den nye Ultra Duty Mag Release Button ved å plassere den i riktig posisjon og sikre at den er festet ordentlig.
- Kontroller at knappen fungerer som den skal ved å trykke på den flere ganger.

3. Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk på mag release button med tommelen.
- Vær oppmerksom på at magasinet kan falle fritt, så vær forberedt på å fange det.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gamle eller defekte deler i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er fjernet fra våpenet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Geissele Ultra Duty Mag Release Button, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Geissele Ultra Duty Mag Release Button. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin Ultra Duty Mag Release Buttonin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan vapauttamista AR15 aseissa ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Tässä oppaassa esittelemme turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen ennen sen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Varmista, että mag release button on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha mag release button, jos sellainen on.
- Aseta uusi Ultra Duty Mag Release Button paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että mag release button toimii oikein ennen aseiden käyttämistä.

2. Käyttö

- Käytä mag release buttonia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen lippaan vapauttamista.
- Harjoittele lippaan vapauttamista turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat heihin yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin Ultra Duty Mag Release Buttonin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON GEISSELE AUTOMATICS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON från GEISSELE AUTOMATICS. Denna produkt är designad för att förbättra din karbins funktionalitet och estetik. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 plattformar.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tömt på ammunition innan du installerar eller justerar mag releaseknappen.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder och hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition är laddad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuellt en tång.

2. Installation:

- Ta bort den gamla mag releaseknappen genom att lossa skruven som håller den på plats.
- Placera den nya ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON på samma plats.
- Fäst knappen med den medföljande skruven och se till att den sitter ordentligt.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder vapnet.

3. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på knappen med tummen eller pekfingret.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort förpackningsmaterialet i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten blir obrukbar, hantera den på ett säkert sätt och följ lokala avfallshanteringsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Vi tackar för att du valt våra produkter och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.