

KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH (QD) FOR MLOK RAILS - KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH BLACK

Kinect is a revolutionary QD mounting system that changes the way everyone uses MLOK accessories. Similar to Sidelok, Kinect ensures proper and easy installation, eliminating variables that would cause common issues such as over tightening, and fiddling with T-nuts. Although revolutionary, Kinect is simple in its operation with two spring-loaded wedges that deploy from the base when pressed onto the rail. This changes the whole dynamic of MLOK and makes every accessory truly modular with the ability to mount and dismount accessories in seconds without the use of tools. SPECS: Length: 1.68 in Weight: 2.0 oz Finish: Black or FDE anodized type 3 hardcoat Material: 6061 T6 aluminum Compatibility: All metal (some polymer) Magpul standard of MLOK NOTICE TO ALL CUSTOMERS: Kinect was designed and manufactured to the original specifications set by Magpul Industries, with a rail thickness between 0.08 to 0.125 inches. The current specifications of polymer MLOK is a thickness of 0.08 up to 0.15 inches. KDG do not suggest, nor can they guarantee Kinect will work on all polymer handguards. If you have purchased a Kinect piece that does not work with polymer or an out of tolerance aftermarket rail, please email KDG at info@kineticdg.com. Kinect is fully assembled from the factory and not intended to be disassembled by the end user. These are mechanical items that are tested multiple times at the factory to ensure they work properly and mount securely. If you see little marks on your new Kinect, do not worry! These are factory testing marks, most of which can be removed with a damp cloth. DOES NOT INCLUDE CAMERA



Attributes

- Name: KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH BLACK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430107994
- Mfr. No.: KIN5-500
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 851064007654

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH \(QD\)](#)
- [English: Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach \(QD\) Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Caméra GoPro Kinect](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach \(QD\) per MLOK Rails](#)
- [Suomi: KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH \(QD\) TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kinect GoPro Kamera Mount Quick Detach \(QD\)](#)

Sicherheitshinweise für den KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH (QD)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kinect GoPro KameraMount Quick Detach (QD) für MLOK Rails von Kinetic Development Group LLC. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und modulare Lösung für die Montage Ihrer GoProKamera zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Anwendungsbereich geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das KinectMount nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene, an der das Mount befestigt wird, die richtige Dicke hat (0,08 bis 0,125 Zoll für Metall und 0,08 bis 0,15 Zoll für Polymer).
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor Sie Ihre Kamera anbringen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Befestigen oder Lösen des Mounts.
- Beachten Sie, dass Kinect nicht für alle PolymerHandschützer garantiert kompatibel ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die MLOKSchiene sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Befestigung:**
 - Drücken Sie auf die beiden federbelasteten Keile, um das Mount von der Basis auszufahren.
 - Richten Sie das Mount an der gewünschten Stelle auf der MLOKSchiene aus.
 - Lassen Sie die Keile los, um das Mount sicher zu befestigen.
3. **Kamera anbringen:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Mount sicher sitzt.
 - Befestigen Sie Ihre GoProKamera gemäß den Anweisungen des KameraHerstellers.
4. **Entfernen des Mounts:**
 - Drücken Sie erneut auf die federbelasteten Keile, um das Mount von der Schiene zu lösen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Überprüfen Sie die Materialkomponenten und recyceln Sie, wo möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem KinectMount können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an die zuständige EUKontaktstelle gerichtet werden sollten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher regelmäßig auf neue Informationen oder Rückrufe über die EU Safety GatePlattform.

Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD)

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD). This innovative mounting system is designed to enhance your experience with MLOK accessories. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective usage of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Kinect GoPro Camera Mount by following all guidelines provided in this document.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls related to this product. In case of a recall, you will be provided with free remedies for any issues.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the platform where you bought the product adheres to safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated EU contact provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the Kinect mount is compatible with your MLOK rail. The rail thickness should be between 0.08 to 0.125 inches.
- **Installation:** Always follow the installation instructions carefully to avoid improper use.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the mount. The Kinect GoPro Camera Mount weighs 2.0 oz; ensure that the total weight of the mounted accessories does not exceed this limit.
- **Inspection:** Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten the mount as this may cause damage or malfunction.
- **Use of Tools:** No tools are required for mounting or dismounting accessories. Avoid using tools to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the MLOK rail is clean and free from debris.
- Verify that the rail thickness is compatible with the Kinect mount specifications.

2. Installation:

- Align the Kinect mount with the MLOK rail.
- Press the mount firmly against the rail. The springloaded wedges will deploy automatically.
- Ensure the mount is securely attached. You should not be able to move it without applying force.

3. Usage:

- To detach the mount, press down on the base to retract the wedges.
- Remove the mount from the rail gently.
- Always check that the mount is secure before attaching any accessories.

4. PostUse Care:

- Clean the mount with a damp cloth to remove any factory testing marks or dirt.
- Store the mount in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kinect GoPro Camera Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount with general household waste.
- If the mount is no longer usable, consider recycling options for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the Kinect GoPro Camera Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD). Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Support de Caméra GoPro Kinect

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Caméra GoPro Kinect Quick Detach (QD) pour rails MLOK de Kinetic Development Group LLC. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le support est compatible avec votre rail MLOK avant de l'installer.
- Ne dépassez pas le poids maximal recommandé pour le montage de votre caméra.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Assurez-vous que le support est correctement fixé au rail MLOK pour éviter tout accident.
- **Utilisation d'outils** : Ne jamais utiliser d'outils pour monter ou démonter le support, cela pourrait endommager le produit.
- **Surveillance de la caméra** : Toujours surveiller la caméra une fois installée pour s'assurer qu'elle reste en place.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le support dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le rail MLOK est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le support Kinect est en bon état avant l'installation.

2. Installation :

- Alignez le support Kinect avec le rail MLOK.
- Appuyez fermement sur le support pour que les coins à ressort se déploient et se fixent au rail.
- Vérifiez que le support est solidement fixé en tirant légèrement dessus.

3. Utilisation :

- Montez votre caméra GoPro sur le support.
- Assurez-vous que la caméra est bien fixée et ne bouge pas.
- Pour retirer la caméra, appuyez sur le mécanisme de déconnexion et retirez doucement la caméra du support.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans une installation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Kinetic Development Group LLC. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre communication.

Nous vous remercions de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Support de Caméra GoPro Kinect.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD) per MLOK Rails

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD) per MLOK Rails. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni importanti per la tua sicurezza e per il corretto funzionamento dell'accessorio. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kinect GoPro Camera Mount solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si monta correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Kinect GoPro Camera Mount solo con i sistemi MLOK compatibili.
- Non forzare il montaggio del prodotto su un rail che non rispetta le specifiche di dimensione.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al prodotto o al rail.
- Non smontare il prodotto, poiché è progettato per essere assemblato dalla fabbrica.
- Se noti segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il rail MLOK sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il Kinect GoPro Camera Mount sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il Kinect GoPro Camera Mount sul rail MLOK.
- Premi il prodotto verso il basso per attivare i cunei a molla.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Una volta installato, puoi montare e smontare la tua GoPro in pochi secondi senza l'uso di attrezzi.
- Verifica regolarmente il montaggio per assicurarti che sia sicuro prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclo nella tua area.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Grazie per aver scelto Kinect GoPro Camera Mount Quick Detach (QD) per MLOK Rails. La tua sicurezza è la nostra priorità.

KINECT GOPRO CAMERA MOUNT QUICK DETACH (QD) TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit KINECT GoPro Camera Mount Quick Detach (QD) tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua saamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tuotteestasi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiskon paksuus on 0.08 0.125 tuumaa ennen asennusta. Kinect ei toimi kaikilla polymeerikahvoilla.
- Älä ylikiristä tuotetta asennuksen aikana, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita Kinectin kanssa.
- Tarkista, että klipsit toimivat oikein ennen käyttöä.
- Älä purka tuotetta, sillä se on täysin koottu tehtaalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kisko on puhdas ja kuiva.
- Aseta Kinect kiinnityskiskoon siten, että jousikuormitetut klipsit ovat alaspäin.
- Paina klipsit kiskoon, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
- Varmista, että Kinect on tiukasti kiinnitetty kiskoon ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun haluat irrottaa Kinectin, paina klipsit ja nosta tuote varovasti irti kiskosta.
- Varmista, että käytät Kinectiä vain suunnitellussa tarkoituksessa, eli GoProkameran kiinnittämiseen.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivuilta ajankohtaiset tiedot ja tukivaihtoehdot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat, että KINECT GoPro Camera Mount Quick Detach (QD) tuote on turvallinen ja tehokas käytössä. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för Kinect GoPro Kamera Mount Quick Detach (QD)

Introduktion

Tack för att du valt Kinect GoPro Kamera Mount Quick Detach (QD) från Kinetic Development Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse med MLOKtillbehör. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Kinectmounten är korrekt installerad innan du fäster din kamera.
- Kontrollera att fästsystemet är ordentligt åtdraget för att undvika att kameran lossnar under användning.
- Använd inte produkten med MLOKrails som ligger utanför de angivna specifikationerna (0,08 till 0,125 tum).
- Undvik att använda Kinect med polymerhandguardar som inte är kompatibla, då detta kan leda till funktionsproblem.
- Var försiktig när du fäller ut de fjäderbelastade kilformade delarna för att undvika klämskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör MLOKrailsen innan installation för att säkerställa att de är fria från smuts och skräp.
- Placera Kinectmounten på MLOKrailsen och tryck nedåt för att aktivera de fjäderbelastade kilformade delarna.
- Kontrollera att mounten är ordentligt fäst innan du monterar kameran.

2. Användning:

- För att montera kameran, se till att Kinectmounten är korrekt installerad.
- Fäst kameran enligt tillverkarens instruktioner.
- För att ta bort kameran, tryck på de fjäderbelastade kilformade delarna och lyft kameran uppåt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera den enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Materialet i Kinectmounten (6061 T6 aluminium) är återvinningsbart. Kontrollera med ditt lokala återvinningscenter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till Kinect GoPro Kamera Mount Quick Detach (QD), vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kommunikationskanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Kinect GoPro Kamera Mount Quick Detach (QD). Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!