

HILL COUNTRY II RIFLE CASE - HILL COUNTRY II 48" RIFLE CASE GREEN/WALNUT

HILL COUNTRY II RIFLE CASE Whether you're gearing up for hunting season or looking for a premium gun case for your newest firearm, you'll want to check out the features in the Hill Country II Series Gun Case. Constructed of extremely rugged 1680D, a dense heavy gauge foam & amp; finished with a plush debossed fleece lining, our cases provide great protection from dust, bumps & scratches. It has 1.5 in. webbing straps and a durable carry handle for easy carry when hunting outdoors. It also has plenty of storage with 2 large front gusseted zippered pockets for all those necessary accessories. FEATURES: Extremely Rugged 1680D Construction Dense Heavy Gauge Interior Foam Padding Plush Debossed Fleece Interior Lining Reinforced Bar Tack Stitching on Handles 2 Large Front Gusseted Storage Pockets Reversed Zipper Provides a Clean Look Oversized Zipper Loop Pulls Oversized 1.5" Webbing Straps with Padded Handle Wrap Tall Profile Fits Scoped Rifles SPECIFICATIONS: Color: Green/Walnut Length: 48" inches (46in inch inner length)



Attributes

- Name: HILL COUNTRY II 48" RIFLE CASE GREEN/WALNUT
- Manufacturer: EVOLUTION OUTDOOR, LLC
- Product no.: 430112383
- Mfr. No.: 44368-EV
- Color: Green/Walnut
- Material: Polyester
- Size: 48
- Style: Rifle
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 1,219mm
- UPC: 814640025671

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HILL COUNTRY II RIFLE CASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HILL COUNTRY II RIFLE CASE](#)
- [Norsk: HILL COUNTRY II RIFLE CASE Sikkerhetsinstruksjoner](#)

Sicherheitshinweise für den HILL COUNTRY II RIFLE CASE

Einleitung

Willkommen beim HILL COUNTRY II RIFLE CASE von EVOLUTION OUTDOOR, LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Waffen während des Transports und der Lagerung zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Gewehrkofter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass der Koffer immer geschlossen ist, wenn er transportiert wird.
- Halten Sie den Koffer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Koffers auf Risse oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände im Inneren des Koffers sind, die Verletzungen verursachen könnten.
- Verwenden Sie den Koffer nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Lagern Sie den Koffer an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Koffers mit Chemikalien oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie den Koffer nicht als Sitzgelegenheit oder für andere unsachgemäße Zwecke.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Transport:** Tragen Sie den Koffer mit dem stabilen Tragegriff. Stellen Sie sicher, dass die Gurte sicher befestigt sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- **Lagerung:** Lagern Sie Ihre Waffe sicher im Koffer und stellen Sie sicher, dass sie richtig gesichert ist.
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Koffer regelmäßig mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Trocknen Sie ihn gründlich ab, bevor Sie ihn lagern.
- **Zubehör:** Nutzen Sie die vorderen Taschen für Zubehörteile, aber überladen Sie diese nicht, um Beschädigungen am Koffer zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Koffer gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, um das Recycling zu fördern.
- Werfen Sie den Koffer nicht einfach in den Müll, sondern suchen Sie nach speziellen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem HILL COUNTRY II RIFLE CASE wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von EVOLUTION OUTDOOR, LLC. Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen, die mit dem Produkt geliefert wurden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HILL COUNTRY II RIFLE CASE entschieden haben. Genießen Sie Ihre Zeit im Freien und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for HILL COUNTRY II RIFLE CASE

Introduction

Thank you for choosing the HILL COUNTRY II RIFLE CASE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your rifle case. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle case is used solely for its intended purpose: to store and transport firearms safely.
- Inspect the rifle case regularly for signs of wear and tear, including damage to the fabric, zippers, and straps.
- Keep the rifle case out of reach of children and unauthorized users.
- Do not overload the case with excessive weight beyond its designed capacity.
- Always secure your firearm properly within the case to prevent movement during transport.
- If transporting firearms, ensure they are unloaded and comply with local laws and regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the rifle case outdoors, avoid exposure to extreme weather conditions that may damage the materials.
- Do not use the rifle case to store firearms in humid or wet environments to prevent moisture buildup.
- Be cautious when handling the case, especially when lifting or carrying, to avoid strain or injury.
- Use the padded handle wrap for comfort and to prevent slipping during transport.
- Ensure that the zippers are fully closed before moving the case to protect the contents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Case:

- Unzip the rifle case completely.
- Lay the case flat on a stable surface.

2. Placing the Firearm:

- Carefully place your firearm inside the case, ensuring it is positioned securely.
- Use the dense heavy gauge foam padding to protect the firearm from bumps and scratches.
- If applicable, adjust the interior padding to fit the firearm snugly.

3. Securing the Firearm:

- Close the zipper securely, ensuring no part of the firearm is caught in the zipper.
- Use the webbing straps to secure the firearm in place if necessary.

4. Carrying the Case:

- Use the durable carry handle or shoulder strap for transport.
- Ensure that the case is balanced when lifting to avoid strain.

5. Storage:

- Store the rifle case in a cool, dry place when not in use.

- Avoid placing heavy objects on top of the case to maintain its shape and integrity.

Disposal Instructions

- When the rifle case reaches the end of its life, dispose of it responsibly.
- If possible, recycle the materials according to local recycling guidelines.
- Do not burn the case, as this may release harmful chemicals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding your HILL COUNTRY II RIFLE CASE, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure the longevity of your HILL COUNTRY II RIFLE CASE and the safety of your firearms. Thank you for taking the time to read this guide. Stay safe!

HILL COUNTRY II RIFLE CASE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HILL COUNTRY II RIFLE CASE fra EVOLUTION OUTDOOR, LLC. Dette produktet er designet for å gi optimal beskyttelse for ditt skytevåpen. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og oppbevaring av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar alltid våpenet i et sikkert etui når det ikke er i bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående oppbevaring og transport av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke etuiet til annet enn dets tiltenkte formål.
- Ikke overbelast etuiet med for mye utstyr, da dette kan føre til skade på både etuiet og innholdet.
- Sørg for at alle glidelåser og stropper er sikre før transport.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller fuktighet for å forhindre skade på materialene.
- Kontroller at kikkertsikter og annet utstyr er godt festet før du lukker etuiet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Åpning av etuiet:**
 - Løsne glidelåsen helt før du åpner etuiet.
- **Plassering av våpenet:**
 - Plasser våpenet forsiktig i etuiet, sørg for at det ligger flatt og sikkert.
- **Lukking av etuiet:**
 - Etter at våpenet er plassert, lukk glidelåsen forsiktig for å unngå å hekte den i innholdet.
- **Transport:**
 - Bruk bærehåndtaket eller webbingstroppene for å bære etuiet. Pass på at stropper og håndtak er i god stand.
- **Oppbevaring:**
 - Oppbevar etuiet på et tørt og kjølig sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger har bruk for produktet, må du sørge for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre at materialene blir resirkulert eller disponert på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål angående sikkerhet, bruksanvisning eller andre henvendelser, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er en prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av ditt HILL COUNTRY II RIFLE CASE.