

HILL COUNTRYII SHOTGUN CASE - HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE GREEN/WALNUT

HILL COUNTRYII SHOTGUN CASE Whether you're gearing up for hunting season or looking for a premium gun case for your newest firearm, you'll want to check out the features in the Hill Country II Series Gun Case. Constructed of extremely rugged 1680D, a dense heavy gauge foam & finished with a plush debossed fleece lining, our cases provide great protection from dust, bumps & scratches. It has 1.5 in. webbing straps and a durable carry handle for easy carry when hunting outdoors. It also has plenty of storage with 2 large front gusseted zippered pockets for all those necessary accessories. FEATURES: Extremely Rugged 1680D Construction Dense Heavy Gauge Interior Foam Padding Plush Debossed Fleece Interior Lining Reinforced Bar Tack Stitching on Handles 2 Large Front Gusseted Storage Pockets Reversed Zipper Provides a Clean Look Oversized Zipper Loop Pulls Oversized 1.5" Webbing Straps with Padded Handle Wrap SPECIFICATIONS: Color: Green/Walnut Length: 52" inches (50" inner length)



Attributes

- Name: HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE GREEN/WALNUT
- Manufacturer: EVOLUTION OUTDOOR, LLC
- Product no.: 430112386
- Mfr. No.: 44369-EV
- Color: Green/Walnut
- Material: Polyester
- Size: 52
- Style: Shotgun
- Delivery weight: 0.998kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 1,321mm
- UPC: 814640025688

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE](#)
- [English: HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE](#)

Sicherheitshinweise für den HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE von EVOLUTION OUTDOOR, LLC. Dieser Gewehrkofer wurde entwickelt, um Ihre Waffe während der Jagd oder beim Transport sicher zu schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gewehrkofer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Koffer an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Koffers auf Risse oder Beschädigungen.
- Halten Sie den Koffer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Koffer nicht überladen wird, um die Nähte und Reißverschlüsse nicht zu belasten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Koffer nur für Schrotflinten bis zu einer Länge von 52 Zoll.
- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe sicher im Koffer verstaut ist, bevor Sie ihn transportieren.
- Schließen Sie den Reißverschluss des Koffers vollständig, um ein Herausfallen der Waffe zu verhindern.
- Tragen Sie den Koffer mit dem gepolsterten Griff, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Gurtbänder, um den Koffer sicher zu transportieren, insbesondere in unebenem Gelände.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Koffer sauber und trocken ist, bevor Sie Ihre Waffe einlegen.
2. **Platzierung der Waffe:** Legen Sie die Schrotflinte vorsichtig in den Koffer. Achten Sie darauf, dass sie richtig positioniert ist.
3. **Sicherung:** Schließen Sie den Koffer mit dem Reißverschluss. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss vollständig zu ist.
4. **Transport:** Verwenden Sie den Tragegriff oder die Gurtbänder, um den Koffer zu transportieren. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
5. **Zubehör:** Nutzen Sie die frontseitigen Taschen für Zubehörteile. Achten Sie darauf, dass diese Taschen nicht überladen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Koffer gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Koffer beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er sicher entsorgt wird, um eine Gefährdung der Umwelt zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von EVOLUTION OUTDOOR, LLC.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards

entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HILL COUNTRY II 52" SHOTGUN CASE entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Waffe sind uns wichtig.

HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hill Country II Shotgun Case. This product is designed to provide excellent protection for your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the case safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before placing it in the case.
- Keep the case out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the case for any signs of wear or damage.
- Do not use the case if it is damaged or compromised in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm storage and transportation.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the case is securely closed before transporting.
- Avoid placing heavy objects on top of the case to prevent damage.
- Do not expose the case to extreme temperatures or moisture, as this may affect its integrity.
- Use the webbing straps and padded handle wrap to carry the case securely.
- When opening the case, be cautious of any sharp edges or components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Case:

- Unzip the case completely to access the interior.
- Verify that the interior foam padding is intact and free from debris.

2. Loading the Firearm:

- Ensure that your firearm is unloaded.
- Place the firearm gently into the case, ensuring that it is well supported by the foam padding.

3. Securing the Firearm:

- Close the case securely by zipping it up completely.
- Check that the zipper is functioning properly and that there are no obstructions.

4. Carrying the Case:

- Use the durable carry handle or the webbing straps for transportation.
- Ensure that you have a firm grip on the case while carrying.

5. Storing the Case:

- Store the case in a cool, dry place when not in use.
- Avoid placing heavy items on top of the case during storage.

Disposal Instructions

- When disposing of the case, follow your local waste disposal regulations.
- If the case is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not burn the case, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the Hill Country II Shotgun Case, please reach out to the manufacturer's customer support.

By following these safety instructions, you can ensure the secure and safe use of your Hill Country II Shotgun Case. Thank you for prioritizing safety!

Brukerhåndbok for HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE fra Evolution Outdoor, LLC. Dette produktet er designet for å gi utmerket beskyttelse til ditt skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål, som spesifisert i denne håndboken.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og unngå potensielle farer.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på materialene.
- Ikke overfyll lommene med tilbehør, da dette kan svekke produktets integritet.
- Sørg for at glidelåser og stropper er i god stand før hver bruk.
- Ved transport av skytevåpen, sørg for at de er sikkert plassert i etuiet for å forhindre bevegelse under transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Åpne etuiet og sjekk at det ikke er noen skader.
- Plasser skytevåpenet forsiktig i etuiet, og sørg for at det er godt beskyttet av det indre skummet.

2. Lukking:

- Lukk glidelåsen forsiktig for å sikre at ingen deler av våpenet stikker ut.
- Kontroller at alle glidelåser er lukket ordentlig for å unngå utilsiktet åpning.

3. Transport:

- Bruk bærehåndtaket for enkel transport.
- Juster webbingstroppene for å passe komfortabelt over skulderen hvis nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, eller hvis det er skadet, vennligst resirkuler det på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for spesifikke instruksjoner om hvordan du kvitter deg med plast og tekstilmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, vedlikehold eller bruk av HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du at du får en trygg og effektiv opplevelse med HILL COUNTRY II SHOTGUN CASE. Takk for at du velger vårt produkt.