

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118017
- Herst.-Nr.: L3MB
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Black
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: XL
- Versandgewicht: 1.361kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810140336026

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die BANDO EDC BAG nur für die Aufbewahrung von EDCArtikeln, die für dich sicher sind.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Taschen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor du die Tasche trägst.
- Verwende den verstellbaren Hüftgurt entsprechend deiner Körpergröße, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Wenn du die Tasche mit einem KlettHolster oder Abzugsschutz verwendest, stelle sicher, dass diese sicher befestigt sind.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen zu lagern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Anpassung des Hüftgurts:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (zwischen 31.5" und 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt eng anliegt, aber nicht unangenehm ist.

• Verwendung der Taschen:

- Nutze die vollzipper Rückentasche für die Aufbewahrung von größeren Gegenständen oder Waffen.
- Verwende die InnenmeshTasche für kleinere, wichtige Gegenstände, die du oft benötigst.
- Die kleinen Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite sind ideal für Schlüssel oder Kabel.

• Reinigung:

- Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lass die Tasche an der Luft trocknen, bevor du sie wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile der Tasche sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deiner BANDO EDC BAG kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Tasche bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Wir danken dir für den Kauf der BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Mit der richtigen Nutzung und Pflege kannst du die Sicherheit und Langlebigkeit deines Produkts gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de