

TWO CHERRIES CHISEL - BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL

Forged-Steel Holds Its Edge; Steel-Hooped, Hornbeam Handles Won't Split

German steel chisels are hardened to Rc 61 for superior strength and sharpness. Hornbeam handles have steel hoops to prevent splitting. Final honing is required prior to use.



Attributes

- Name: BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 541000007
- Mfr. No.: 5050114
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806023147

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CISEAU STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM DE DEUX CERISES](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLO SCALPELLO STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM TWO CHERRIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dłuta TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL](#)
- [Suomi: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Bezpečnostní pokyny](#)

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL gekauft hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Benutzung geben, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem Meißel zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Meißel verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Meißel nur für seinen vorgesehenen Zweck, das Holzschnitzen, verwendet wird.
- Überprüfe den Meißel vor der Benutzung auf Schäden oder Mängel.
- Halte den Meißel außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe bei der Benutzung des Meißels.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Geräten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Meißel immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Halte den Meißel während der Benutzung fest in der Hand, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden; lasse die Schärfe des Meißels die Arbeit erledigen.
- Halte Hände und Finger jederzeit vom Schneidebereich fern.
- Verwende den Meißel nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Unordnung ist.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. **Endbearbeitung:** Stelle sicher, dass der Meißel vor der Benutzung richtig geschärft ist, um die gewünschte Schärfe zu erreichen.
2. **Griff:** Halte den Meißel fest am Eschenholzgriff mit beiden Händen für bessere Kontrolle.
3. **Positionierung:** Positioniere den Meißel im gewünschten Winkel zur Holzoberfläche für den effektivsten Schnitt.
4. **Schnittechnik:**
 - Beginne mit leichtem Druck und erhöhe diesen nach Bedarf.
 - Verwende sanfte, kontrollierte Bewegungen, um den Meißel durch das Holz zu führen.
5. **Reinigung:** Reinige den Meißel nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Holzreste zu entfernen. Vermeide die Verwendung von Wasser oder Lösungsmitteln, die den Griff beschädigen könnten.
6. **Lagerung:** Lagere den Meißel an einem trockenen Ort, vorzugsweise in einem Schutzhüllen, um Schäden zu vermeiden und die Schärfe zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Meißel verantwortungsvoll, indem du die lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien befolgst.
- Wenn der Meißel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metall und Holzkomponenten getrennt zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Holzarbeiten sicher und effektiv!

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. This guide is designed to provide you with important safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your chisel. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chisel is used only for its intended purpose, which is wood carving.
- Always inspect the chisel before use to check for any damage or defects.
- Keep the chisel out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the chisel.
- Follow all local regulations regarding the use of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the chisel on a stable and secure surface to prevent slipping.
- Maintain a firm grip on the chisel while in use to avoid accidents.
- Avoid applying excessive force; let the sharpness of the chisel do the work.
- Keep hands and fingers clear of the cutting edge at all times.
- Do not use the chisel if you are tired or under the influence of substances that may impair your judgment.
- Ensure that the work area is welllit and free of clutter.

Instructions for Installation and Usage

1. **Final Honing:** Before using the chisel, ensure that it has been properly honed to achieve the desired sharpness.
2. **Grip:** Hold the chisel firmly by the hornbeam handle with both hands for better control.
3. **Positioning:** Position the chisel at the desired angle to the wood surface for the most effective cut.
4. **Cutting Technique:**
 - Start with light pressure, gradually increasing as needed.
 - Use smooth, controlled motions to guide the chisel through the wood.
5. **Cleaning:** After use, clean the chisel with a dry cloth to remove any wood residue. Avoid using water or solvents that may damage the handle.
6. **Storage:** Store the chisel in a dry place, preferably in a protective case, to prevent damage and maintain sharpness.

Disposal Instructions

- Dispose of the chisel responsibly, following local waste disposal regulations.
- If the chisel is damaged beyond repair, consider recycling the metal and wood components separately if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your woodworking projects safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL

Introducción

Gracias por adquirir la Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Esta guía está diseñada para proporcionarte instrucciones importantes de seguridad e información sobre el uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu gubia. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la gubia se utilice solo para su propósito previsto, que es el tallado de madera.
- Inspecciona siempre la gubia antes de usarla para verificar si hay algún daño o defecto.
- Mantén la gubia fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al usar la gubia.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la gubia sobre una superficie estable y segura para evitar deslizamientos.
- Mantén un agarre firme en la gubia mientras la usas para evitar accidentes.
- Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la afilada de la gubia haga el trabajo.
- Mantén las manos y los dedos alejados del borde cortante en todo momento.
- No uses la gubia si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Afilado Final:** Antes de usar la gubia, asegúrate de que esté correctamente afilada para lograr la agudeza deseada.
2. **Agarre:** Sostén la gubia firmemente por el mango de carpe con ambas manos para un mejor control.
3. **Posicionamiento:** Coloca la gubia en el ángulo deseado respecto a la superficie de la madera para el corte más efectivo.
4. **Técnica de Corte:**
 - Comienza con una presión ligera, aumentando gradualmente según sea necesario.
 - Utiliza movimientos suaves y controlados para guiar la gubia a través de la madera.
5. **Limpieza:** Después de usar, limpia la gubia con un paño seco para eliminar cualquier residuo de madera. Evita usar agua o disolventes que puedan dañar el mango.
6. **Almacenamiento:** Guarda la gubia en un lugar seco, preferiblemente en una funda protectora, para evitar daños y mantener la afilada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la gubia de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la gubia está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes de metal y madera por separado si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de la Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tus proyectos de carpintería de manera segura y efectiva!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CISEAU STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM DE DEUX CERISES

Introduction

Merci d'avoir acheté le CISEAU STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM DE DEUX CERISES. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité importantes et des informations d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et efficace avec votre ciseau. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le ciseau est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire la sculpture sur bois.
- Inspectez toujours le ciseau avant utilisation pour vérifier tout dommage ou défaut.
- Gardez le ciseau hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du ciseau.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et équipements.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le ciseau sur une surface stable et sécurisée pour éviter de glisser.
- Maintenez une prise ferme sur le ciseau pendant son utilisation pour éviter les accidents.
- Évitez d'appliquer une force excessive ; laissez la netteté du ciseau faire le travail.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés du tranchant à tout moment.
- Ne pas utiliser le ciseau si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Affûtage final** : Avant d'utiliser le ciseau, assurez-vous qu'il a été correctement affûté pour obtenir la netteté désirée.
2. **Prise** : Tenez fermement le ciseau par la poignée en charme avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
3. **Positionnement** : Positionnez le ciseau à l'angle souhaité par rapport à la surface du bois pour la coupe la plus efficace.
4. **Technique de coupe** :
 - Commencez avec une pression légère, en augmentant progressivement si nécessaire.
 - Utilisez des mouvements doux et contrôlés pour guider le ciseau à travers le bois.
5. **Nettoyage** : Après utilisation, nettoyez le ciseau avec un chiffon sec pour enlever les résidus de bois. Évitez d'utiliser de l'eau ou des solvants qui pourraient endommager la poignée.
6. **Rangement** : Rangez le ciseau dans un endroit sec, de préférence dans un étui de protection, pour éviter les dommages et maintenir la netteté.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du ciseau de manière responsable, en respectant les réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si le ciseau est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de recycler les composants en métal et en bois séparément si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du CISEAU STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM DE DEUX CERISES, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de vos projets de sculpture sur bois en toute sécurité et efficacement !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLO SCALPELLO STRAIGHT CHISEL BROWNELLS 14MM TWO CHERRIES

Introduzione

Grazie per aver acquistato lo scalpello TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Questa guida è progettata per fornirti importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo scalpello. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che lo scalpello venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero l'intaglio del legno.
- Controlla sempre lo scalpello prima dell'uso per verificare eventuali danni o difetti.
- Tieni lo scalpello fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi lo scalpello.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e attrezzature.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre lo scalpello su una superficie stabile e sicura per prevenire scivolamenti.
- Mantieni una presa salda sullo scalpello mentre lo usi per evitare incidenti.
- Evita di applicare una forza eccessiva; lascia che la affilatura dello scalpello faccia il lavoro.
- Tieni mani e dita lontane dal bordo tagliente in ogni momento.
- Non utilizzare lo scalpello se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Affilatura Finale:** Prima di utilizzare lo scalpello, assicurati che sia stato adeguatamente affilato per raggiungere la nitidezza desiderata.
2. **Impugnatura:** Tieni lo scalpello saldamente per il manico in frassino con entrambe le mani per un migliore controllo.
3. **Posizionamento:** Posiziona lo scalpello all'angolo desiderato rispetto alla superficie del legno per il taglio più efficace.
4. **Tecnica di Taglio:**
 - Inizia con una pressione leggera, aumentando gradualmente se necessario.
 - Utilizza movimenti fluidi e controllati per guidare lo scalpello attraverso il legno.
5. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci lo scalpello con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di legno. Evita di usare acqua o solventi che potrebbero danneggiare il manico.
6. **Conservazione:** Conserva lo scalpello in un luogo asciutto, preferibilmente in un'apposita custodia, per prevenire danni e mantenere la nitidezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo scalpello in modo responsabile, seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se lo scalpello è danneggiato oltre la riparazione, considera la possibilità di riciclare i componenti in metallo e legno separatamente, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dello scalpello TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buon divertimento con i tuoi progetti di lavorazione del legno in modo sicuro ed efficace!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dłuta TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dłuta TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji o użytkowaniu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego dłuta. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że dło jest używane tylko do zamierzonego celu, jakim jest rzeźbienie w drewnie.
- Zawsze sprawdzaj dło przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani wad.
- Przechowuj dło z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z dłuta.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania narzędzi i sprzętu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze używaj dłuta na stabilnej i zabezpieczonej powierzchni, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Utrzymuj pewny chwyt dłuta podczas użycia, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól, aby ostrość dłuta wykonała pracę.
- Trzymaj ręce i palce z dala od krawędzi tnącej w każdym momencie.
- Nie używaj dłuta, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji, które mogą osłabić Twoje osądy.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony i wolny od bałaganu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Ostateczne szlifowanie:** Przed użyciem upewnij się, że dło zostało odpowiednio naostrzone, aby osiągnąć pożądaną ostrość.
2. **Chwyt:** Trzymaj dło pewnie za drewniany uchwyt oburącz dla lepszej kontroli.
3. **Pozycjonowanie:** Ustaw dło pod pożądanym kątem względem powierzchni drewna, aby uzyskać najbardziej efektywny cięcie.
4. **Technika cięcia:**
 - Zaczynj od lekkiego nacisku, stopniowo zwiększając w razie potrzeby.
 - Używaj płynnych, kontrolowanych ruchów, aby prowadzić dło przez drewno.
5. **Czyszczenie:** Po użyciu wyczyść dło suchą szmatką, aby usunąć resztki drewna. Unikaj używania wody lub rozpuszczalników, które mogą uszkodzić uchwyt.
6. **Przechowywanie:** Przechowuj dło w suchym miejscu, najlepiej w ochronnym etui, aby zapobiec uszkodzeniom i utrzymać ostrość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj dło odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów.
- Jeśli dło jest uszkodzone poza naprawę, rozważ recykling metalowych i drewnianych komponentów oddzielnie, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z dłem TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i efektywnego rzeźbienia w drewnie!

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL talttasi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen talttasi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että talttaa käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla, joka on puun kaiverrus.
- Tarkista aina taltan kunto ennen käyttöä vahinkojen tai vikojen varalta.
- Pidä taltta lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi talttaa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen ja laitteiden käytöstä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä talttaa aina vakaalla ja turvallisella pinnalla, jotta liukumista ei tapahdu.
- Pidä tiukka ote taltasta käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa; anna taltan terävyyden tehdä työ.
- Pidä kädet ja sormet poissa leikkuureunasta koko ajan.
- Älä käytä taltan, jos olet väsynyt tai vaikutuksen alaisena aineista, jotka voivat heikentää arviointikykyäsi.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Lopullinen hionta:** Varmista ennen taltan käyttöä, että se on asianmukaisesti hiottu halutun terävyyden saavuttamiseksi.
2. **Ote:** Pidä talttaa tiukasti hornbeamkahvasta molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
3. **Asettelu:** Aseta taltta haluttuun kulmaan puupinnan suhteen tehokkainta leikkausta varten.
4. **Leikkaustekniikka:**
 - Aloita kevyellä paineella ja lisää tarvittaessa.
 - Käytä sujuvia, hallittuja liikkeitä ohjatakseksi talttaa puun läpi.
5. **Puhdistus:** Puhdista taltta käytön jälkeen kuivalla liinalla poistaaksesi puujäämiä. Vältä veden tai liuottimien käyttöä, jotka saattavat vahingoittaa kahvaa.
6. **Säilytys:** Säilytä taltta kuivassa paikassa, mieluiten suojakotelossa, vaurioiden estämiseksi ja terävyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä taltta vastuullisesti noudattaen paikallisia jätteiden hävittämismääräyksiä.
- Jos taltta on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse metallin ja puukomponenttien erillistä kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL talttasi suhteen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti puutyöprojekteistasi turvallisesti ja tehokkaasti!

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din mejsel. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mejseln endast används för sitt avsedda syfte, vilket är träkarvning.
- Inspektera alltid mejseln innan användning för att kontrollera eventuella skador eller defekter.
- Håll mejseln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder mejseln.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid mejseln på en stabil och säker yta för att förhindra att den glider.
- Håll ett fast grepp om mejseln under användning för att undvika olyckor.
- Undvik att applicera överdriven kraft; låt skärpan på mejseln göra arbetet.
- Håll händer och fingrar borta från skärkanterna hela tiden.
- Använd inte mejseln om du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Slutlig slipning:** Innan du använder mejseln, se till att den har slipats korrekt för att uppnå önskad skärpa.
2. **Grepp:** Håll mejseln stadigt i hornbeamhandtaget med båda händerna för bättre kontroll.
3. **Positionering:** Placera mejseln i önskad vinkel mot träytan för den mest effektiva snittet.
4. **Skärteknik:**
 - Börja med lätt tryck och öka gradvis vid behov.
 - Använd jämna, kontrollerade rörelser för att styra mejseln genom träet.
5. **Rengöring:** Efter användning, rengör mejseln med en torr trasa för att ta bort trärester. Undvik att använda vatten eller lösningsmedel som kan skada handtaget.
6. **Förvaring:** Förvara mejseln på en torr plats, helst i ett skyddande fodral, för att förhindra skador och bevara skärpan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera mejseln på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om mejseln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metall och träkomponenterna separat om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina snickeriprojekt på ett säkert och effektivt sätt!

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho dláta. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo dláto používáno pouze k jeho určenému účelu, kterým je řezbářství.
- Vždy zkontrolujte dláto před použitím, zda neobsahuje poškození nebo vady.
- Držte dláto mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dláta používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání nástrojů a vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte dláto na stabilním a bezpečném povrchu, abyste zabránili sklouznutí.
- Udržujte pevný úchop na dlátě během používání, abyste předešli nehodám.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly; nechte ostrost dláta vykonat práci.
- Držte ruce a prsty mimo řeznou hranu za všech okolností.
- Nepoužívejte dláto, pokud jste unavení nebo pod vlivem látek, které mohou ovlivnit váš úsudek.
- Zajistěte, aby byla pracovní oblast dobře osvětlená a bez nepořádku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Konečné broušení:** Před použitím se ujistěte, že bylo dláto řádně nabroušeno, aby dosáhlo požadované ostrosti.
2. **Úchop:** Držte dláto pevně za rukojeť z jasanu oběma rukama pro lepší kontrolu.
3. **Umístění:** Umístěte dláto pod požadovaným úhlem k dřevěnému povrchu pro nejefektivnější řez.
4. **Technika řezání:**
 - Začněte s lehkým tlakem a postupně zvyšujte podle potřeby.
 - Používejte hladké, kontrolované pohyby k vedení dláta skrze dřevo.
5. **Údržba:** Po použití vyčistěte dláto suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky dřeva. Vyhněte se používání vody nebo rozpouštědel, která by mohla poškodit rukojeť.
6. **Skladování:** Skladujte dláto na suchém místě, nejlépe v ochranném pouzdře, abyste předešli poškození a udrželi ostrost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte dláto odpovědně, v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je dláto poškozeno a nelze jej opravit, zvažte recyklaci kovových a dřevěných komponentů odděleně, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším výrobkem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své řezbářské projekty bezpečně a efektivně!