

RUGER MINI-30 30RD MAGAZINE 7.62 X 39 - PRO MAG RUGER MINI-30 MAGAZINE 7.62X39 30RD STEEL BLACK

High-quality magazines are over-built to help ensure dependable operation during competition or tactical operations. Feature a TIG-welded, heat-treated steel body, precision wound spring, and polymer follower for consistent feeding, plus a removable steel floorplate for easy cleaning.



Attributes

- Name: PRO MAG RUGER MINI-30 MAGAZINE 7.62X39 30RD STEEL BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000050
- Mfr. No.: RUG-S30
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-30
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 708279009174

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI30 30RD MAGAZINE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER MINI30 30RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI30 30RD](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER MINI30 30RD](#)
- [Suomi: RUGER MINI30 30RD MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER MINI30 30RD MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER MINI30 30RD MAGAZINE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER MINI30 30RD MAGAZINE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI30 30RD MAGAZIN entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Handhabung, Nutzung und Wartung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jedes Magazin immer so, als wäre es geladen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen. Sieh im Handbuch deiner Waffe nach, um die Kompatibilität zu überprüfen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es benutzt.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Waffenmagazinen in deinem Gebiet.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Verwende nur den angegebenen Patronentyp (7.62 x 39 mm) in diesem Magazin.
- Vermeide es, das Magazin über die Kapazität von 30 Patronen hinaus zu überladen.
- Benutze das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfe immer, ob das Magazin richtig in der Waffe sitzt, bevor du es verwendest.
- Wenn ein Stau oder eine Fehlfunktion auftritt, folge den Richtlinien des Herstellers, um das Problem sicher zu lösen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Füge weiterhin Patronen hinzu, bis das Magazin seine Kapazität von 30 Patronen erreicht hat.
- Stelle sicher, dass die letzte Patrone richtig sitzt, bevor du das Magazin verwendest.

2. Installieren des Magazins in der Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinwell der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinwell, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an der Waffe.
- Ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinwell.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Entferne das Magazin aus der Waffe, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Verwende ein weiches Tuch, um die Außenseite abzuwischen, und eine Bürste, um das Innere zu reinigen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Magazin beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Entsorge das Magazin nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des RUGER MINI30 30RD MAGAZINS, sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst. Genieße dein RUGER MINI30 MAGAZIN verantwortungsbewusst.

RUGER MINI30 30RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI30 30RD MAGAZINE. This guide provides important safety instructions to ensure safe handling, usage, and maintenance of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every magazine as if it is loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use the magazine only with compatible firearms. Refer to your firearm's manual for compatibility.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Follow all applicable laws and regulations regarding the use and storage of firearm magazines in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Use only the specified cartridge type (7.62 x 39 mm) in this magazine.
- Avoid overloading the magazine beyond its 30round capacity.
- Do not use the magazine if it is damaged or malfunctioning.
- Always check the magazine for proper seating in the firearm before use.
- If a jam or malfunction occurs, follow the manufacturer's guidelines for resolving the issue safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert the first cartridge into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Continue adding cartridges until the magazine reaches its 30round capacity.
- Ensure that the last cartridge is seated properly before use.

2. Installing the Magazine in Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Gently pull the magazine out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine to ensure proper function.
- Remove the magazine from the firearm before cleaning.
- Use a soft cloth to wipe the exterior and a brush to clean the interior.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the RUGER MINI30 30RD MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your RUGER MINI30 MAGAZINE responsibly.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI30 30RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI30 30RD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire una manipolazione, un utilizzo e una manutenzione sicuri del vostro caricatore. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare il caricatore solo con armi da fuoco compatibili. Fare riferimento al manuale della propria arma per la compatibilità.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti l'uso e lo stoccaggio dei caricatori per armi da fuoco nella propria area.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Utilizzare solo il tipo di cartuccia specificato (7.62 x 39 mm) in questo caricatore.
- Evitare di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 30 colpi.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Controllare sempre il caricatore per un corretto posizionamento nell'arma da fuoco prima dell'uso.
- Se si verifica un inceppamento o un malfunzionamento, seguire le linee guida del produttore per risolvere il problema in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserire la prima cartuccia nel caricatore, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Continuare ad aggiungere cartucce fino a raggiungere la capacità di 30 colpi del caricatore.
- Assicurarsi che l'ultima cartuccia sia posizionata correttamente prima dell'uso.

2. Installazione del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingere il caricatore saldamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Estrarre delicatamente il caricatore dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire regolarmente il caricatore per garantire un funzionamento corretto.
- Rimuovere il caricatore dall'arma da fuoco prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno e una spazzola per pulire l'interno.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga reso inoperabile prima dello smaltimento.
- Non smaltire il caricatore nei normali rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del caricatore RUGER MINI30 30RD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Godetevi il vostro caricatore RUGER MINI30 in modo responsabile.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU RUGER MINI30 30RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynu RUGER MINI30 30RD. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania, obsługi i konserwacji Twojego magazynu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy magazyn tak, jakby był naładowany.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj magazynu tylko z kompatybilnymi broniąmi. Odnies się do instrukcji swojej broni w celu sprawdzenia kompatybilności.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynu w żaden sposób.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania magazynków do broni palnej w swoim rejonie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Używaj tylko określonego typu naboju (7.62 x 39 mm) w tym magazynie.
- Unikaj przeciążania magazynu ponad jego pojemność 30 nabojów.
- Nie używaj magazynu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zawsze sprawdzaj, czy magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Jeśli wystąpi zacięcie lub awaria, postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi bezpiecznego rozwiązania problemu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynu:

- Trzymaj magazyn tak, aby krawędzie podawania były skierowane w górę.
- Włóż pierwszy nabój do magazynu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Kontynuuj dodawanie nabojów, aż magazyn osiągnie pojemność 30 nabojów.
- Upewnij się, że ostatni nabój jest prawidłowo osadzony przed użyciem.

2. Instalacja magazynu w broni:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazyn z gniazdem magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazyn do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie magazynu:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynu na broni.
- Delikatnie wyciągnij magazyn z gniazda.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść magazyn, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zdejmij magazyn z broni przed czyszczeniem.
- Użyj miękkiej szmatki do wyczyszczenia zewnętrznej części oraz szczotki do czyszczenia wnętrza.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić magazyn.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że został unieruchomiony przed utylizacją.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania magazynu RUGER MINI30 30RD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania. Ciesz się swoim magazynem RUGER MINI30 odpowiedzialnie.

RUGER MINI30 30RD MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI30 30RD MAGAZINE. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että toiminta, käyttö ja huolto sujuvat turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista lippasta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä lippas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä lippasta vain yhteensopivien aseiden kanssa. Tarkista aseiden käyttöohjeet yhteensopivuudesta.
- Tarkista lippaan kunto säännöllisesti ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavalla.
- Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden lippaita alueellasi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai tyhjentämisen aikana.
- Käytä vain määriteltyä patruunatyyppeä (7.62 x 39 mm) tässä lippassa.
- Vältä lippaan ylikuormittamista yli 30 patruunan kapasiteetin.
- Älä käytä lippasta, jos se on vaurioitunut tai toimii huonosti.
- Tarkista aina lippaan oikea asento aseessa ennen käyttöä.
- Jos lippaan jumiutuminen tai muu toimintahäiriö tapahtuu, noudata valmistajan ohjeita ongelman turvalliseen ratkaisemiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöreunat ovat ylöspäin.
- Aseta ensimmäinen patruuna lippaan, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jatka patruunoiden lisäämistä, kunnes lippaan kapasiteetti (30 patruunaa) on saavutettu.
- Varmista, että viimeinen patruuna on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Lippaan asentaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista lippaan aseman kanssa.
- Työnnä lippasta tiukasti aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina ase lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lippasta varovasti ulos aseesta.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista lippasta säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.
- Poista lippas aseesta ennen puhdistusta.
- Käytä pehmeää kangasta lippaan ulkopinnan pyyhkimiseen ja harjaa lippaan sisäosan puhdistamiseen.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa lippasta.

Hävittämisohteet

- Hävitä lippas paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lippas on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
- Älä hävitä lippasta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER MINI30 30RD MAGAZINE turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista käyttöä. Nauti RUGER MINI30 MAGAZINE:sta vastuullisesti.

RUGER MINI30 30RD MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde RUGER MINI30 30RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering, användning och underhåll av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje magasin som om det är laddat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd magasinet endast med kompatibla skjutvapen. Konsultera ditt skjutvapens manual för kompatibilitet.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Följ alla tillämpliga lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapenmagasin i ditt område.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Använd endast den angivna patronstypen (7.62 x 39 mm) i detta magasin.
- Undvik att överbelasta magasinet utöver dess kapacitet på 30 rundor.
- Använd inte magasinet om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Kontrollera alltid att magasinet sitter korrekt i skjutvapnet innan användning.
- Om en fastkörning eller funktionsfel inträffar, följ tillverkarens riktlinjer för att lösa problemet på ett säkert sätt.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Ladda Magasinet:

- Håll magasinet med matarröret vänd uppåt.
- Sätt in den första patronen i magasinet och se till att den sitter ordentligt.
- Fortsätt att lägga till patroner tills magasinet når sin kapacitet på 30 rundor.
- Kontrollera att den sista patronen sitter ordentligt innan användning.

2. Installera Magasinet i Skjutvapen:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Rikta in magasinet med magasinbrunnen på skjutvapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

3. Ta Bort Magasinet:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på skjutvapnet.
- Dra försiktigt ut magasinet ur magasinbrunnen.

4. Rengöring och Underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet för att säkerställa korrekt funktion.
- Ta bort magasinet från skjutvapnet innan rengöring.
- Använd en mjuk trasa för att torka av utsidan och en borste för att rengöra insidan.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, se till att det görs obrukbart innan kassering.
- Kassera inte magasinet i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av RUGER MINI30 30RD MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning. Njut av ditt RUGER MINI30 MAGAZINE på ett ansvarsfullt sätt.

RUGER MINI30 30RD MAGAZINE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER MINI30 30RD. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní instrukce, které zajistí bezpečné používání, manipulaci a údržbu vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte zásobník pouze s kompatibilními palnými zbraněmi. Odkazujte se na příručku vaší palné zbraně pro kompatibilitu.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání a ukládání zásobníků palných zbraní ve vaší oblasti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla palná zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Používejte pouze specifikovaný typ náboje (7.62 x 39 mm) v tomto zásobníku.
- Vyhněte se přetížení zásobníku nad jeho kapacitu 30 nábojů.
- Nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Vždy zkontrolujte, zda je zásobník správně usazen v palné zbraní před použitím.
- Pokud dojde k zablokování nebo poruše, řiďte se pokyny výrobce pro bezpečné vyřešení problému.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s vývody nahoru.
- Vložte první náboj do zásobníku a ujistěte se, že je správně usazen.
- Pokračujte v přidávání nábojů, dokud zásobník nedosáhne kapacity 30 nábojů.
- Ujistěte se, že poslední náboj je správně usazen před použitím.

2. Instalace zásobníku do palné zbraně:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň namířena bezpečným směrem a byla vybitá.
- Zarovnejte zásobník se zásobníkovým otvorem palné zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do zásobníkového otvoru, dokud nezaklapne na místě.

3. Vyjmutí zásobníku:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na palné zbraně.
- Jemně vytáhněte zásobník z zásobníkového otvoru.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zásobník pro zajištění správné funkce.
- Před čištěním vyjměte zásobník z palné zbraně.
- Použijte měkký hadřík k otření vnější části a kartáč k čištění vnitřku.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií, které by mohly zásobník poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený a nelze jej opravit, zajistěte, aby byl před likvidací nefunkční.
- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání zásobníku RUGER MINI30 30RD se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené u vašeho produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání. Užijte si váš zásobník RUGER MINI30 zodpovědně.