

Sinclair 7/8-14 Benchrest Press - SINCLAIR INTERNATIONAL Benchrest Press Mounting Plate

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Einstationenpressen](#)

Unsere Sinclair Custom Press ist dafür konzipiert, die Schulter von Benchrest-Patronen sowohl im Feld als auch im Wiederladebereich zu bump-size. Die Funktionen dieser Presse sind das Ergebnis von Rückmeldungen von Dutzenden von Benchrest-Schützen, die kleine, tragbare Pressen wie diese verwenden. Details wie die 10-Grad-Neigung der Presse, die abgedeckte Verbindung und der Primer-Austrittspunkt heben diese Presse von allen anderen ab. Funktionen:- Aus einem massiven Aluminiumblock gefräst und konturiert.- Ein weicher Radius wurde auf alle Kanten aufgebracht, um scharfe Ecken zu beseitigen.- Primer treten durch die Unterseite des Rammens aus, wodurch Primer-Reste von den Verbindungen ferngehalten werden.- Die Öffnung des Halses von 2,5 Zoll akzeptiert bis zu 308 Hülsenlängen zum Size (PPC's, BR's, 30x47, 308 usw.).- Die schwere Verbindung hat keine freiliegenden Clips, Schrauben oder Bolzen.- 10-Grad-Neigung der Presse für einfaches Einsetzen der Hülsen.- Optionale Montageschiene für schnellen Abbau und kompakte Lagerung.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL Benchrest Press Mounting Plate](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002681
- Herst.-Nr.: 09855
- Versandgewicht: 0.363kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 196mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sinclair 7/814 Benchrest Press Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

Sinclair 7/814 Benchrest Press Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair 7/814 Benchrest Press entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere und effektive Verwendung beim Größen von BenchrestPatronen konzipiert. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung der Presse zu gewährleisten, lies bitte die bereitgestellten Sicherheitsanweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Presse außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrille und Handschuhe, wenn du die Presse bedienst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der unmittelbaren Nähe befindet, während du die Presse verwendest.
- Überprüfe die Presse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Verwende die Presse nicht für andere Zwecke als die im Handbuch angegebenen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Presse sicher auf einer stabilen Oberfläche montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während du die Presse bedienst.
- Überlade die Presse nicht über ihre spezifizierte Kapazität hinaus.
- Überprüfe immer, ob der PrimerAustrittspunkt frei von Hindernissen ist, bevor du mit dem Größenprozess beginnst.
- Wenn du während der Verwendung der Presse ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.
- Entsorge PrimerAbfälle und andere Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladegeräten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Wähle eine stabile und ebene Fläche zum Montieren der Presse.
2. Verwende die optionale Montageschiene für einen schnellen Abbau und kompakte Lagerung.
3. Befestige die Presse sicher an der Oberfläche mit geeigneten Befestigungselementen (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Stelle sicher, dass die Presse für einfachen Zugang und Betrieb positioniert ist.

Verwendung

1. Bereite die Patronen zum Größen vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Schmutz sind.
2. Setze die Patrone in die Presse ein und richte sie mit der Halsöffnung aus.
3. Übe Druck auf den Griff aus, um die Patrone zu size.
4. Überwache den PrimerAustrittspunkt, um sicherzustellen, dass Abfälle den Betrieb nicht behindern.
5. Nachdem das Größen abgeschlossen ist, entferne die Patrone und überprüfe, ob sie korrekt sized ist, bevor du fortfährst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Teile der Presse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Halte dich an die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von PrimerAbfällen und anderen Materialien.
- Entsorge die Presse nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website von Sinclair International.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen gewährleistest du nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Langlebigkeit und ordnungsgemäße Funktion deiner Sinclair 7/814 Benchrest Press. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de