

ACCUBOND 30 CALIBER (0.308") SPITZER BULLETS - NOSLER

ACCUBOND 30 CALIBER (0.308") SPITZER BT 150GR 50/BOX

Nosler AccuBond bullets are built with a proprietary bonding process that eliminates voids in the bullet core. AccuBond marries Nosler's traditional copper alloy jacket with its special lead alloy core. The polymer tip improves accuracy and ballistic performance. The result is a hunting bullet that flies true, penetrates deep, retains its weight and won't cause extensive fouling. 50 count box.



Attributes

- Name: NOSLER ACCUBOND 30 CALIBER (0.308") SPITZER BT 150GR 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749004131
- Mfr. No.: 56719
- Ballistic Coefficient (G1): 0.435
- Brand Style: AccuBond
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 150
- Sectional Density: 0.226
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 054041567190

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Nosler AccuBond 30 Kaliberin Spitzer luodeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Kulor](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets](#)

Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Geschosse

Einleitung

Danke, dass du dich für die Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Handhabung und Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit sicheren Handhabungspraktiken für Munition und Feuerwaffen vertraut sind.
- Handle jede Patrone so, als wäre sie geladen.
- Lagere Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende die Geschosse nur in Feuerwaffen, die speziell für 30 Kaliber Munition ausgelegt sind.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates zu diesem Produkt auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Handhabung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
 - Unzureichende Lagerung kann zu Schäden oder einer Verschlechterung der Geschosse führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Handle Geschosse stets mit Sorgfalt und vermeide es, sie fallen zu lassen.
 - Versuche nicht, die Geschosse zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
 - Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen und Gehörschutz, beim Schießen.
- **Altersbeschränkungen:**
 - Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Stelle sicher, dass jüngere Personen von einer qualifizierten erwachsenen Person beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Geschosse installierst.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Laden der Munition in deine spezifische Feuerwaffe.
- **Nutzung:**
 - Schieße immer in eine sichere Richtung und achte auf deine Umgebung.
 - Verwende die Geschosse nur in dafür vorgesehenen Schießständen oder Bereichen, in denen das Schießen erlaubt ist.
 - Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Munition ein.
 - Wenn ein Geschoss nicht feuert, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, es zu entfernen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Handhabung der Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Geschosse wende dich bitte an deine lokalen Behörden oder die zuständigen Sicherheitsorganisationen für weitere Informationen.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung deiner Nosler AccuBond Geschosse priorisierst.

Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler AccuBond 30 Caliber (0.308") Spitzer Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe handling and use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with safe handling practices for ammunition and firearms.
- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use only in firearms that are specifically designed for 30 caliber ammunition.
- Regularly check for recalls or safety updates related to this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper handling can lead to accidental discharge.
 - Inadequate storage may result in damage or deterioration of bullets.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle bullets with care and avoid dropping them.
 - Do not attempt to modify or disassemble the bullets.
 - Use appropriate protective gear, such as safety glasses and ear protection, when shooting.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 years and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure your firearm is unloaded before installing bullets.
 - Follow the manufacturer's instructions for loading ammunition into your specific firearm.
- **Usage:**
 - Always shoot in a safe direction and be aware of your surroundings.
 - Use only in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
 - Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
 - If a bullet does not fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it to avoid potential injury.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bullets in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and handling of Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets, please refer to your local authorities or the relevant safety organizations for guidance.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your Nosler AccuBond bullets.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler AccuBond 30 Caliber (0.308") Spitzer. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el manejo y uso seguro de este producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con las prácticas de manejo seguro para municiones y armas de fuego.
- Siempre trata cada bala como si estuviera cargada.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza solo en armas de fuego que estén específicamente diseñadas para munición de 30 calibres.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones o retiros de seguridad relacionados con este producto en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Un manejo inadecuado puede llevar a un disparo accidental.
 - Un almacenamiento inadecuado puede resultar en daños o deterioro de las balas.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre maneja las balas con cuidado y evita dejarlas caer.
 - No intentes modificar o desensamblar las balas.
 - Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al disparar.
- **Restricciones de Edad:**
 - Este producto está destinado para uso de personas mayores de 18 años. Asegúrate de que los individuos más jóvenes estén supervisados por un adulto calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar las balas.
 - Sigue las instrucciones del fabricante para cargar la munición en tu arma de fuego específica.
- **Uso:**
 - Siempre dispara en una dirección segura y sé consciente de tu entorno.
 - Utiliza solo en campos de tiro designados o áreas donde se permita disparar.
 - Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.
 - Si una bala no se dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar quitarla para evitar lesiones potenciales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las balas en la basura doméstica regular.
- Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el manejo de las balas Nosler AccuBond 30 Caliber, consulta a tus autoridades locales o a las organizaciones de seguridad pertinentes para obtener orientación.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tus balas Nosler AccuBond.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer

Introduzione

Grazie per aver scelto le Palle Nosler AccuBond 30 Caliber (0.308") Spitzer. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire la manipolazione e l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle pratiche di manipolazione sicura per le munizioni e le armi da fuoco.
- Trattare sempre ogni proiettile come se fosse carico.
- Conservare le palle in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo in armi da fuoco specificamente progettate per munizioni di calibro 30.
- Controllare regolarmente per aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Una manipolazione impropria può portare a scariche accidentali.
 - Una conservazione inadeguata può comportare danni o deterioramento delle palle.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Manipolare sempre le palle con attenzione e evitare di farle cadere.
 - Non tentare di modificare o smontare le palle.
 - Utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie, durante il tiro.
- **Restrizioni di Età:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso da parte di persone di età pari o superiore a 18 anni. Assicurarsi che i giovani siano supervisionati da un adulto qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia scarica prima di installare le palle.
 - Seguire le istruzioni del produttore per il caricamento delle munizioni nella propria arma specifica.
- **Uso:**
 - Sparare sempre in una direzione sicura e essere consapevoli dell'ambiente circostante.
 - Utilizzare solo in poligoni di tiro designati o in aree dove il tiro è consentito.
 - Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
 - Se un proiettile non si spara, attendere almeno 30 secondi prima di tentare di rimuoverlo per evitare potenziali infortuni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali proiettili non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i proiettili nei normali rifiuti domestici.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e la manipolazione delle Palle Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer, si prega di riferirsi alle autorità locali o alle organizzazioni di sicurezza pertinenti per ricevere indicazioni.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle vostre palle Nosler AccuBond.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z bezpiecznymi praktykami obsługi amunicji i broni palnej.
- Zawsze traktuj każdy pocisk tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wyłącznie w broni palnej, która jest specjalnie zaprojektowana do amunicji 30 kaliber.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania lub bezpieczeństwa związane z tym produktem na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
 - Niewłaściwe przechowywanie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości pocisków.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze obchodź się z pociskami ostrożnie i unikaj ich upuszczania.
 - Nie próbuj modyfikować ani demontować pocisków.
 - Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i ochrona słuchu, podczas strzelania.
- **Ograniczenia wiekowe:**
 - Produkt ten jest przeznaczony dla osób w wieku 18 lat i starszych. Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez wykwalifikowanego dorosłego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed załadowaniem pocisków.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania amunicji do twojej konkretnej broni.
- **Użytkowanie:**
 - Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i bądź świadomy swojego otoczenia.
 - Używaj wyłącznie na wyznaczonych poligonach lub w miejscach, gdzie strzelanie jest dozwolone.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i amunicji.
 - Jeśli pocisk nie wystrzeli, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą jego usunięcia, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i obsługi pocisków Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub odpowiednimi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z pocisków Nosler AccuBond.

Turvaohjeet Nosler AccuBond 30 Kaliberin Spitzer luodeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nosler AccuBond 30 Kaliberin (0.308") Spitzer luodit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käsittelyn ja käytön. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvalliset käsittelykäytännöt ammusten ja ampumaaseiden osalta.
- Kohtelee jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Säilytä luoteja viileässä, kuivassa paikassa, jossa ei ole suoraa auringonvaloa tai kosteutta.
- Pidä ammuksen lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain aseissa, jotka on erityisesti suunniteltu 30 kaliberin ammuksille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä käsittely voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisemiseen.
 - Riittämätön säilytys voi aiheuttaa luotien vahingoittumista tai heikkenemistä.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele luoteja aina varovasti ja vältä niiden pudottamista.
 - Älä yritä muuttaa tai purkaa luoteja.
 - Käytä asianmukaisia suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja korvasuojia, ampumisen aikana.
- **Ikärajoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Varmista, että nuorempia henkilöitä valvoo pätevä aikuinen.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen luotien asentamista.
 - Noudata valmistajan ohjeita ammuksen lataamiseksi omaan aseeseen.
- **Käyttö:**
 - Ampu aina turvalliseen suuntaan ja ole tietoinen ympäristöstäsi.
 - Käytä vain nimettyjä ampumaratoja tai alueita, joilla ampuminen on sallittua.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ammuksien käyttöä.
 - Jos luoti ei laukaise, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa sen mahdollisten vammojen välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä luoteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Nosler AccuBond 30 Kaliberin Spitzer luotien turvallisuudesta ja käsittelystä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiaankuuluviin turvallisuusjärjestöihin saadaksesi ohjeita.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle Nosler AccuBond luotien käytössäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Kulor

Introduktion

Tack för att du valt Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Kulor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med säkra hanteringsmetoder för ammunition och skjutvapen.
- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd endast i skjutvapen som är specifikt utformade för 30 kaliber ammunition.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig hantering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
 - Otillräcklig förvaring kan resultera i skador eller försämring av kulorna.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera alltid kulorna varsamt och undvik att tappa dem.
 - Försök inte att modifiera eller demontera kulorna.
 - Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid skjutning.
- **Åldersbegränsningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Se till att yngre individer övervakas av en kvalificerad vuxen.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan du installerar kulorna.
 - Följ tillverkarens instruktioner för att ladda ammunition i ditt specifika skjutvapen.
- **Användning:**
 - Skjut alltid i en säker riktning och var medveten om din omgivning.
 - Använd endast på avsedda skjutbanor eller områden där skjutning är tillåten.
 - Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
 - Om en kula inte avfyras, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den för att undvika potentiell skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte kulor i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och hanteringen av Nosler AccuBond 30 Kaliber Spitzer Kulor, vänligen hänvisa till lokala myndigheter eller relevanta säkerhetsorganisationer för vägledning.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av dina Nosler AccuBondkulor.

Bezpečnostní pokyny pro Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nosler AccuBond 30 Caliber (0.308") Spitzer Bullets. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné manipulace a používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s bezpečnými praktikami manipulace s municí a střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte s každým nábojem, jako by byl nabitý.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze ve střelných zbraních, které jsou speciálně navrženy pro 30 caliber munici.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace nebo varování týkající se bezpečnosti tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:**
 - Nesprávná manipulace může vést k náhodnému výstřelu.
 - Nedostatečné skladování může způsobit poškození nebo zhoršení nábojů.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Vždy manipulujte s náboji opatrně a vyhněte se jejich pádu.
 - Nepokoušejte se modifikovat nebo rozebírat náboje.
 - Při střelbě používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- **Věkové omezení:**
 - Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let. Ujistěte se, že mladší osoby jsou pod dohledem kvalifikovaného dospělého.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že vaše střelná zbraň je vybitá před instalací nábojů.
 - Postupujte podle pokynů výrobce pro nabíjení munice do vaší konkrétní střelné zbraně.
- **Používání:**
 - Vždy střílejte bezpečným směrem a buďte si vědomi svého okolí.
 - Používejte pouze na určených střelnicích nebo místech, kde je střelba povolena.
 - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a munice.
 - Pokud náboj nevystřelí, počkejte alespoň 30 sekund před pokusem o jeho odstranění, abyste se vyhnuli možnému zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte náboje do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a manipulace s Nosler AccuBond 30 Caliber Spitzer Bullets, obraťte se prosím na místní úřady nebo příslušné bezpečnostní organizace pro radu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání vašich Nosler AccuBond nábojů.