

NOSLER, INC. ACCUBOND 30 CALIBER (0.308") SPITZER BULLETS -

NOSLER, INC. 30 Caliber (0.308") 165gr Spitzer 50/Box

[Reloading Components](#) > [Bullets](#) > [Rifle Bullets](#)

NOSLER ACCUBOND® 30 CALIBER (0.308") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS Durch ein proprietäres Bindungsverfahren, das Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss Noslers bewährte Kupferlegierungsjacke mit seinem Bleilegierungs-Kern und ergibt ein lethales, durchdringendes Geschoss, das sich bei Aufprall gleichmäßig ausdehnt. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses garantiert Genauigkeit und reibungloses Laden, während der Boot-Tail-Bereich am Ende des Geschosses als Plattform für große Pilze fungiert. Entwickelt für Genauigkeit, nah oder fern, bietet Noslers AccuBond®-Geschoss unbestreitbare Zuverlässigkeit.

MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Garantiert Genauigkeit, reibungloses Laden und eliminiert Spitzenschäden während des Rückstoßes. Abgerundete Kupferlegierungsjacke Lethale Durchdringung und gleichmäßige Ausdehnung mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung.

Bleilegierungs-Kern Konstruiert für ausgewogene Ausdehnung. Proprietäres Bindungsverfahren Eliminierte jegliche Möglichkeit der Komponenten-Trennung. Boot-Tail-Design Die Boot-Tail-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine hervorragende Leistung auf lange Distanz und erleichtert das Laden.



Eigenschaften

- Name: [NOSLER, INC. 30 Caliber \(0.308"\) 165gr Spitzer 50/Box](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749004143
- Herst.-Nr.: 55602
- Ballistic Coefficient (G1): 0.475
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 165
- Kaliber: 30 Caliber
- Sectional Density: 0.248
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.567kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 94mm
- UPC: 054041556026

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse
- Über uns

Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse

Einleitung

Danke, dass du dich für die Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem sicheren Umgang und der Verwendung von Munition vertraut sind.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder der Verwendung von Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen an den Geschossen oder der Verpackung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende diese Geschosse nur in Feuerwaffen, die speziell für 30 Kaliber (0.308") ausgelegt sind.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Abfeuern deiner Feuerwaffe.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen, die in der Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe angegeben sind.
- Stelle sicher, dass der Lauf deiner Feuerwaffe vor dem Laden frei von Verstopfungen ist.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst oder entlädst.
- Sei vorsichtig hinsichtlich der Möglichkeit von Abprallern und stelle sicher, dass ein sicherer Hintergrund beim Schießen vorhanden ist.
- Verwende keine beschädigten oder deformierten Geschosse; überprüfe jedes Geschoss vor der Verwendung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Laden der Geschosse:**
 1. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
 2. Öffne die Box mit den Geschossen vorsichtig, um scharfe Kanten zu vermeiden.
 3. Verwende eine geeignete Wiederladepresse und befolge die Wiederladeanweisungen des Herstellers deiner Feuerwaffe.
 4. Lade die Geschosse in die Patronenlager und achte auf eine ordnungsgemäße Sitz und Ausrichtung.
- **Abfeuern der Geschosse:**
 1. Überprüfe vor dem Abfeuern, ob die Feuerwaffe in einwandfreiem Zustand ist.
 2. Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
 3. Lade die Feuerwaffe mit den wiedergeladenen Patronen.
 4. Stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießposition bist und dass der Bereich frei von Zuschauern ist.
 5. Ziele auf dein Ziel und feuere nur, wenn es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Distributor.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Sicheres Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de