

NOSLER, INC. ACCUBOND 30 CALIBER (0.308") SPITZER BULLETS - NOSLER, INC. 30 Caliber (0.308") 200gr Spitzer 50/Box

[Reloading Components](#) > [Bullets](#) > [Rifle Bullets](#)

NOSLER ACCUBOND® 30 CALIBER (0.308") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS Durch ein proprietäres Bindungsverfahren, das Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss Noslers bewährte Kupferlegierungsjacke mit seinem Bleilegierungs-Kern und ergibt ein lethales, durchdringendes Geschoss, das sich bei Aufprall gleichmäßig ausdehnt. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses garantiert Genauigkeit und reibungsloses Laden, während der Boot-Tail-Bereich am Ende des Geschosses als Plattform für große Pilze fungiert. Entwickelt für Genauigkeit, nah oder fern, bietet Noslers AccuBond®-Geschoss unbestreitbare Zuverlässigkeit.

MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Garantiert Genauigkeit, reibungsloses Laden und eliminiert Spitzenschäden während des Rückstoßes. Abgerundete Kupferlegierungsjacke Lethale Durchdringung und gleichmäßige Ausdehnung mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung. Bleilegierungs-Kern Konstruiert für ausgewogene Ausdehnung. Proprietäres Bindungsverfahren Eliminierte jegliche Möglichkeit der Komponenten-Trennung. Boot-Tail-Design Die Boot-Tail-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine hervorragende Leistung auf lange Distanz und erleichtert das Laden.



Eigenschaften

- Name: [NOSLER, INC. 30 Caliber \(0.308"\) 200gr Spitzer 50/Box](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749004451
- Herst.-Nr.: 54618
- Ballistic Coefficient (G1): 0.588
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 200
- Kaliber: 30 Caliber
- Sectional Density: 0.301
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 054041546188

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber \(0.308"\) Spitzer Geschosse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse

Einführung

Danke, dass du dich für die Nosler AccuBond 30 Kaliber (0.308") Spitzer Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Handhabung und Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die gesamte Anleitung vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der sicheren Handhabung von Munition und Feuerwaffen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Überprüfe die Geschosse vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende keine beschädigten Geschosse.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, Besitzes und der Verwendung von Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Geschosse nur in Feuerwaffen, die speziell für 30 Kaliber Munition ausgelegt sind.
- Trage geeigneten Augen und Gehörschutz beim Abfeuern von Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Ladeangaben beim Nachladen von Munition.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst oder entlädst.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für einen sicheren Rückhalt beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss und überprüfe visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Lade die Geschosse gemäß den Spezifikationen der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher und stabil ist, bevor du abfeuerst.
- Ziele auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.
- Drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach dem Abfeuern:

- Öffne nach dem Schießen den Verschluss und überprüfe visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Bewahre verbleibende Munition sicher und geschützt auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit dieses Produkts konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum haben oberste Priorität. Priorisiere immer sichere Praktiken beim Umgang mit Munition und Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de