

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT Standard Range PRM Monopod Rail 3.75-4.75" Quick Knob

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Monopods](#)

Die Accu-Shot Monopods sind darauf ausgelegt, Stabilität zu bieten und eine einfache Höhenverstellung für mit Bipods ausgestattete Gewehre zu ermöglichen. Der Precision Rail Monopod (PRM) von Accu-Shot wird an einer Picatinny-Schiene befestigt und hat mehrere Anwendungen über die Verwendung als Monopod hinaus, wie beispielsweise als klappbarer vertikaler Vordergriff. Er lässt sich leicht zusammenfallen und bei Nichtgebrauch zurückziehen. Wir bieten den PRM mit dem werkseitig verbesserten „Quick Knob“ für eine schnellere Zielerfassung an. Der „Quick Knob“ ermöglicht es dir, mit einem Knopfdruck schnelle Anpassungen vorzunehmen. Das Drücken des federbelasteten Knopfes lässt deinen Monopod nach oben oder unten gleiten, um grobe Anpassungen vorzunehmen, damit du dein gewünschtes Zielbild finden kannst. Lass den Knopf los und aktiviere die Gewinde des Betätigungsstabs erneut, und drehe den Knopf für feine Anpassungen. Verfügbar in Standardhöhe (3,75" – 4,65"), Mittelbereich (4,75" – 5,65") und erweiterter Höhe (5,65" – 6,60") mit Quick Knob.



Eigenschaften

- Name: ACCU-SHOT Standard Range PRM Monopod Rail 3.75-4.75" Quick Knob
- Hersteller: ACCU-SHOT
- Artikel-Nr.: 749007453
- Herst.-Nr.: BT12-QK
- Art: Quick Knob
- Attachment: Rail
- Farbe: Black
- Höhe: 3 3/4 to 4 3/4
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 132mm
- Versandlänge: 185mm
- UPC: 810040220043

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AccuShot Monopods](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AccuShot Monopods

Einführung

Danke, dass du dich für den AccuShot Precision Rail Monopod (PRM) entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Monopods zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu erfahren, wie du sie vermeiden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Monopod mit deinem spezifischen PicatinnySchienensystem kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe den Monopod vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Monopod nicht bei widrigen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Monopod nur für den vorgesehenen Zweck: um Stabilität und Höhenanpassung für mit Bipods ausgestattete Gewehre zu bieten.
- Stelle sicher, dass der "Quick Knob" sicher eingerastet ist, bevor du die Höhe des Monopods verstellst.
- Achte beim Anpassen darauf, dass deine Hände und Finger nicht in den beweglichen Teilen sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Höheneinstellungen des Monopods, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide die Nutzung des Monopods in Situationen, in denen er übermäßigen Kräften oder Stößen ausgesetzt sein könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Suche die PicatinnySchiene an deinem Gewehr.
- Richte den AccuShot Monopod mit der Schiene aus und schiebe ihn in Position.
- Stelle sicher, dass der Monopod vollständig auf der Schiene sitzt.
- Ziehe den Befestigungsmechanismus fest an, um Bewegungen zu verhindern.

2. Höhenanpassung:

- Um eine grobe Höhenanpassung vorzunehmen, drücke den federbelasteten Knopf am "Quick Knob".
- Schiebe den Monopod nach oben oder unten, um die gewünschte Höhe zu erreichen.
- Lasse den Knopf los, um den Monopod an seinem Platz zu verriegeln.
- Für feine Anpassungen drehe den "Quick Knob", um die Gewinde des Betätigungsstabs nach Bedarf anzupassen.

3. Falten des Monopods:

- Um den Monopod für die Lagerung zu falten, stelle sicher, dass er in einer verriegelten Position ist.
- Ziehe vorsichtig am Faltmechanismus, um den Monopod in seine kompakte Form zurückzuziehen.
- Lagere den Monopod an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Monopod gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott und nicht für Lebensmittel verwendbaren Produkten.
- Verbrenne den Monopod nicht und entsorge ihn nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn der Monopod beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AccuShot Monopods sieh bitte auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers nach, um zusätzliche Unterstützungsressourcen zu finden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Updates hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du deinen AccuShot Monopod verantwortungsbewusst nutzen kannst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de