

Edgewood Gaterbag Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt und halten auch unter ständigem Wettkampfbetrieb stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind nicht gefüllt, es sei denn, es wird anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Gater, der mit nur den Augen über dem Wasser schwiebt. Dies ist eine lange, schwere Tasche, etwa 6½" x 13½", und sie bietet die ultimative Stabilität auf dem Tisch. Eine Gater-Tasche kann leicht über 25 lbs wiegen, wenn sie mit schwerem Sand gefüllt ist, daher hat der mehrschichtige Boden kein internes ‚Donut‘ wie die kleineren Edgewood-Taschen. Sie hat eine Körperhöhe von 4", 2" hohe Ohren und eine Ohrbasis von 3" x 4". Wenn du die hintere Tasche hin und wieder auf die Schulter nimmst und kein Problem mit dem Gewicht hast, gibt es nichts Stabileres auf dem Tisch als den Gater. Es werden zwei Boxen schweren Sandes benötigt, um sie zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Gaterbag Rear Bag](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749007871
- Herst.-Nr.: GATERBAG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.816kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 142mm
- Versandlänge: 333mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Sicherheitshinweis
- Über uns

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung des Produkts sicherzustellen. Bitte lese diesen Leitfaden gründlich durch, bevor du die Schießsäcke verwendest, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Schießsäcke immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Schießsäcke mit den angegebenen Materialien gefüllt sind.
- Überprüfe die Schießsäcke regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Schießsäcke außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich für Schießaktivitäten sicher ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Gewichtshandhabung:** Die GaterTasche kann über 25 lbs wiegen, wenn sie gefüllt ist. Stelle sicher, dass du in der Lage bist, dieses Gewicht zu handhaben, um Überlastung oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Stabilität:** Die GaterTasche ist für Stabilität ausgelegt. Stelle sicher, dass sie auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- **Füllmaterialien:** Verwende nur den empfohlenen schweren Sand zum Füllen. Vermeide die Verwendung anderer Materialien, die möglicherweise nicht die notwendige Stabilität oder Sicherheit bieten.
- **Richtige Handhabung:** Achte darauf, dass du beim Tragen der hinteren Tasche einen sicheren Griff hast, um ein Herunterfallen oder Fehlhandhabung zu verhindern.
- **Umweltbewusstsein:** Überprüfe immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens in deiner Umgebung und halte dich daran.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Besorge dir zwei Kisten schweren Sandes zum Füllen der GaterTasche.
- Öffne den Füllstutzen und gieße vorsichtig den Sand in die Tasche, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Achte darauf, dass die Füllung gleichmäßig ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die gefüllte GaterTasche auf einer stabilen Schießbank.
- Passe die Position der Tasche nach Bedarf an, um den besten Schusswinkel zu erreichen.

3. Verwendung der Tasche:

- Stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um Bewegungen während des Schießens zu vermeiden.
- Wenn du die hintere Tasche auf die Schulter nimmst, achte darauf, eine korrekte Haltung einzunehmen, um Überlastung zu vermeiden.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne nach der Verwendung den Sand aus der Tasche, falls erforderlich, und lagere sie an einem trockenen Ort.
- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihren Zustand und ihre Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schießsäcke gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Tasche mit Sand gefüllt ist, stelle sicher, dass der Sand umweltfreundlich entsorgt wird.
- Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch in gebrauchsfähigem Zustand ist; ziehe in Betracht, sie zu spenden oder zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder die Website.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS sicher und effektiv nutzen. Bleibe immer über die Produktsicherheit informiert und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de