

# EDGEWOOD MINIGATOR REAR BAG - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Edgewood Minigator 3/8" Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt und halten auch unter ständigem Wettkampfdruck stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind ungefüllt, sofern nicht anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Die Minigator Rückentasche hat eine größere Grundfläche von 6½" x 10" als die Originaltasche. Sie hat 2" hohe Ohren, eine Basis von 4" x 4" und eine Körperhöhe von 4". Die Minigator wiegt etwa 13 bis 16 lbs, gefüllt mit schwerem Sand. Diese Tasche ist bei Schützen mit freiem Rückstoß aufgrund ihrer überlegenen Nachverfolgungsfähigkeiten sehr beliebt. Erhältlich mit einem Abstand von 3/8" oder 3/4" zwischen den Ohren.



### Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Minigator 3/8" Rear Bag](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749007873
- Herst.-Nr.: MINIGATOR BAG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 79mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 251mm

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS VerbraucherSicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

# MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Verbraucher Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du die Minigater Edgewood Shooting Bags gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Schießtaschen sicher verwenden, warten und entsorgen kannst.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Minigater Shooting Bags sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Sicherheitsanweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Produkt Rückrufe informiert. Wenn eine Rückrufbenachrichtigung herausgegeben wird, befolge die bereitgestellten Anweisungen zur Rückgabe oder zum Austausch des Produkts.
- **Online Shopping:** Achte beim Online Kauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsstandards einhält, die auch für physische Geschäfte gelten.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Beachte, dass dieses Produkt nicht für Kinder gedacht ist. Halte die Schießtaschen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- **EU Kontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe die EU Sicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zu unsicheren Produkten und Rückrufen.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewichtshinweise:** Die Minigater Tasche wiegt zwischen 13 und 16 lbs, wenn sie gefüllt ist. Stelle sicher, dass du dieses Gewicht sicher handhaben kannst, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Oberflächenstabilität:** Verwende die Schießtasche immer auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Kippen oder Rutschen während der Benutzung zu verhindern.
- **Richtige Befüllung:** Verwende nur den empfohlenen Typ von schwerem Sand zum Befüllen der Tasche. Vermeide die Verwendung anderer Materialien, die Schäden oder Instabilität verursachen könnten.
- **Überfüllung vermeiden:** Fülle die Tasche nicht über, da dies ihre strukturelle Integrität und Leistung beeinträchtigen kann.
- **Auf Schäden prüfen:** Überprüfe die Tasche vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- **Vorsicht bei der Benutzung:** Achte beim Verstellen der Position der Tasche darauf, dies vorsichtig zu tun, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnten.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Befüllen der Tasche:**

- Verwende den Forster KwikFill Trichter, um die Tasche mit schwerem Sand zu füllen.
- Stelle sicher, dass die Tasche bis zur empfohlenen Höhe gefüllt ist, um ihre Form und Funktionalität aufrechtzuerhalten.

- **Aufstellen der Tasche:**

- Stelle die Tasche auf eine flache, stabile Fläche.
- Stelle die Ohren nach Bedarf ein, um deine Schießposition anzupassen.

- **Verwendung der Tasche:**

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche.
- Stelle sicher, dass die Tasche ausreichend Unterstützung für deine Feuerwaffe bietet, um Stabilität und Genauigkeit zu verbessern.

- **Nach der Benutzung:**

- Entferne nach der Benutzung überschüssigen Sand und reinige die Tasche nach Bedarf.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung der Tasche:** Wenn die Schießtasche nicht mehr verwendbar ist:
  - Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von schwerem Sand und Materialien.
  - Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsrichtlinien.
  - Verbrenne die Tasche oder ihre Materialien nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Minigater Edgewood Shooting Bags wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie werden dir die notwendige Unterstützung und Informationen bereitstellen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen Minigater Edgewood Shooting Bags gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)