

# MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE

The MEC Sizemaster is an all-in-one, single-stage reloader that offers simplicity and efficiency without sacrificing precision. Loaded with premium features like the E-Z Prime automatic primer feed and “Power Ring” collet resizer that returns every base to factory specifications. The new generation resizing station handles brass or steel heads, both high and low base. Adjustable for 3 shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore (.410 not available with automatic primer feed). Includes 1 Charge Bar and 3 Powder Bushings.



## Attributes

- Name: SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010674
- Mfr. No.: 100812020
- Gauge: 20 Gauge
- Delivery weight: 8.936kg
- Shipping height: 572mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 098489015240

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [English: MEC Sizemaster Shell Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Suomi: MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)

# Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden können. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Geräts zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Teile und Zubehörteile auf korrekten Sitz und Funktion.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist.
- Befestigen Sie die Presse gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit.

### 2. Benutzung

- Laden Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie den EZ Prime automatischen Zündhütchenzufuhrsystem sorgfältig.
- Achten Sie darauf, dass der "Power Ring" Kolben ordnungsgemäß funktioniert und nicht blockiert ist.
- Vermeiden Sie es, die Presse zu überlasten; halten Sie sich an die empfohlenen Kapazitäten.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Presse von Rückständen und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, einschließlich Zündhütchen und Pulverbuchsen, umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der MEC SIZEMASTER SHELL PRESS wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

# MEC Sizemaster Shell Press Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the MEC Sizemaster Shell Press. This singlestage reloader is designed for simplicity and efficiency while maintaining precision. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product manual.
- Always read and understand all instructions before using the reloader.
- Keep the reloader out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the equipment for any signs of wear or damage.
- Do not modify or alter the reloader in any way.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the reloader.
- In case of an emergency, know how to turn off the equipment quickly.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the reloader is placed on a stable and level surface to prevent tipping.
- Use only the recommended components and materials for reloading.
- Avoid overloading the reloader with materials beyond its specified capacity.
- Follow the manufacturer's instructions regarding the use of primer feeds and powder bushings.
- Never attempt to reload ammunition in a poorly ventilated area. Ensure proper ventilation to avoid inhalation of fumes.
- Keep your hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- If you experience any unusual noise or difficulty during operation, stop using the reloader immediately and inspect it for issues.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Place the MEC Sizemaster Shell Press on a sturdy workbench or table.
- Ensure that the press is securely clamped or bolted down to prevent movement during use.
- Verify that all components, including the EZ Prime automatic primer feed and "Power Ring" collet resizer, are properly installed according to the manufacturer's instructions.

### 2. Usage

- Before starting, ensure that you have all necessary materials such as shells, powder, and primers.
- Adjust the resizing station for the appropriate gauge (12, 20, 28 gauge, or .410 bore).
- Load the primer feed with the correct primers as per the instructions.
- Follow the stepbystep reloading process as outlined in the product manual, ensuring that each operation is performed carefully and correctly.
- After reloading, inspect the finished shells for any defects before use.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired materials, including primers and powders, in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of hazardous materials in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MEC Sizemaster Shell Press, please refer to the contact information found in the product manual or on the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Sizemaster Shell Press. Always prioritize safety and consult the product manual for detailed operational guidance.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC Sizemaster Shell Press

## Introducción

Gracias por elegir el MEC Sizemaster Shell Press. Este recargador de una sola etapa está diseñado para ofrecerte simplicidad y eficiencia en el proceso de recarga de cartuchos de 20 gauge. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el MEC Sizemaster.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca dejes el equipo desatendido mientras esté en uso.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Informa a todos los usuarios sobre las pautas de seguridad y el uso correcto del equipo.
- Siempre verifica que el equipo esté en buen estado antes de usarlo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso inadecuado del MEC Sizemaster puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso correctamente.
- **Manipulación de pólvora:** La pólvora es un material inflamable. Mantén la pólvora alejada de fuentes de calor y chispas.
- **Ajustes incorrectos:** No realices ajustes en el equipo mientras esté en funcionamiento. Apágalo y desconéctalo antes de realizar cualquier ajuste.
- **Uso de cartuchos:** Utiliza solo cartuchos que sean compatibles con el MEC Sizemaster. Consulta el manual para obtener información sobre calibres y compatibilidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Elegir un lugar adecuado:** Selecciona una superficie plana y estable para instalar el MEC Sizemaster.
2. **Fijar el equipo:** Usa tornillos o abrazaderas para fijar el MEC Sizemaster a la mesa de trabajo para evitar movimientos durante el uso.
3. **Conectar el alimentador:** Si utilizas el alimentador automático de percutores EZ Prime, asegúrate de que esté correctamente instalado según las instrucciones del fabricante.

### Uso

1. **Preparación:** Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo cartuchos, pólvora y balas.
2. **Carga de pólvora:** Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para cargar la pólvora en los casquillos.
3. **Redimensionamiento:** Coloca los casquillos en la estación de redimensionamiento y asegúrate de que estén alineados correctamente.
4. **Proceso de recarga:** Acciona la palanca del MEC Sizemaster de manera suave y controlada. Evita movimientos bruscos.
5. **Inspección:** Después de cada ciclo de recarga, inspecciona los cartuchos para asegurarte de que no haya defectos.

## Instrucciones de Eliminación

- La eliminación de materiales peligrosos, como la pólvora, debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de cartuchos y componentes de recarga.
- Nunca arrojes pólvora o componentes de cartuchos en la basura doméstica.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el MEC Sizemaster, comunícate con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de recarga. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.

# Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Sizemaster Shell Press. Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre presse de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le rechargement de cartouches de chasse.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Vérifiez régulièrement l'état de la presse et remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la presse.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans la presse.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la presse avec des cartouches au-delà de sa capacité recommandée.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec le MEC Sizemaster pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la presse est correctement fixée à une surface stable avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le mécanisme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Presse

- Choisissez un emplacement stable et bien éclairé pour installer la presse.
- Fixez la presse à une table ou un banc de travail solide à l'aide de vis appropriées.
- Assurez-vous que la presse est de niveau pour un fonctionnement optimal.

### 2. Chargement des Composants

- Chargez les douilles dans la presse en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Utilisez l'alimentation automatique de amorces EZ Prime pour un chargement sécurisé et efficace.
- Vérifiez que les têtes en laiton ou en acier sont correctement positionnées.

### 3. Utilisation de la Presse

- Suivez les étapes de rechargement comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Ajustez la presse pour le calibre souhaité (12, 20, 28 ou .410).
- Après chaque cycle de rechargement, vérifiez la qualité des cartouches produites.

### 4. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez régulièrement la presse pour enlever les résidus de poudre et les débris.
- Lubrifiez les pièces mobiles selon les recommandations du fabricant pour assurer un fonctionnement fluide.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MEC Sizemaster Shell Press, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

## **Conclusion**

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Profitez de votre expérience de rechargement avec le MEC Sizemaster Shell Press et restez vigilant.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press

## Introduzione

La MEC Sizemaster Shell Press è un ricaricatore a singolo stadio progettato per offrire prestazioni eccellenti e facilità d'uso. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni e di seguire le linee guida per evitare rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il ricaricatore sia utilizzato in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere il ricaricatore lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare il ricaricatore solo per il calibro specificato (20 Gauge).
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani.
- Non utilizzare il ricaricatore se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il ricaricatore sia montato su una superficie stabile e sicura.
- Non sovraccaricare il ricaricatore con più cartucce di quelle raccomandate.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate e sicure prima di iniziare il processo di ricarica.
- Non tentare di modificare o riparare il ricaricatore senza l'assistenza di un tecnico qualificato.
- Non utilizzare materiali o componenti che non siano raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posizionare il ricaricatore su una superficie piana e stabile.
- Fissare il ricaricatore utilizzando le viti fornite per garantire che non si muova durante l'uso.
- Assicurarsi che l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime sia installato correttamente.

### 2. Uso

- Caricare il ricaricatore con la polvere e i proiettili secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizzare il riduttore a collet "Power Ring" per garantire che ogni base sia riportata alle specifiche di fabbrica.
- Controllare regolarmente il funzionamento dell'alimentatore automatico di capsule e sostituire le capsule se necessario.
- Seguire il procedimento di ricarica passo dopo passo per evitare errori.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il ricaricatore e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il ricaricatore nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Rimuovere tutte le parti pericolose e smaltirle separatamente, se necessario.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e corretto della MEC Sizemaster Shell Press, riducendo il rischio di incidenti e migliorando l'esperienza di ricarica.



# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja ta jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i materiałów do ładowania.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z ciężkimi elementami, aby uniknąć urazów.
- Nie używaj produktu w mokrych lub wilgotnych warunkach.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż

- Umieść MEC SIZEMASTER SHELL PRESS na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria, takie jak „Power Ring” collet resizer, są zainstalowane zgodnie z instrukcją.

### 2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie komponenty działają poprawnie.
- Zainstaluj automatyczny podajnik naboju EZ Prime, jeśli jest używany.
- Użyj regulacji dla 3 naboju, dostosowując do odpowiedniego kalibru.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj produktu odpowiedzialnie i zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z MEC SIZEMASTER SHELL PRESS.

# MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MEC Sizemaster Shell Pressin käyttöohjeeseen. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja tarkkaa patruunankäyttöä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että laite on oikein asennettu ja käytetty. Noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- **Ikärajoitukset:** Tämä laite ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat aikuisen valvonnassa.
- **Vaarat ja riskit:** Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten terävistä osista ja liikkuvista komponenteista.
- **Hätätilanteet:** Jos laite aiheuttaa vahinkoa tai on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntijaan.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- **Käytä suojavarusteita:** Suosittelemme suojalaseja ja käsineitä käytön aikana.
- **Työskentelyalue:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- **Tarkista laite ennen käyttöä:** Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein paikallaan ennen käyttöä.
- **Älä ylitä suositeltua kapasiteettia:** Varmista, että käytät vain suositeltuja patruunatyyppejä ja kaliipereita.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta MEC Sizemaster tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ja kunnolla paikoillaan.
- Liitä EZ Prime automaattinen sytytinruuvi ja varmista, että se toimii oikein.

### 2. Käyttö:

- Lataa patruunankäyttölaite ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa kokoamisprosessia huolellisesti.
- Varmista, että käytät oikeaa kaliiperia (12, 20, 28 tai .410 bore).
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.

## Käyttöohjeet

- **Lataus:** Käytä mukana tulevaa latausbaaria ja jauheholkkeja.
- **Käytön jälkeen:** Puhdista laite käytön jälkeen ja tarkista, että se on kunnossa seuraavaa käyttöä varten.

## Jätteiden Käsittelyohjeet

- **Kierrätys:** Laite ja sen osat tulee käsitellä ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä.
- **Vaaralliset materiaalit:** Älä hävitä laitteen osia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset palautusilmoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti ja että kaikkia ohjeita on noudatettava huolellisesti.



# Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är designad för att ge dig enkelhet och effektivitet i omladdningsprocessen. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och får inte användas av barn.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att inga föremål blockerar pressens rörelse innan du börjar arbeta.
- Använd endast komponenter och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt hantering av ammunition och komponenter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installationsanvisningar:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd skruvar och fästen som medföljer för att säkra pressen på plats.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.

### 2. Användningsanvisningar:

- Fyll på med rätt typ av pulver och hylsor enligt specifikationerna.
- Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
- Justera pressen för att passa de hylsor du använder (3 hylsor).
- Kontrollera att "Power Ring" collet resizer är korrekt inställd för att återställa hylsorna till fabriksstandarder.
- Utför regelbundna kontroller av pressens funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten eller dess delar i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan kassera ammunition och relaterade material.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MEC Sizemaster Shell Press. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!

# Návod pro bezpečné používání přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přebíječ MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a přesné přebíjení nábojů. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny části a funkce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a částicemi.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání přebíječe se vyvarujte jakýchkoliv rozptýlení.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přebíječ v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškozené části.
- Nepoužívejte přebíječ, pokud máte pochybnosti o jeho funkčnosti.
- Při manipulaci s municí dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Nikdy nepoužívejte přebíječ na jiný typ munice, než je určen.
- Při práci s prachovými trubicemi a dalšími komponenty dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si návod k použití, abyste se seznámili s jednotlivými částmi přebíječe.

### 2. Instalace přebíječe

- Umístěte přebíječ na stabilní a rovnou pracovní plochu.
- Upevněte přebíječ podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho stabilita během používání.

### 3. Použití přebíječe

- Nainstalujte nabíjecí tyč a prachové trubice podle pokynů.
- Před zahájením přebíjení se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty na svém místě.
- Sledujte všechny pokyny pro bezpečné používání a údržbu.

## Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, kontaktujte místní středisko pro recyklaci nebo ekologickou službu.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít uvedený kontakt pro bezpečnostní dotazy.

## Závěr

Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při práci s našimi produkty.