

# BALLISTIC TIP HUNTING 458 CALIBER (0.458") SPITZER BULLETS - NOSLER, INC. 458 Caliber (0.458") 300gr Spitzer 50/Box

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Die Ballistic Tip® Jagdgeschosse von Nosler bieten die Genauigkeit, Konsistenz und Durchschlagskraft, die für saubere Treffer in allen Situationen erforderlich sind. Sie maximieren den Energieübertrag für eine verheerende Leistung. Die aerodynamische Polymer-Spitze (farbcodiert nach Kaliber) sorgt bei Aufprall für eine schnelle und gleichmäßige Expansion des Geschosses, während die vollständig konische Hülse maximalen Energieübertrag und optimale Gewichtserhaltung bei allen praktischen Geschwindigkeiten gewährleistet. Ausgestattet mit einem stark ummantelten Boden, der als Plattform für großkalibrige Pilze dient, und einem Boot-Tail-Design, das die Langstreckengenauigkeit verbessert, ist die Ballistic Tip® ein beliebtes Design für Wiederlader, die auf Rehgröße Wild zielen.



## Eigenschaften

- Name: [NOSLER, INC. 458 Caliber \(0.458\"\) 300gr Spitzer 50/Box](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749014854
- Herst.-Nr.: 31456
- Ballistic Coefficient (G1): 0.250
- Brand Style: Ballistic Tip Hunting
- Durchmesser (Zoll): 0.458
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 300
- Kaliber: 458 Caliber
- Sectional Density: 0.310
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.998kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 054041314565

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um deine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für das angegebene Kaliber (0,458") ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Handhaben oder Abfeuern von Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du einen sicheren und legalen Bereich zum Schießen hast.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du Geschosse einsetzt oder entfernst.
- Überprüfe das Patronenlager und das Magazin deiner Feuerwaffe, bevor du lädst.
- Mische keine verschiedenen Arten von Munition.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe bezüglich Geschosstyp und Ladevorgängen.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Sei dir des Risikos von Abprallern bewusst, wenn du auf harte Oberflächen schießt.
- Versuche nicht, die Geschosse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Laden der Geschosse

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe auf einer sicheren und stabilen Oberfläche steht.
- Öffne den Verschluss deiner Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Setze das Nosler Ballistic Tip Geschoss in die Patronenhülse ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Befolge die Nachladevorschriften für deine spezifische Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Sitz und Crimpung zu gewährleisten.

### 2. Abfeuern der Geschosse

- Stelle immer sicher, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Lade das Magazin mit den geladenen Patronen.
- Schließe den Verschluss deiner Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie schussbereit ist.
- Ziele auf dein Ziel und achte auf eine klare Sichtlinie und einen sicheren Hintergrund.
- Betätige den Abzug sanft, um zu feuern.

### 3. Nach dem Abfeuern

- Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen immer in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und überprüfe das Patronenlager, um sicherzustellen, dass es leer ist.
- Wenn eine Patrone nicht zündet, warte 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht im regulären Müll weg.
- Wende dich an die örtlichen Behörden oder eine Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle, um Informationen über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder besuche die NoslerWebsite für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit den Nosler Ballistic Tip Jagdgeschossen zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Engagement für Sicherheit.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)