

Edgewood Dead Bottom for Minigater Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Dead Bottom sorgt dafür, dass die Hintertasche stabilisiert wird und bietet eine "tote" Bodenstabilität. Dies ermöglicht es dem Schützen, eine zusätzliche Höhe von $\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ " bei der Hintertasche zu erreichen. Jede Dead Bottom Tasche wird aus weichem Wildleder hergestellt. Dead Bottom Taschen werden ungefüllt geliefert.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#) Edgewood Dead Bottom for Minigater Rear Bag
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749101013
- Herst.-Nr.: 7544
- Art: Bag Accessory
- Farbe: Tan
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 137mm
- Versandlänge: 183mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Edgewood Dead Bottom](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Edgewood Dead Bottom

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Edgewood Dead Bottom entschieden haben. Diese Tasche wurde entwickelt, um die Stabilität Ihrer Hintertasche beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Nutzung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Risiken zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ihre Stabilität nicht zu gefährden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, um eine optimale Unterstützung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Risse oder andere sichtbare Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sauber und trocken ist, bevor Sie sie verwenden.

2. Positionierung:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen, flachen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vollständig auf der Oberfläche aufliegt.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche, um eine stabile Schießposition zu gewährleisten.
- Justieren Sie die Höhe der Tasche bei Bedarf, um die gewünschte Schießposition zu erreichen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Halten Sie Ihre Kaufunterlagen bereit, um Ihre Anfrage zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de