

Edgewood Dead Bottom for the Original Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Dead Bottom sorgt dafür, dass die Hintertasche stabilisiert wird und bietet eine "tote" Bodenstabilität. Dies ermöglicht es dem Schützen, eine zusätzliche Höhe von $\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ " bei der Hintertasche zu erreichen. Jede Dead Bottom Tasche wird aus weichem Wildleder hergestellt. Dead Bottom Taschen werden ungefüllt geliefert.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Dead Bottom for the Original Rear Bag](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749101015
- Herst.-Nr.: 7547
- Art: Bag Accessory
- Farbe: Tan
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 185mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Sicherheitshinweis
- Über uns

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Sicherheitshinweis

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Schießtasche zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schießtasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Stabilisierung des Hinterteils der Feuerwaffe während des Schießens.
- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Schießtasche außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Lagere die Schießtasche an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Verschlechterung des Materials zu verhindern.
- Wenn du ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen bemerkst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags sind so konzipiert, dass sie Stabilität bieten. Stelle sicher, dass die Tasche auf einer flachen, stabilen Oberfläche platziert wird, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die Tasche zu überfüllen, da sie ungefüllt bleiben soll. Eine Überfüllung kann die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Achte beim Anpassen der Höhe der Tasche darauf, plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu einem Verlust der Kontrolle über die Feuerwaffe führen könnten.
- Halte immer die richtigen Praktiken beim Umgang mit Feuerwaffen ein, einschließlich der Tatsache, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet sein sollte.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Schießtasche verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Schießbereich sicher ist und dass du eine geeignete Schießbank oder Plattform hast.
- Entferne alle Hindernisse aus dem Schießbereich.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Edgewood Dead Bottom Shooting Bag auf der Schießbank oder Plattform.
- Passe die Tasche an, um die gewünschte Höhe ($\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ ") für deine Schießposition zu erreichen.

3. Verwendung der Tasche:

- Lege das Hinterteil der Feuerwaffe auf die Tasche und stelle sicher, dass sie stabil und sicher ist.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen an der Position der Tasche vor, um die Stabilität aufrechtzuerhalten.

4. Ende der Nutzung:

- Entferne nach der Benutzung die Feuerwaffe vorsichtig von der Tasche.
- Bewahre die Schießtasche an einem festgelegten Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der Edgewood Dead Bottom Shooting Bag stelle sicher, dass dies gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften erfolgt.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Tasche nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Edgewood Dead Bottom Shooting Bags wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Sicherheitshinweis zu lesen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit den Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de