

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14 Threaded Post

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Zubehör für Einschießgeräte](#)

Sinclair Competition Rest Post, 1" Gehst du manchmal mit mehr als einem Gewehr zum Schießstand? Um zu vermeiden, dass du deinen Schießrest-Topf anpassen musst, um verschiedene Gewehr-Vorderteile zu berücksichtigen, kaufen Schützen oft einen zusätzlichen Schießrest-Topf, Post und Handrad, die einen schnellen Wechsel ohne Anpassung oder Montage ermöglichen. Schieße mit deinem breiten Vorderteil-Varmint-Gewehr und wechsle dann die Oberseite, um dein Lieblingslichtgewicht-Jagdgewehr einzustellen. Der Post ist 1-14" gewindet und aus rostfreiem Stahl, nur für die Sinclair Competition Rest-Serie geeignet. Das Handrad ist aus Aluminium mit schwarzer anodisierter Oberfläche und hat einen gewindeten Edelstahl-Einsatz, der für eine gallenfreie Lebensdauer ausgelegt ist. Das Handrad verwendet 1-14" Gewinde und ist nur für die Sinclair Competition Rest-Serie konzipiert. Sinclair Competition Forend Stop Aktualisiere deinen vorhandenen Sinclair Rest-Topf mit unserem Sinclair Competition Forend Stop. Der Sinclair Competition Forend Stop ist vollständig in Länge (vor und zurück), Höhe und Neigung einstellbar. Er funktioniert mit den aktuell produzierten Generation II Rest-Topps (Benchrest und All-Purpose). Hergestellt mit rostfreien Stahlbefestigungen und einem Delron-Stopknopf, ist er für eine Lebensdauer von Nutzung gebaut.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14 Threaded Post](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749101024
- Herst.-Nr.:
- Art: Rest Accessories
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 117mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sinclair Shooting Rest Accessories Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Sinclair Shooting Rest Accessories

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Shooting Rest Accessories entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Sinclair Shooting Rest Accessories immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schießrest sicher montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit des Schießrests, wie vom Hersteller angegeben.
- Verwende immer das Handrad, um den SchießrestPosten zu sichern, und vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Vermeide es, deine Hände oder deinen Körper vor dem Schießrest zu platzieren, wenn du Feuerwaffen lädst oder entlädst.
- Verwende den Sinclair Competition Forend Stop nur mit den aktuellen Generation II RestTopps.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Schießrests

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige den SchießrestPosten sicher mit dem Handrad an der Basis.
- Bestätige, dass der Posten fest angezogen ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

2. Einstellung des Forend Stops

- Lockere den DelronStoppknopf, um die Länge, Höhe und Neigung des Forend Stops einzustellen.
- Ziehe den Stoppknopf sicher an, sobald die gewünschte Position erreicht ist.
- Stelle sicher, dass der Forend Stop vor der Verwendung des Schießrests verriegelt ist.

3. Verwendung des Schießrests

- Lege dein Gewehr auf den Schießrest und stelle sicher, dass es stabil ist.
- Passe den Schießrest nach Bedarf an, um dein Gewehr mit dem Ziel auszurichten.
- Überprüfe immer, dass alle Anpassungen sicher sind, bevor du einen Schuss abgibst.

4. Nach dem Schießen

- Entferne nach dem Schießen das Gewehr vom Schießrest.
- Bewahre den Schießrest und das Zubehör an einem trockenen, sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sinclair Shooting Rest Accessories konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl der Sinclair Shooting Rest Accessories.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de