

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS - RIFLE BASIX RU-MK II TRIGGER

Do It Yourself Trigger Upgrades For Ruger~ Bolt Guns

Easy-to-install, triggers are investment cast from A-2 tool steel, then heat-treated and drawn to Rc 50-55 for long-lasting reliability. Radius ground sear surfaces help eliminate creep and enhance overall smoothness. Adjusts for weight of pull and uses the factory safety with no alterations. RU-MK II™ fits all Ruger M77® MKII™ rifles with 3-position safety. RU-R replaces the non-adjustable trigger in 77/22® and 77/17® rimfire rifles. Will not fit V/T Models with 2 stage trigger.



Attributes

- Name: RIFLE BASIX RU-MK II TRIGGER
- Manufacturer: RIFLE BASIX
- Product no.: 758000008
- Mfr. No.: RU-MK II BLACK
- Make: Ruger
- Model: M77 Mark II
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 891678000474

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II](#)
- [Italiano: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX

RUMK II TRIGGER Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer sachkundigen Person installiert wird, die mit Waffenmodifikationen vertraut ist.
- Behandle Feuerwaffen immer mit Respekt und gehe davon aus, dass sie geladen sind, bis das Gegenteil überprüft wurde.
- Halte den Abzug und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht das empfohlene Abzugsgewicht für die RUMK II und RUR Abzüge.
- Verwende immer die werkseitige Sicherheitsmechanik ohne Änderungen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Abzugs bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und des Testens immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den Schaft von der Feuerwaffe, um auf die Abzugsgruppe zuzugreifen.
- Entferne vorsichtig den vorhandenen Abzug und ersetze ihn durch den RUMK II oder RUR Abzug, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Stelle das Abzugsgewicht gemäß deinen Vorlieben ein, wobei du sicherstellst, dass es im angegebenen Bereich bleibt.
- Setze die Feuerwaffe wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile vor der Nutzung sicher sind.

2. Nutzung:

- Überprüfe immer, ob der Abzug vor jeder Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.
- Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bis du bereit bist, zu schießen.
- Übe regelmäßig sichere Handhabungs- und Schießtechniken, um deine Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder unbenutzte Abzüge und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Müll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger konsultiere bitte einen qualifizierten Fachmann oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Wichtige Erinnerungen

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert, um deine Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation or usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or a knowledgeable individual familiar with firearm modifications.
- Always treat firearms with respect and assume they are loaded until verified otherwise.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight of pull adjustments for the RUMK II and RUR triggers.
- Always use the factory safety mechanism with no alterations to ensure maximum safety.
- Avoid using the trigger in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and testing.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the stock from the firearm to access the trigger assembly.
- Carefully remove the existing trigger and replace it with the RUMK II or RUR trigger, following the manufacturer's instructions.
- Adjust the weight of pull according to your preference, ensuring it remains within the specified range.
- Reassemble the firearm and ensure all parts are secure before usage.

2. Usage:

- Always check that the trigger is functioning properly before each use.
- Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques to maintain proficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused triggers and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular trash. Instead, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger, please consult a qualified professional or refer to the manufacturer's website for additional resources.

Important Reminders

- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform to ensure your safety and compliance with regulations.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II

Introducción

Gracias por elegir el Disparador RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación o el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el disparador sea instalado por un armero calificado o una persona conocedora de las modificaciones de armas de fuego.
- Siempre trata las armas de fuego con respeto y asume que están cargadas hasta que se verifique lo contrario.
- Mantén el disparador y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el disparador y el arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el peso de presión recomendado para los ajustes de los disparadores RUMK II y RUR.
- Siempre utiliza el mecanismo de seguridad de fábrica sin alteraciones para garantizar la máxima seguridad.
- Evita usar el disparador en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la corrosión.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación y las pruebas.
- Si experimentas problemas con el disparador, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata del arma para acceder al conjunto del disparador.
- Retira cuidadosamente el disparador existente y reemplázalo con el disparador RUMK II o RUR, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el peso de presión de acuerdo a tu preferencia, asegurándote de que se mantenga dentro del rango especificado.
- Vuelve a ensamblar el arma y asegúrate de que todas las partes estén seguras antes de usarla.

2. Uso:

- Siempre verifica que el disparador esté funcionando correctamente antes de cada uso.
- Asegúrate de que la seguridad esté activada hasta que estés listo para disparar.
- Practica regularmente las técnicas de manejo y disparo seguro para mantener la competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier disparador o componente viejo o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego o componentes de armas en la basura regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Disparador RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II, consulta a un profesional calificado o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Recordatorios Importantes

- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para garantizar tu seguridad y cumplimiento con las regulaciones.

Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Disparador RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Gracias por tu atención a la seguridad.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il grilletto sia installato da un armaiolo qualificato o da un individuo esperto in modifiche alle armi da fuoco.
- Trattare sempre le armi da fuoco con rispetto e assumere che siano cariche fino a verifica contraria.
- Tenere il grilletto e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il grilletto e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare il peso di trazione raccomandato per i grilletto RUMK II e RUR.
- Utilizzare sempre il meccanismo di sicurezza di fabbrica senza alterazioni per garantire la massima sicurezza.
- Evitare di usare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione e il collaudo.
- Se si riscontrano problemi con il grilletto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il calcio dall'arma da fuoco per accedere all'assemblaggio del grilletto.
- Rimuovere con attenzione il grilletto esistente e sostituirlo con il grilletto RUMK II o RUR, seguendo le istruzioni del produttore.
- Regolare il peso di trazione secondo le proprie preferenze, assicurandosi che rimanga all'interno dell'intervallo specificato.
- Rimontare l'arma da fuoco e assicurarsi che tutte le parti siano sicure prima dell'uso.

2. Uso:

- Controllare sempre che il grilletto funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che la sicurezza sia attivata fino a quando non si è pronti a sparare.
- Praticare regolarmente tecniche di manipolazione e tiro sicure per mantenere la competenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali grilletto e componenti vecchi o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nella spazzatura normale. Invece, contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il grilletto RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II, si prega di consultare un professionista qualificato o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Promemoria Importanti

- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per garantire la propria sicurezza e la conformità alle normative.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il grilletto RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed instalacją lub użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub osobę znającą się na modyfikacjach broni palnej.
- Zawsze traktuj broń palną z szacunkiem i zakładaj, że jest załadowana, dopóki nie zweryfikujesz inaczej.
- Trzymaj spust i broń palną z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń palną pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej wagi pociągu dla spustów RUMK II i RUR.
- Zawsze korzystaj z fabrycznego mechanizmu bezpieczeństwa bez modyfikacji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
- Unikaj używania spustu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji i testowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze spustem, natychmiast zaprzestań jego użycia i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij osadę z broni, aby uzyskać dostęp do zespołu spustu.
- Ostrożnie usuń istniejący spust i zastąp go spustem RUMK II lub RUR, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj wagę pociągu zgodnie z własnymi preferencjami, upewniając się, że pozostaje w określonym zakresie.
- Złóż broń ponownie i upewnij się, że wszystkie części są zabezpieczone przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy spust działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest włączony, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Regularnie ćwicz bezpieczne techniki obsługi i strzelania, aby utrzymać biegłość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane spusty i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów do zwykłych odpadów. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spustu RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II, skonsultuj się z wykwalifikowanym profesjonalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Ważne przypomnienia

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań na platformie Safety Gate UE, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z używaniem spustu RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Triggerin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin asentaa pätevä aseasentaja tai asiantunteva henkilö, joka tuntee aseiden muokkauksen.
- Kohtele aseita kunnioituksella ja olet aina, että ne ovat ladattuja, kunnes toisin todistetaan.
- Pidä liipaisin ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua vetovoiman säätöä RUMK II ja RUR liipaisimille.
- Käytä aina tehdasvalmisteista turvamekanismia ilman muutoksia maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi.
- Vältä liipaisimen käyttöä kosteissa tai kosteusolosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko asennuksen ja testauksen ajan.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista aseesta tukki, jotta pääset käsiksi liipaisinsarjaan.
- Poista varovasti olemassa oleva liipaisin ja vaihda se RUMK II tai RUR liipaisimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä vetovoima mieltymystesi mukaan varmistaen, että se pysyy määritellyssä rajoissa.
- Kokoa ase uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat turvallisesti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista aina, että liipaisin toimii kunnolla ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että turvamekanismi on kytketty päälle, kunnes olet valmis ampumaan.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia käsittely ja ampumatekniikoita osaamisen ylläpitämiseksi.

Jätteiden hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät liipaisimet ja komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asekomponentteja tavallisessa roskassa. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Triggerista, ota yhteys pätevään asiantuntijaan tai tutustu valmistajan verkkosivustoon lisäresurssien saamiseksi.

Tärkeitä muistutuksia

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla EU:n Safety Gate alustalla olevista takaisinvetotiedoista varmistaaksesi turvallisuutesi ja sääntöjen noudattamisen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Triggerin kanssa. Kiitos, että otit turvallisuuden huomioon.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX

RUMK II TRIGGER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation eller användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad vapensmed eller en kunnig person som är bekant med modifieringar av skjutvapen.
- Behandla alltid skjutvapen med respekt och anta att de är laddade tills annat har verifierats.
- Håll avtryckaren och skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade dragvikten för justeringar av RUMK II och RUR avtryckare.
- Använd alltid den fabriksinstallerade säkerhetsmekanismen utan ändringar för att säkerställa maximal säkerhet.
- Undvik att använda avtryckaren i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.
- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning hela tiden under installation och testning.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort kolven från skjutvapnet för att få tillgång till avtryckarens monteringsdel.
- Ta försiktigt bort den befintliga avtryckaren och ersätt den med RUMK II eller RUR avtryckaren, följ tillverkarens instruktioner.
- Justera dragvikten enligt din preferens, se till att den förblir inom det angivna intervallet.
- Montera tillbaka skjutvapnet och se till att alla delar är säkra innan användning.

2. Användning:

- Kontrollera alltid att avtryckaren fungerar korrekt före varje användning.
- Se till att säkerheten är aktiverad tills du är redo att avfira.
- Öva regelbundet på säker hantering och skjuttekniker för att bibehålla din färdighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller oanvända avtryckare och komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanligt avfall. Kontakta istället lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller funderingar angående RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger, vänligen rådfråga en kvalificerad professionell eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Viktiga påminnelser

- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att säkerställa din säkerhet och efterlevnad av föreskrifter.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II Trigger. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II TRIGGER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před instalací nebo používáním si prosím důkladně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby spoušť byla instalována kvalifikovaným zbrojířem nebo znalou osobou obeznámenou s úpravami střelných zbraní.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s respektem a předpokládejte, že jsou nabitě, dokud není ověřeno jinak.
- Držte spoušť a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a střelnou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou hmotnost spouštění pro spouště RUMK II a RUR.
- Vždy používejte tovární bezpečnostní mechanismus bez úprav pro maximální bezpečnost.
- Vyhněte se používání spouště za vlhkých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo korozi.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vždy namířena bezpečným směrem během instalace a testování.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte pažbu ze střelné zbraně, abyste získali přístup k montáži spouště.
- Opatrně odstraňte stávající spoušť a nahradte ji spouští RUMK II nebo RUR podle pokynů výrobce.
- Nastavte hmotnost spouštění podle svých preferencí, přičemž zajistěte, aby zůstala v určeném rozmezí.
- Znovu sestavte střelnou zbraň a ujistěte se, že jsou všechny části pevně uchyceny před použitím.

2. Použití:

- Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda spoušť správně funguje.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý, dokud nejste připraveni střílet.
- Pravidelně cvičte bezpečné manipulace a střelecké techniky, abyste udrželi svou zdatnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv staré nebo nepoužívané spouště a komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte střelné zbraně nebo komponenty střelných zbraní do běžného odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se spouště RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II, poraďte se s kvalifikovaným odborníkem nebo se obraťte na webové stránky výrobce pro další zdroje.

Důležitá upozornění

- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení na platformě Safety Gate EU, abyste zajistili svou bezpečnost a dodržování předpisů.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a příjemné používání vaší spouště RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.