

Bolt Lock Cover Plate

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Beschläge für Verschlüsse](#) > [Schlösschen](#)

PASST FÜR: Mini-14® - Häufige Teile, .223; Mini-30®, 7.62 x 39



Eigenschaften

- Name: [RUGER Bolt Lock Cover Plate](#)
- Hersteller: [RUGER](#)
- Artikel-Nr.: 780000855
- Herst.-Nr.: MS06700
- Modell: Mini-14,Mini-30
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die RUGER Bolt Lock Cover Plate
- Über uns

Sicherheitshinweise für die RUGER Bolt Lock Cover Plate

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RUGER Bolt Lock Cover Plate entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Modelle Mini14® und Mini30® konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf mögliche Schäden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwenden Sie die RUGER Bolt Lock Cover Plate nur mit den kompatiblen Modellen Mini14® und Mini30®.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und es ersetzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Bolt Lock Cover Plate installiert wird.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Bolt Lock Cover Plate an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie die Platte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob die Platte sicher sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.
- Testen Sie die Funktionalität, indem Sie das Gewehr betätigen, ohne Munition zu verwenden.

Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit den angegebenen RUGERModellen.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für die sichere Handhabung des Gewehrs.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während der Verwendung zu überladen oder unsachgemäß zu behandeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de