

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY Plastic fits Beretta A400 Xcel BLUE Receiver only

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Hülsenfänger & Deflektoren](#)

Der Kunststoffclip stoppt die Hülsen im Auswurffenster für eine einfache Entnahme. Kein Bücken oder Bücken mehr, um Hülsen aufzuheben oder sie an Schießständen zu verlieren, die die Regel "Wenn es den Boden berührt, gehört es uns" haben. Lässt sich einfach an die Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster anbringen; lässt sich abnehmen, wenn du mehr als eine Patrone durchladen musst, wie beim Schießen von Doppelschüssen.



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY Plastic fits Beretta A400 Xcel BLUE Receiver only](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 869000005
- Herst.-Nr.: BC-41024
- Art: Brass Catcher
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 74mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 029057410242

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SAFETY INSTRUCTIONS FÜR DEN BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHERS FÜR BERETTA A400 XCEL
- Über uns

SAFETY INSTRUCTIONS FÜR DEN BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHERS FÜR BERETTA A400 XCEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers für dein Beretta A400 Xcel entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es verhindert, dass leere Hülsen verloren gehen oder auf dem Boden liegen bleiben. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig, um die Sicherheitsvorkehrungen, Installationsanweisungen und die ordnungsgemäße Nutzung des Hülsenfängers zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Handhabe Feuerwaffen stets mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsregeln.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Hülsenfänger anbringst oder abnimmst.
- Verwende den Hülsenfänger nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe den Hülsenfänger regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte den Hülsenfänger sauber und frei von Schmutz, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Versuche nicht, den Hülsenfänger auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Bewahre den Hülsenfänger an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Beim Einsatz der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers solltest du die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- **Vermeide Behinderungen:** Stelle sicher, dass der Hülsenfänger den Auswurffenster nicht blockiert oder die Funktion der Schrotflinte beeinträchtigt.
- **Richtige Befestigung:** Achte darauf, dass der Hülsenfänger sicher an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- **Mehrere Patronen durchladen:** Sei dir bewusst, dass der Hülsenfänger leicht absnappt, wenn du mehr als eine Patrone durchlädst, wie beim Schießen von Doppelschüssen. Stelle sicher, dass du auf diese Aktion vorbereitet bist.
- **Umgebung überwachen:** Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Schießbereich befindest.
- **Junge Schützen beaufsichtigen:** Wenn Kinder oder unerfahrene Schützen anwesend sind, beaufsichtige sie genau und stelle sicher, dass sie die Bedeutung der Waffensicherheit verstehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Lokalisieren das Auswurffenster an der Seite des Empfängers.
- Richte den Kunststoffclip des Hülsenfängers an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster aus.
- Drücke den Hülsenfänger fest gegen den Empfänger, bis er einrastet. Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Sobald installiert, stoppt der Hülsenfänger die leeren Hülsen im Auswurffenster, sodass sie einfach entfernt werden können.
- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass der Hülsenfänger an seinem Platz bleibt.
- Wenn du mehr als eine Patrone durchladen musst, ziehe den Hülsenfänger vorsichtig vom Empfänger ab, um ihn zu entfernen.
- Nach dem Schießen sammle die leeren Hülsen aus dem Hülsenfänger zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Entsorgungsanweisungen

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers ist wichtig für die Umwelt:

- Wenn der Hülsenfänger beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorge ihn gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Recycle den Hülsenfänger, wenn möglich, und befolge dabei deine lokalen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge den Hülsenfänger nicht auf eine Weise, die der Umwelt oder der Tierwelt schaden könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für Kontaktinformationen. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen oder benötigte Unterstützung zu haben.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung deiner Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de