

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY Plastic/Steel fits 1100 & 11-87

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Hülsenfänger & Deflektoren](#)

Der Kunststoffclip stoppt die Hülsen im Auswurfenster für eine einfache Entnahme. Kein Bücken oder Bücken mehr, um Hülsen aufzuheben oder sie an Schießständen zu verlieren, die die Regel "Wenn es den Boden berührt, gehört es uns" haben. Lässt sich einfach an die Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurfenster anbringen; lässt sich abnehmen, wenn du mehr als eine Patrone durchladen musst, wie beim Schießen von Doppelschüssen.



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY Plastic/Steel fits 1100 & 11-87](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 869012110
- Herst.-Nr.: BC-41060
- Art: Brass Catcher
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 029057410600

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHERS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine einfachere Handhabung von Hülsen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unerfahrenen Benutzern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shotgun Shell Catcher korrekt am Empfänger Ihrer Waffe befestigt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen nicht blockiert werden und dass der Auswurfmechanismus der Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Shell Catcher zu verwenden, wenn Sie mehr als eine Patrone gleichzeitig durchladen müssen, insbesondere beim Schießen von Doppelschüssen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestigen Sie den Kunststoffclip des Shell Catchers an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster.
- Stellen Sie sicher, dass der Clip fest sitzt und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Sobald der Shell Catcher installiert ist, können Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nach dem Schießen können Sie die Hülsen einfach aus dem Clip entnehmen, ohne sich bücken zu müssen.
- Wenn Sie mehr als eine Patrone durchladen müssen, entfernen Sie den Shell Catcher vorübergehend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de