

RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGERS - TIMNEY RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGER CURVED

Timney offers this 2 stage trigger for the Ruger Precision Rifle. The pull weight is factory calibrated for an eight-ounce first stage and one -pound second stage (the second stage is adjustable from 8-ounces to 2.5 pounds of pull weight) The 2-Stage trigger features machined and hardened steel work surfaces and the sears are Teflon-nickel coated for added lubricity. The trigger housing and shoe are CNC machined using state-of-the-art robotics and the sears are EDM cut from high-grade solid steel. The trigger housing utilizes an anodized aluminum body and the trigger shoe and safety are carbonitrided which dramatically increases the surface hardness and wear-resistance properties of the metal. Does Not fit the rimfire Ruger Precision Rifles.



Attributes

- Name: TIMNEY RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGER CURVED
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000106
- Mfr. No.: 650
- Make: Ruger
- Model: Precision Rifle
- Style: 2-Stage
- Delivery weight: 0.104kg
- UPC: 081950650002

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de 2 Etapas Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente à 2 étapes Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a 2 Stadi Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage](#)

Sicherheitsanleitung für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Einführung

Danke, dass du dich für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Installation deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird, die mit Waffenmodifikationen vertraut ist.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:** Die Verwendung des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger kann Risiken wie einen versehentlichen Schuss oder eine Fehlfunktion mit sich bringen, wenn er nicht korrekt installiert oder verwendet wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Versuche niemals, den Abzug über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder einstellst.
 - Verwende den Abzug nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigt.
 - Sorge für eine ordnungsgemäße Installation, um Fehljustierungen zu vermeiden, die zu unsicheren Bedingungen führen können.
- **Alters und Zielgruppenspezifische Warnungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter für den Waffenbesitz in deiner Jurisdiktion vorgesehen. Stelle sicher, dass alle Benutzer geschult und über die Sicherheit im Umgang mit Waffen informiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.
- Verwende die geeigneten Werkzeuge und Schutzausrüstung während der Installation.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

2. Nutzung:

- Mache dich mit den Funktionen und Einstellungen des Abzugs vertraut, bevor du ihn im Feld verwendest.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs- und Schießtechniken.
- Stelle das Gewicht des zweiten Abzugszugs nur ein, wenn du dir sicher bist, dies sicher tun zu können.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion und passe ihn bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug verantwortungsvoll und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Abzug beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.

Safety Instruction Guide for Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Introduction

Thank you for choosing the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of your new trigger. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm modifications.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** The use of the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger may involve risks such as accidental discharge or malfunction if not installed or used correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Never attempt to modify or disassemble the trigger beyond the manufacturer's specifications.
 - Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
 - Do not use the trigger if it shows any signs of damage or malfunction.
 - Ensure proper installation to avoid misalignment, which can lead to unsafe conditions.
- **Age Specific Warnings:** This product is not intended for use by individuals under the legal age for firearm ownership in your jurisdiction. Ensure that all users are trained and knowledgeable about firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded before beginning installation.
- Follow the manufacturer's instructions for installing the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.
- Use the appropriate tools and safety equipment during installation.
- If unsure, consult a qualified gunsmith for assistance.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's functions and adjustments before using it in the field.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Adjust the second stage pull weight only if you are confident in your ability to do so safely.
- Regularly check the trigger for proper function and adjust as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger responsibly and in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, consult local waste management guidelines for proper disposal methods.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website for further assistance.

Thank you for prioritizing safety in your firearm practices. Enjoy your shooting experience with the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de 2 Etapas Timney Ruger Precision Rifle

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle. Esta guía proporciona información de seguridad esencial para garantizar el uso e instalación seguros de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía con atención y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada que esté familiarizada con las modificaciones de armas de fuego.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén las armas de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena las armas de fuego y la munición de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y el gatillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** El uso del Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle puede implicar riesgos como disparos accidentales o fallos si no se instala o utiliza correctamente.
- **Evitando Peligros:**
 - Nunca intentes modificar o desensamblar el gatillo más allá de las especificaciones del fabricante.
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el gatillo.
 - No utilices el gatillo si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
 - Asegúrate de una instalación adecuada para evitar desalineaciones, lo que puede llevar a condiciones inseguras.
- **Advertencias Específicas de Edad:** Este producto no está destinado para el uso por individuos menores de la edad legal para la posesión de armas de fuego en tu jurisdicción. Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados y tengan conocimientos sobre la seguridad de las armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada antes de comenzar la instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle.
- Utiliza las herramientas y el equipo de seguridad apropiados durante la instalación.
- Si no estás seguro, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

2. Uso:

- Familiarízate con las funciones y ajustes del gatillo antes de usarlo en el campo.
- Practica técnicas de manejo y tiro seguro en todo momento.
- Ajusta el peso de la segunda etapa solo si estás seguro de poder hacerlo de manera segura.
- Revisa regularmente el gatillo para asegurar su correcto funcionamiento y ajusta según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el gatillo está dañado o ya no se utiliza, consulta las pautas de gestión de desechos locales para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle.

Guide de sécurité pour la détente à 2 étapes Timney Ruger Precision Rifle

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité afin d'assurer une utilisation et une installation sûres de votre nouvelle détente. Veuillez lire attentivement ce guide et conservez-le pour référence future.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que la détente est installée par un armurier qualifié ou une personne expérimentée familière avec les modifications d'armes à feu.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sécurisée à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un cadre de tir sûr.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre détente pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels** : L'utilisation de la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle peut comporter des risques tels qu'un tir accidentel ou un dysfonctionnement si elle n'est pas installée ou utilisée correctement.
- **Éviter les risques** :
 - Ne tentez jamais de modifier ou de démonter la détente au-delà des spécifications du fabricant.
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
 - N'utilisez pas la détente si elle montre des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
 - Assurez-vous d'une installation correcte pour éviter un désalignement, ce qui peut entraîner des conditions dangereuses.
- **Avertissements spécifiques à l'âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes n'ayant pas l'âge légal pour posséder une arme à feu dans votre juridiction. Assurez-vous que tous les utilisateurs sont formés et informés sur la sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
- Suivez les instructions du fabricant pour installer la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle.
- Utilisez les outils appropriés et l'équipement de sécurité pendant l'installation.
- Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec les fonctions et les réglages de la détente avant de l'utiliser sur le terrain.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.
- Ajustez le poids de traction du second stage uniquement si vous êtes sûr de pouvoir le faire en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la détente et ajustez-la si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez la détente de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si la détente est endommagée ou n'est plus utilisée, consultez les directives de gestion des déchets locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques liées aux armes à feu. Profitez de votre expérience de tir avec la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a 2 Stadi Timney Ruger Precision Rifle

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto a 2 Stadi Timney per il Fucile Ruger Precision. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso e l'installazione sicura del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida e di conservarla per future consultazioni.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato da un armaiolo qualificato o da un individuo esperto in modifiche alle armi da fuoco.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni le armi da fuoco puntate in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:** L'uso del Grilletto a 2 Stadi Timney per il Fucile Ruger Precision può comportare rischi come il rilascio accidentale o malfunzionamenti se non installato o utilizzato correttamente.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Non tentare mai di modificare o smontare il grilletto oltre le specifiche del produttore.
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
 - Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
 - Assicurati di una corretta installazione per evitare disallineamenti, che possono portare a condizioni pericolose.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui al di sotto dell'età legale per la proprietà di armi da fuoco nella tua giurisdizione. Assicurati che tutti gli utenti siano addestrati e a conoscenza della sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica prima di iniziare l'installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del Grilletto a 2 Stadi Timney per il Fucile Ruger Precision.
- Utilizza gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza appropriati durante l'installazione.
- Se non sei sicuro, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

2. Uso:

- Familiarizzati con le funzioni e le regolazioni del grilletto prima di utilizzarlo sul campo.
- Pratica sempre tecniche di manipolazione e tiro sicure.
- Regola il peso di trazione del secondo stadio solo se sei sicuro della tua capacità di farlo in sicurezza.
- Controlla regolarmente il grilletto per il corretto funzionamento e regola se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il grilletto è danneggiato o non più in uso, consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto a 2 Stadi Timney per il Fucile Ruger Precision, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale per ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco. Goditi la tua esperienza di tiro con il Grilletto a 2 Stadi Timney per il Fucile Ruger Precision.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację nowego spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę zaznajomioną z modyfikacjami broni palnej.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj broń palną skierowaną w bezpiecznym kierunku w każdej chwili.
- Przechowuj broń palną i amunicję w bezpieczny sposób, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:** Używanie spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage może wiązać się z ryzykiem, takim jak przypadkowe wystrzały lub awarie, jeżeli nie jest zainstalowany lub używany prawidłowo.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nigdy nie próbuj modyfikować ani rozbierać spustu poza specyfikacje producenta.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją spustu.
 - Nie używaj spustu, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub awarii.
 - Zapewnij prawidłową instalację, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia, co może prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- **Ostrzeżenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użycia przez osoby poniżej ustawowego wieku posiadania broni palnej w Twojej jurysdykcji. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni i zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa dotyczącego broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage.
- Użyj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji.
- Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z funkcjami i regulacjami spustu przed użyciem go w terenie.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania w każdej chwili.
- Reguluj wagę drugiego etapu tylko wtedy, gdy masz pewność, że potrafisz to zrobić bezpiecznie.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem prawidłowego działania i dostosowuj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust w sposób odpowiedzialny i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nie jest już używany, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów, aby uzyskać odpowiednie metody.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z bronią palną. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z spustem Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage.

Turvaohjeet Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi uuden liipaisimesi turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin asentaa pätevä aseasentaja tai kokenut henkilö, joka tuntee aseiden muokkauksen.
- Käsittele aseita aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä aseet aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja liipaisimesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerin käyttöön voi liittyä riskejä, kuten vahingossa tapahtuva laukaisu tai vikaantuminen, jos sitä ei asenneta tai käytetä oikein.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä yritä muokata tai purkaa liipaisinta valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
 - Älä käytä liipaisinta, jos siinä on merkkejä vaurioista tai vikaantumisesta.
 - Varmista oikea asennus, jotta vältetään väärä kohdistus, mikä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle lainmukaisen aseomistusiän saavuttaneille henkilöille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja tietoisia aseiden turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Noudata valmistajan ohjeita Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerin asentamiseksi.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja ja suojavaarusteita.
- Jos olet epävarma, kysy apua pätevältä aseasentajalta.

2. Käyttö:

- Tutustu liipaisimen toimintoihin ja säätöihin ennen sen käyttöä kentällä.
- Harjoittele turvallisia käsittely ja ampumistapoja kaikissa olosuhteissa.
- Säädä toisen vaiheen vetopainoa vain, jos olet varma kyvystäsi tehdä se turvallisesti.
- Tarkista liipaisin säännöllisesti oikean toiminnan varmistamiseksi ja säädä tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä liipaisin vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggeristä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana, tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisääpua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta aseharjoitteluissasi. Nauti ampumakokemuksestasi Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerin kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Introduktion

Tack för att du valt Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och installation av din nya avtryckare. Vänligen läs denna guide noggrant och behåll den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren installeras av en kvalificerad vapenmekaniker eller en erfaren person som är bekant med modifieringar av skjutvapen.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Förvara skjutvapen och ammunition på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och avtryckaren för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Användningen av Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger kan involvera risker såsom oavsiktlig avfyrning eller funktionsfel om den inte installeras eller används korrekt.
- **Undvika faror:**
 - Försök aldrig att modifiera eller demontera avtryckaren utöver tillverkarens specifikationer.
 - Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
 - Använd inte avtryckaren om den visar några tecken på skada eller funktionsfel.
 - Säkerställ korrekt installation för att undvika feljustering, vilket kan leda till osäkra förhållanden.
- **Åldersspecifika varningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under den lagliga åldern för ägande av skjutvapen i din jurisdiktion. Se till att alla användare är utbildade och kunniga om säkerhet kring skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat innan du börjar installationen.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation av Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.
- Använd lämpliga verktyg och säkerhetsutrustning under installationen.
- Om du är osäker, konsultera en kvalificerad vapenmekaniker för hjälp.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens funktioner och justeringar innan du använder den i fält.
- Öva säker hantering och skjutteknik hela tiden.
- Justera andra stegets dragvikt endast om du är säker på din förmåga att göra det på ett säkert sätt.
- Kontrollera regelbundet avtryckaren för korrekt funktion och justera vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren ansvarsfullt och i enlighet med lokala förordningar.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre används, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller oro angående Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner. Njut av din skjutupplevelse med Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vaší nové spouště. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby spoušť byla instalována kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou obeznámenou s úpravami střelných zbraní.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem za všech okolností.
- Ukládejte zbraň a munici bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:** Použití spouště Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage může zahrnovat rizika, jako je náhodné výstřel nebo porucha, pokud není nainstalována nebo používána správně.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nikdy se nepokoušejte spoušť upravit nebo rozebrat nad rámec specifikací výrobce.
 - Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo nastavením spouště.
 - Nepoužívejte spoušť, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo poruchy.
 - Zajistěte správnou instalaci, aby se předešlo nesprávnému zarovnání, které může vést k nebezpečným podmínkám.
- **Varování pro konkrétní věkové skupiny:** Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími, než je zákonný věk pro vlastnictví střelných zbraní ve vaší jurisdikci. Zajistěte, aby všichni uživatelé byli školeni a znali bezpečnosti při zacházení se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň zcela vybitá před zahájením instalace.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci spouště Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage.
- Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní vybavení během instalace.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.

2. Použití:

- Oboznámte se s funkcemi a nastaveními spouště před jejím použitím v terénu.
- Praktikujte bezpečné zacházení a střelecké techniky za všech okolností.
- Nastavte hmotnost druhého stupně pouze pokud si jste jisti svou schopností to udělat bezpečně.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na správnou funkci a podle potřeby ji nastavte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je spoušť poškozená nebo již není používána, obraťte se na místní směrnice pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se spouště Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve svých střeleckých praktikách. Užijte si svůj zážitek se spouští Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage.