

# RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN Ruger® Target Trigger, SS

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

## Drop-In Abzug für .22 Pistolen

Präzise aus einem Block gefertigt für einen perfekten Sitz, um das Abzugsgewicht zu reduzieren und den hohen Druck, der erforderlich ist, um das Originalteil zu bewegen, zu eliminieren. Hilft, einen konsistenteren Abzug für verbesserte Genauigkeit zu erzeugen. Der Stoppschraube ist einstellbar für Über- und Vorweg mit der vollständig montierten Waffe, sodass du einen Abzug ohne Spiel erhältst. Die ultra-glatte Abzugsfläche bietet mehr Kontakt mit dem Abzugfinger. Erhältlich in schwarz anodisiertem Aluminium oder poliertem Edelstahl (SS). Inklusive Abzugfeder und Abzugfeder-Plunger.



## Eigenschaften

- Name: [VOLQUARTSEN Ruger® Target Trigger, SS](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: 930000123
- Herst.-Nr.: VC2TT-ST
- Art: Adjustable,Curved,Drop-In
- Finish: Stainless Steel
- Modell: Mark I,Mark II,Mark III
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 86mm
- UPC: 810162012441

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS
- Über uns

# **Sicherheitsanleitung für den RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS**

## **Einführung**

Danke, dass du dich für den RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER von VOLQUARTSEN entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Abzug verwendest.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen sicher und verantwortungsbewusst gehandhabt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition getrennt und sicher auf.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Modifizierte den Abzug oder andere Teile der Feuerwaffe nicht, es sei denn, du bist ein qualifizierter Büchsenmacher.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe informiert, indem du die Safety GatePlattform der EU überprüfst.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation vollständig entladen ist.
- Installiere oder passe den Abzug nicht an, während die Feuerwaffe geladen oder in einem unsicheren Zustand ist.
- Verwende nur kompatible Modelle: Ruger Mark I, Mark II, Mark III und 22/45 Pistolen.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation zu Fehlfunktionen oder versehentlichem Abfeuern führen kann.
- Passe die Stoppschraube nur an, wenn die Waffe vollständig montiert ist, um unbeabsichtigte Anpassungen zu vermeiden.
- Vermeide es, beim Abziehen übermäßige Kraft anzuwenden.
- Halte Hände und Finger beim Installieren oder Anpassen von Komponenten vom Abzugsbereich fern.

## **Anweisungen für Installation und Nutzung**

### **Installation**

## 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge (z. B. Schraubendreher, Zangen) für die Installation.

## 2. Entferne den Originalabzug

- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Zerlegen deiner RugerFeuerwaffe.
- Entferne vorsichtig den Originalabzug von der Feuerwaffe.

## 3. Installiere den VOLQUARTSEN Target Trigger

- Richte den neuen Abzug mit der Abzugsanordnung aus.
- Setze den Abzug ein, wobei du darauf achtest, dass er fest sitzt.
- Sichere den Abzug mit den vom Hersteller empfohlenen Befestigungselementen.

## 4. Passe die Stoppschraube an

- Passe die Stoppschraube für Über und Vorweg an, wenn die Feuerwaffe vollständig montiert ist, um einen Abzug ohne Spiel zu erreichen.
- Teste den Abzug, um sicherzustellen, dass er deinen Vorlieben entspricht.

## 5. Setze die Feuerwaffe wieder zusammen

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um die Feuerwaffe vollständig wieder zusammenzusetzen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten gesichert und ordnungsgemäß funktionieren.

## Nutzung

- Führe vor dem Abfeuern immer einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Mache dich mit dem neuen Abzugsgewicht vertraut und passe deine Schießtechnik gegebenenfalls an.
- Befolge stets sichere Schießpraktiken und richtlinien.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Informationen zu sicheren Entsorgungsmethoden für Feuerwaffenkomponenten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung und zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung deines neuen Abzugs sicherstellen. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)