

FOOLPROOF TARGET KNOBS - WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION GIB LOCK KNOB

All Foolproof sights (except TK models) use the Short Elevation Knob. The Long Elevation Knob is for use with Foolproof-TK target sights. The Elevation Gib Lock Knob fits both standard Foolproof and Foolproof-TK models



Attributes

- Name: WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION GIB LOCK KNOB
- Manufacturer: WILLIAMS GUN SIGHT
- Product no.: 962000079
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 005350616130

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FOOLPROOF TARGET KNOBS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FOOLPROOF TARGET KNOBS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS BOTONES FOOLPROOF TARGET](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL POMELLO FOOLPROOF TARGET](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA POKRĘTEŁ CELOWNICZYCH FOOLPROOF](#)
- [Suomi: FOOLPROOF TARGET KNOBS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FOOLPROOF TARGET KNOBS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO MÍŘIDLA FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)

FOOLPROOF TARGET KNOBS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die FOOLPROOF TARGET KNOBS von WILLIAMS GUN SIGHT entschieden hast. Diese Knöpfe sind darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch präzise Höhenanpassungen zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder anpasst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du Feuerwaffen benutzt, und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der FOOLPROOF TARGET KNOB mit deinem Sichtmodell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Wenn du den Höhenverstellknopf anpasst, tue dies vorsichtig, um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden.
- Wenn du beim Verstellen des Knopfes auf Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des Knopfes, da dies sowohl den Knopf als auch das Visier beschädigen kann.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Knopfes, um sicherzustellen, dass er während der Benutzung sicher befestigt bleibt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Kompatibilitätsprüfung:** Bestätige, dass du den richtigen Höhenverstellknopf für dein Sichtmodell hast (kurzer Höhenverstellknopf für Standardmodelle, langer Höhenverstellknopf für FoolproofTKModelle).
2. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
3. **Alten Knopf entfernen:** Wenn du einen bestehenden Knopf ersetzt, schraube ihn vorsichtig vom Visier ab.
4. **Neuen Knopf anbringen:** Richte den neuen FOOLPROOF TARGET KNOB mit den Gewinden des Visieres aus. Falls nötig, schleife die Spitze der Gewinde, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
5. **Knopf sichern:** Schraube den Knopf vorsichtig fest. Ziehe ihn nicht zu fest an, um eine Beschädigung des Visieres zu vermeiden.

Nutzung

1. **Höhenanpassung:** Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Visier anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken. Nimm Anpassungen schrittweise vor und überprüfe deine Ausrichtung nach jeder Anpassung.
2. **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe den Knopf während der Benutzung regelmäßig, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert und sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten zu recyceln, wenn in deiner Umgebung entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den FOOLPROOF TARGET KNOBS kannst du die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, konsultieren oder die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung besuchen.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen FOOLPROOF TARGET KNOBS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

FOOLPROOF TARGET KNOBS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FOOLPROOF TARGET KNOBS by WILLIAMS GUN SIGHT. These knobs are designed to enhance your shooting experience by providing precise elevation adjustments. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting any components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings when using firearms and ensure you are in a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the FOOLPROOF TARGET KNOB is compatible with your sight model before installation.
- When adjusting the elevation knob, do so gently to avoid damaging the mechanism.
- If you experience any resistance while adjusting the knob, stop immediately and check for obstructions or misalignment.
- Avoid using excessive force when fitting the knob, as this may cause damage to both the knob and the sight.
- Periodically check the tightness of the knob to ensure it remains securely attached during use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Compatibility Check:** Confirm that you have the correct elevation knob for your sight model (Short Elevation Knob for standard models, Long Elevation Knob for FoolproofTK models).
2. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and in a safe position.
3. **Remove Old Knob:** If replacing an existing knob, carefully unscrew it from the sight.
4. **Fit the New Knob:** Align the new FOOLPROOF TARGET KNOB with the threads of the sight. If necessary, grind the tip of the threads to ensure a proper fit.
5. **Secure the Knob:** Gently screw the knob into place. Do not overtighten to avoid damaging the sight.

Usage

1. **Adjusting Elevation:** Turn the knob clockwise to raise the sight and counterclockwise to lower it. Make adjustments gradually and check your alignment after each adjustment.
2. **Regular Checks:** Periodically inspect the knob during use to ensure it is functioning correctly and securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum and steel components if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FOOLPROOF TARGET KNOBS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FOOLPROOF TARGET KNOBS. Thank you for your attention to safety!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS BOTONES FOOLPROOF TARGET

Introducción

Gracias por elegir los BOTONES FOOLPROOF TARGET de WILLIAMS GUN SIGHT. Estos botones están diseñados para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar ajustes precisos de elevación. Para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier componente.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego y asegúrate de estar en un área de tiro segura.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el FOOLPROOF TARGET KNOB sea compatible con el modelo de tu mira antes de la instalación.
- Al ajustar el botón de elevación, hazlo suavemente para evitar dañar el mecanismo.
- Si experimentas resistencia al ajustar el botón, detente inmediatamente y verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Evita usar fuerza excesiva al colocar el botón, ya que esto puede dañar tanto el botón como la mira.
- Revisa periódicamente la firmeza del botón para asegurarte de que permanezca bien sujeto durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verificación de Compatibilidad:** Confirma que tienes el botón de elevación correcto para tu modelo de mira (Botón de Elevación Corto para modelos estándar, Botón de Elevación Largo para modelos FoolproofTK).
2. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en una posición segura.
3. **Retirar el Botón Viejo:** Si estás reemplazando un botón existente, desenróscalo cuidadosamente de la mira.
4. **Colocar el Nuevo Botón:** Alinea el nuevo FOOLPROOF TARGET KNOB con las roscas de la mira. Si es necesario, mueve la punta de las roscas para asegurar un ajuste adecuado.
5. **Asegurar el Botón:** Atornilla suavemente el botón en su lugar. No aprietes en exceso para evitar dañar la mira.

Uso

1. **Ajuste de Elevación:** Gira el botón en el sentido de las agujas del reloj para elevar la mira y en sentido contrario para bajarla. Haz ajustes gradualmente y verifica tu alineación después de cada ajuste.
2. **Revisiones Regulares:** Inspecciona periódicamente el botón durante su uso para asegurarte de que funcione correctamente y esté bien sujeto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio y acero si hay instalaciones disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BOTONES FOOLPROOF TARGET, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos y soporte adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus BOTONES FOOLPROOF TARGET. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les FOOLPROOF TARGET KNOBS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ces boutons sont conçus pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des ajustements d'élévation précis. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des composants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu et assurez-vous que vous êtes dans un environnement de tir sûr.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le FOOLPROOF TARGET KNOB est compatible avec votre modèle de viseur avant l'installation.
- Lorsque vous ajustez le bouton d'élévation, faites-le doucement pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'ajustement du bouton, arrêtez immédiatement et vérifiez les obstructions ou les désalignements.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation du bouton, car cela pourrait endommager à la fois le bouton et le viseur.
- Vérifiez périodiquement la solidité du bouton pour vous assurer qu'il reste bien fixé pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérification de la Compatibilité** : Confirmez que vous avez le bon bouton d'élévation pour votre modèle de viseur (Bouton d'Élévation Court pour les modèles standards, Bouton d'Élévation Long pour les modèles FoolproofTK).
2. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
3. **Retrait de l'Ancien Bouton** : Si vous remplacez un bouton existant, dévissez-le soigneusement du viseur.
4. **Installation du Nouveau Bouton** : Alignez le nouveau FOOLPROOF TARGET KNOB avec les filetages du viseur. Si nécessaire, meulez l'extrémité des filetages pour garantir un ajustement correct.
5. **Fixation du Bouton** : Vissez doucement le bouton en place. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le viseur.

Utilisation

1. **Ajustement de l'Élévation** : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever le viseur et dans le sens inverse pour l'abaisser. Effectuez des ajustements progressivement et vérifiez votre alignement après chaque ajustement.
2. **Vérifications Régulières** : Inspectez périodiquement le bouton pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il est bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium et en acier si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les FOOLPROOF TARGET KNOBS, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources et un soutien supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos FOOLPROOF TARGET KNOBS. Merci de votre attention à la sécurité !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL POMELLO FOOLPROOF TARGET

Introduzione

Grazie per aver scelto il POMELLO FOOLPROOF TARGET di WILLIAMS GUN SIGHT. Questi pomelli sono progettati per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo regolazioni precise dell'elevazione. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi componente.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni visibili o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi armi da fuoco e assicurati di essere in un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il POMELLO FOOLPROOF TARGET sia compatibile con il modello della tua mira prima dell'installazione.
- Quando regoli il pomello di elevazione, fallo delicatamente per evitare di danneggiare il meccanismo.
- Se riscontri resistenza mentre regoli il pomello, fermati immediatamente e controlla eventuali ostruzioni o disallineamenti.
- Evita di usare forza eccessiva durante l'installazione del pomello, poiché ciò potrebbe danneggiare sia il pomello che la mira.
- Controlla periodicamente la tensione del pomello per assicurarti che rimanga saldamente attaccato durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica di Compatibilità:** Conferma di avere il pomello di elevazione corretto per il tuo modello di mira (Pomello di Elevazione Corto per modelli standard, Pomello di Elevazione Lungo per modelli FoolproofTK).
2. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.
3. **Rimuovi il Pomello Vecchio:** Se stai sostituendo un pomello esistente, svitalo con attenzione dalla mira.
4. **Installa il Nuovo Pomello:** Allinea il nuovo POMELLO FOOLPROOF TARGET con i filetti della mira. Se necessario, affila la punta dei filetti per garantire una corretta adattabilità.
5. **Fissa il Pomello:** Avvita delicatamente il pomello in posizione. Non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare la mira.

Uso

1. **Regolazione dell'Elevazione:** Ruota il pomello in senso orario per alzare la mira e in senso antiorario per abbassarla. Effettua le regolazioni gradualmente e controlla il tuo allineamento dopo ogni regolazione.
2. **Controlli Regolari:** Ispeziona periodicamente il pomello durante l'uso per assicurarti che funzioni correttamente e sia saldamente attaccato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti in alluminio e acciaio se ci sono strutture disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il POMELLO FOOLPROOF TARGET, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del tuo prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo POMELLO FOOLPROOF TARGET. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA POKRĘTEŁ CELOWNICZYCH FOOLPROOF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokręteł celowniczych FOOLPROOF od firmy WILLIAMS GUN SIGHT. Te pokrętła zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając precyzyjne regulacje wysokości. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją jakichkolwiek komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że pokrętło CELOWNICZE FOOLPROOF jest kompatybilne z modelem Twojego celownika przed instalacją.
- Podczas regulacji pokręta wysokości rób to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Jeśli napotkasz opór podczas regulacji pokręta, natychmiast przestań i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zakupu pokręta, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zarówno pokręta, jak i celownika.
- Okresowo sprawdzaj, czy pokrętło jest dobrze dokręcone, aby upewnić się, że pozostaje bezpiecznie przymocowane podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Sprawdzenie kompatybilności:** Potwierdź, że masz odpowiednie pokrętło wysokości dla swojego modelu celownika (krótkie pokrętło wysokości dla standardowych modeli, długie pokrętło wysokości dla modeli FoolproofTK).
2. **Przygotowanie:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
3. **Usunięcie starego pokręta:** Jeśli wymieniasz istniejące pokrętło, ostrożnie odkręć je z celownika.
4. **Zamontowanie nowego pokręta:** Dopasuj nowe pokrętło CELOWNICZE FOOLPROOF do gwintów celownika. W razie potrzeby przeszlifuj końcówkę gwintów, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
5. **Zabezpieczenie pokręta:** Delikatnie wkręć pokrętło na miejsce. Nie dokręcaj zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia celownika.

Użytkowanie

1. **Regulacja wysokości:** Obracaj pokrętło w prawo, aby podnieść celownik, oraz w lewo, aby go obniżyć. Dokonuj regulacji stopniowo i sprawdzaj ustawienie po każdej zmianie.
2. **Regularne kontrole:** Okresowo sprawdzaj pokrętło podczas użycia, aby upewnić się, że działa poprawnie i jest mocno przymocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych i stalowych, jeśli w Twojej okolicy są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pokręteł CELOWNICZYCH FOOLPROOF, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pokrętłami CELOWNICZYMI FOOLPROOF. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

FOOLPROOF TARGET KNOBS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FOOLPROOF TARGET KNOBS säätimet WILLIAMS GUN SIGHTilta. Nämä säätimet on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla tarkkoja korkeussäätöjä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen osien asentamista tai säätämistä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ampumisen aikana ja varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että FOOLPROOF TARGET KNOB on yhteensopiva tähtäinmallisi kanssa ennen asennusta.
- Säädä korkeussäätöä varovasti, jotta mekanismi ei vaurioidu.
- Jos kohtaat vastusta säätäessäsi nuppia, lopeta heti ja tarkista esteet tai väärä kohdistus.
- Vältä liiallista voimaa nupin kiinnittämisessä, sillä se voi vaurioittaa sekä nuppia että tähtäintä.
- Tarkista säännöllisesti nupin tiukkuus varmistaaksesi, että se pysyy turvallisesti kiinnitettynä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Yhteensopivuuden tarkistus:** Varmista, että sinulla on oikea korkeussäätönuppi tähtäinmallillesi (Lyhyt Korkeussäätönuppi standardimalleille, Pitkä Korkeussäätönuppi FoolproofTK malleille).
2. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
3. **Vanhan nupin poistaminen:** Jos vaihdat olemassa olevaa nuppia, irrota se varovasti tähtäimestä.
4. **Uuden nupin asentaminen:** Kohdista uusi FOOLPROOF TARGET KNOB tähtäimen kierteiden kanssa. Tarvittaessa hioma kierteiden päätä varmistaaksesi oikean istuvuuden.
5. **Nupin kiinnittäminen:** Kierrä nuppia varovasti paikalleen. Älä kiristä liikaa, jotta tähtäin ei vahingoitu.

Käyttö

1. **Korkeuden säätäminen:** Käännä nuppia myötäpäivään nostaksesi tähtäintä ja vastapäivään laskiaksesi sitä. Tee säädöt vähitellen ja tarkista kohdistus jokaisen säädön jälkeen.
2. **Säännölliset tarkastukset:** Tarkista nupin toiminta säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se toimii oikein ja on turvallisesti kiinnitetty.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiini ja teräskomponenttien kierrätystä, jos alueellasi on kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FOOLPROOF TARGET KNOBS säätimistä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisäresurssien ja tuen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen FOOLPROOF TARGET KNOBS säätimien kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

FOOLPROOF TARGET KNOBS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FOOLPROOF TARGET KNOBS från WILLIAMS GUN SIGHT. Dessa knappar är utformade för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda precisa höjdjusteringar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av några komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för synliga skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och relaterade tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att FOOLPROOF TARGET KNOB är kompatibel med din siktsmodell innan installation.
- När du justerar höjdknappen, gör det försiktigt för att undvika att skada mekanismen.
- Om du upplever något motstånd när du justerar knappen, stoppa omedelbart och kontrollera för hinder eller feljustering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du monterar knappen, eftersom detta kan orsaka skador på både knappen och siktet.
- Kontrollera regelbundet att knappen är ordentligt åtdragen för att säkerställa att den förblir säkert fäst under användning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Kompatibilitetskontroll:** Bekräfta att du har rätt höjdknapp för din siktsmodell (kort höjdjusteringsknapp för standardmodeller, lång höjdjusteringsknapp för FoolproofTKmodeller).
2. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är oladdat och i en säker position.
3. **Ta bort den Gamla Knappen:** Om du byter ut en befintlig knapp, skruva försiktigt bort den från siktet.
4. **Montera den Nya Knappen:** Rikta in den nya FOOLPROOF TARGET KNOB med gängorna på siktet. Om det behövs, slipa spetsen på gängorna för att säkerställa en korrekt passform.
5. **Säkra Knappen:** Skruva försiktigt fast knappen på plats. Överdriv inte åtdragningen för att undvika skador på siktet.

Användning

1. **Justera Höjd:** Vrid knappen medsols för att höja siktet och motsols för att sänka det. Gör justeringar gradvis och kontrollera din inriktning efter varje justering.
2. **Regelbundna Kontroller:** Inspektera knappen regelbundet under användning för att säkerställa att den fungerar korrekt och är ordentligt fäst.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminium och stålkomponenterna om anläggningar finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående FOOLPROOF TARGET KNOBS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina FOOLPROOF TARGET KNOBS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO MÍŘIDLA FOOLPROOF TARGET KNOBS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali mířidla FOOLPROOF TARGET KNOBS od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Tato mířidla jsou navržena tak, aby zlepšila váš střelecký zážitek poskytováním přesných výškových úprav. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou jakýchkoli součástí.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraní a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném střeleckém prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a souvisejících příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je FOOLPROOF TARGET KNOB kompatibilní s vaším modelem mířidla před instalací.
- Při nastavování ovládacího knoflíku pro výšku postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškození mechanismu.
- Pokud při nastavování knoflíku cítíte odpor, okamžitě přestaňte a zkontrolujte, zda nedošlo k překážkám nebo nesprávnému zarovnání.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při upevňování knoflíku, protože to může způsobit poškození jak knoflíku, tak mířidla.
- Pravidelně kontrolujte těsnost knoflíku, abyste zajistili, že zůstane během používání bezpečně připevněn.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Kontrola kompatibility:** Potvrďte, že máte správný ovládací knoflík pro výšku pro váš model mířidla (krátký ovládací knoflík pro standardní modely, dlouhý ovládací knoflík pro modely FoolproofTK).
2. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
3. **Odstranění starého knoflíku:** Pokud nahrazujete stávající knoflík, opatrně jej odšroubujte z mířidla.
4. **Upevnění nového knoflíku:** Zarovnejte nový FOOLPROOF TARGET KNOB se závity mířidla. Pokud je to nutné, obrousíte špičku závitů, abyste zajistili správné uchycení.
5. **Zajištění knoflíku:** Jemně přišroubujte knoflík na místo. Nepřetahujte, aby nedošlo k poškození mířidla.

Používání

1. **Nastavení výšky:** Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení mířidla a proti směru hodinových ručiček pro jeho snížení. Provádějte úpravy postupně a po každé úpravě zkontrolujte zarovnání.
2. **Pravidelné kontroly:** Pravidelně kontrolujte knoflík během používání, abyste zajistili, že funguje správně a je bezpečně připevněn.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se mířidel FOOLPROOF TARGET KNOBS se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vašimi mířidly FOOLPROOF TARGET KNOBS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!