

Summit Rifle, 22 LR Magpul Stock Flat Dark Earth

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Repetierbüchsen](#)

Die Volquartsen Summit Repetierbüchse basiert auf einem Konzept, das ursprünglich von Primary Weapons Systems entwickelt wurde. Die Volquartsen Summit repräsentiert die Kombination aus deren innovativem Design und 40+ Jahren eigener Randfeuer-Erfahrung,

Dieses einzigartige Gewehr wurde sowohl für das Wettkampfschießen als auch für die Niederwildjagd entwickelt und ist ein Straight-Pull Repetierer, der von der 10/22er Plattform inspiriert wurde. Das CNC-gefräste Gehäuse verfügt über eine integrierte 20 MOA Picatinny-Schiene, die es zum perfekten Gewehr für alle Randfeuerwaffen-Langstreckenschützen macht.

Dieses innovative Design ist für jeden geeignet, vom Junior, der gerade mit dem Schießen anfängt, bis hin zum versierten Wettkämpfer. Es bietet alles, was man sich wünschen kann.

Eigenschaften

- Name: [Summit Rifle, 22 LR Magpul Stock Flat Dark Earth](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231157
- Herst.-Nr.: VCB-LR-FDE
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Finish: Carbon
- Farbe: Flat Dark Earth, FDE
- Hersteller: Ruger
- Kaliber: .22lr
- Kapazität: 10-Round
- Length Of Pull: 12.5" - 14.5"
- Modell: Summit
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Twist Rate: 1-16
- Versandgewicht: 2.7kg
- UPC: 810162017385

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für die Volquartsen Summit Repetierbüchse
- Über uns

Sicherheitsanweisungen für die Volquartsen Summit Repetierbüchse

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Volquartsen Summit Repetierbüchse! Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten Sicherheitsstandards entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gewehr sicher und verantwortungsvoll verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. für Wettkampfschießen und Niederwildjagd.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand. Behandeln Sie es so, als ob es immer geladen wäre.
- Bewahren Sie das Gewehr in einem sicheren, verschlossenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der von Menschen und Tieren ferngehalten wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer Gehörschutz und Schutzbrillen, wenn Sie das Gewehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden, bevor Sie abdrücken.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich Hindernisse oder andere Personen im Schussfeld befinden.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Schießens und des Besitzes von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Zubehörteile gemäß den Anweisungen des Herstellers haben.

2. Laden des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshebel in der „Sicher“Position ist.
- Fügen Sie die Munition in das Magazin ein und setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr sicher und korrekt geladen ist.

3. Abschuss:

- Richten Sie das Gewehr auf das Ziel, während Sie sich in einer stabilen Haltung befinden.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.
- Nach dem Schuss, überprüfen Sie das Gewehr und laden Sie gegebenenfalls nach.

4. Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshebel in der „Sicher“Position ist.
- Entfernen Sie das Magazin und lassen Sie die verbleibende Patrone im Lauf aus.
- Überprüfen Sie das Gewehr visuell, um sicherzustellen, dass es entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie das Gewehr nicht in den normalen Müll. Wenden Sie sich an autorisierte Rücknahmestellen oder Recyclingzentren.
- Halten Sie alle Teile des Gewehrs von Kindern und unbefugten Personen fern, bis sie sicher entsorgt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie und andere sicher bleiben, während Sie die Volquartsen Summit Repetierbüchse verwenden. Denken Sie daran, dass verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwaffen sowohl eine persönliche als auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de