

VF Mainspring for Ruger Pistols, 22/45 - Stainless - Ruger - MKII, MKIII

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Hahnfedern](#) > [Hahnfedern](#)

VF Mainspring for Ruger Pistols, 22/45

Komplettes Federpaket für die Ruger MKII oder MKIII. Hauptfeder Komponenten sind Wire EDM-geschnitten und CNC-gefräst.

Unsere Feder verfügt nicht über die Sperr-Funktion wie bei der Werks- MKIII Mainspring.

Eigenschaften

- Name: [VF Mainspring for Ruger Pistols, 22/45 - Stainless - Ruger - MKII, MKIII](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231511
- Herst.-Nr.: VC3MSR-45-S
- Farbe: Stainless
- Hersteller: Ruger
- Modell: MKII, MKIII
- Versandgewicht: 400g
- UPC: 810162013486

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den VF Mainspring für Ruger Pistolen, 22/45
- Über uns

Sicherheitshinweise für den VF Mainspring für Ruger Pistolen, 22/45

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des VF Mainspring für Ruger Pistolen, 22/45. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Ruger MKII oder MKIII Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Pistole geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die von Ruger empfohlenen Teile und Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Arbeiten an Ihrer Pistole geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Lassen Sie die Pistole immer entladen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole entladen ist.
- Legen Sie alle notwendigen Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Mainspring gemäß den Anweisungen Ihres Ruger Handbuchs.
- Setzen Sie die neue VF Mainspring in die Pistole ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation auf korrekte Ausrichtung.

3. Nutzung

- Nach der Installation sollten Sie die Pistole sicher testen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Sicherheit und Leistung der Pistole zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Informationen, die in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den VF Mainspring für Ruger Pistolen, 22/45 entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de