

DX30 – Backpack - Ash Green

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#)

Der VORN DX30 ist ein komfortabler Allround-Rucksack für jedes Abenteuer. Ob auf der Jagd, beim Backpacking, im Urlaub oder auf Geschäftsreise, der VORN DX30 ist der perfekte Begleiter.

Sein hochwertiges Material hält rauem Wetter im Freien stand und das Design ist perfekt für Arbeit, Reisen und Schule geeignet. Wie Sie anhand des VORN DX30 erkennen können, ist bei Vorn Trageunterstützung ein wichtiger Teil der Produktphilosophie.

Der Aluminiumrahmen sorgt für eine gute Passform und eine hervorragende Trageunterstützung für jede Reise.

Merkmale:

- Vollständige Seitenöffnung für Zugriff auf das gesamte Hauptfach
- Abnehmbarer Hüftgurt für leichtes Gepäck
- Mehrere Griffe, Kompressionsriemen und Befestigungspunkte
- Interner Aluminiumrahmen für erhöhte Stabilität
- Bequeme Schultergurte inklusive Brustgurt
- Oberes Fach mit Schlüsselhaken
- Innen- und Außentasche aus Mesh. In die große Innentasche passt ein Laptop oder eine Trinkblase
- Volumen: 30 Liter
- Gewicht: 1,3 kg

Technische Angaben:

- Strapazierfähiges, leises und wasserabweisendes 3-lagiges V-Tex-Gewebe
- Wasserfeste, PU-beschichtete YKK™-Reißverschlüsse in Größe #8
- Duraflex™-Schnallen
- Hochwertiges Nylongewebe

Eigenschaften

- Name: [VORN DX30 – Backpack - Ash Green](#)
- Hersteller: [VORN](#)
- Artikel-Nr.: BRD513099
- Herst.-Nr.: 0303
- Farbe: Ash Green
- Versandgewicht: 1.3kg
- Versandhöhe: 300mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 550mm
- EAN: 7090033553034

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den VORN DX30 Rucksack
- Über uns

Sicherheitshinweise für den VORN DX30 Rucksack

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den VORN DX30 Rucksack entschieden haben. Dieser Rucksack wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Abenteuern Komfort und Funktionalität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie den Rucksack sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, den Rucksack nur für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
- Halten Sie den Rucksack von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfen Sie den Rucksack regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Rucksack nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahren Sie den Rucksack außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie den Rucksack immer mit beiden Schultergurten, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Hüftgurt richtig eingestellt ist, um zusätzlichen Halt zu bieten.
- Vermeiden Sie es, den Rucksack übermäßig zu beladen. Das maximale Volumen beträgt 30 Liter.
- Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse und Schnallen sicher geschlossen sind, bevor Sie den Rucksack verwenden.
- Verwenden Sie den Schlüsselhaken im oberen Fach, um Schlüssel sicher zu verstauen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einstellung der Schultergurte:

- Stellen Sie die Länge der Schultergurte so ein, dass der Rucksack bequem auf Ihrem Rücken sitzt.
- Die Gurte sollten nicht zu straff oder zu locker sein.

2. Einstellung des Hüftgurts:

- Legen Sie den Hüftgurt um Ihre Hüfte und ziehen Sie ihn fest, sodass er stabil sitzt.
- Der Hüftgurt sollte das Gewicht des Rucksacks gleichmäßig auf Ihre Hüften verteilen.

3. Befüllung des Rucksacks:

- Beginnen Sie mit dem Hauptfach und fügen Sie schwere Gegenstände zuerst hinzu.
- Nutzen Sie die internen Taschen für kleinere Gegenstände, um eine bessere Organisation zu gewährleisten.

4. Verwendung der Außentaschen:

- Verwenden Sie die Außentaschen für Gegenstände, die Sie schnell erreichen möchten, wie Wasserflaschen oder Snacks.

5. Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie den Rucksack mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
- Lassen Sie den Rucksack an der Luft trocknen, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Trennen Sie alle Kunststoffteile und entsorgen Sie diese getrennt.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem VORN DX30 Rucksack wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie den Rucksack erworben haben. Sie finden dort weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie diese Sicherheitshinweise beachtet haben. Genießen Sie Ihre Abenteuer mit dem VORN DX30 Rucksack!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de