

V3 Replacement

Schießsport Zubehör > Zubehör für den Schießstand > Flugzeitmessgeräte

agnetoSpeed Soft Case für V3 & Sporter Chronographen

Die MagnetoSpeed Soft Case bietet optimalen Schutz für V3 und Sporter Chronographen. Mit maßgeschneiderten Schaumstoff-Einlagen und praktischen Fächern verstaut sie alle Komponenten platzsparend – ideal für den Transport in Rucksack oder Range Bag.

Maße: 40,6 cm (L) x 12,7 cm (B) x 7,6 cm (H)

Hinweis: Enthält nur das Soft Case, Chronograph nicht im Lieferumfang.

Eigenschaften

- Name: [MagnetoSpeed V3 Replacement](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: BRD522059
- Herst.-Nr.: MS_SOFTCASE
- Gewicht: 26.4 oz
- Versandgewicht: 0.75kg
- Versandhöhe: 762mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 40mm
- UPC: 855036004238

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 Soft Case
- Über uns

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 Soft Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MagnetoSpeed V3 Soft Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um optimalen Schutz für Ihre V3 und Sporter Chronographen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Soft Case regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Soft Case an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Soft Case und dessen Inhalt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung des Produkts kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Soft Case nur für die vorgesehenen MagnetoSpeed Produkte (V3 und Sporter Chronographen).
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher im Soft Case verstaut sind, bevor Sie es transportieren.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf das Soft Case, insbesondere wenn es mit anderen schweren Gegenständen im Rucksack oder Range Bag kombiniert wird.
- Achten Sie darauf, dass das Soft Case nicht nass wird. Feuchtigkeit kann die Schaumstoffeinlagen und das Material beschädigen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß, verwenden Sie das Soft Case nicht mehr und ersetzen Sie es gegebenenfalls.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Öffnen des Soft Case:** Öffnen Sie den Reißverschluss vorsichtig, um den Inhalt zu überprüfen.
2. **Einlegen der Chronographen:** Platzieren Sie Ihren V3 oder Sporter Chronographen vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung.
3. **Sicherung der Komponenten:** Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten in den vorgesehenen Fächern verstaut sind. Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt.
4. **Transport:** Schließen Sie das Soft Case sicher, bevor Sie es transportieren. Vermeiden Sie Stöße und Schläge während des Transports.
5. **Reinigung:** Reinigen Sie das Soft Case regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Soft Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfen Sie die Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region für die Materialien des Soft Cases.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres MagnetoSpeed V3 Soft Case, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Genießen Sie die Nutzung Ihres MagnetoSpeed V3 Soft Case!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de