

# V3 Replacement - MagnetoSpeed V3 Display with battery

## MagnetoSpeed V3 Display Ersatzmodul

Das MagnetoSpeed V3 Display ist kompatibel mit allen MagnetoSpeed Bajonetten. Es verfügt über ein benutzerfreundliches 3-Tasten-Navigationssystem. Betrieben wird es wahlweise mit einer 9V-Batterie oder zwei CR123-Batterien.

Batteriefach: passend für 9V- oder CR123-Batterien

Perfekt als Ersatzteil für MagnetoSpeed V3 Systeme!

## Eigenschaften

- Name: MagnetoSpeed V3 Display with battery
- Hersteller: MAGNETOSPEED
- Artikel-Nr.: BRD522067
- Herst.-Nr.: V3\_CM1\_01
- Gewicht: 2 oz
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 762mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 40mm
- UPC: 855036004320

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 Display
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 Display

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MagnetoSpeed V3 Display entschieden haben. Dieses Produkt ist ein Ersatzmodul, das mit allen MagnetoSpeed Bajonetten kompatibel ist. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Batterien (9V oder zwei CR123Batterien) im Batteriefach.
- Achte darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Probleme zu vermeiden.
- Halte das Display von extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder Rauchentwicklung, schalte das Gerät sofort aus und entferne die Batterien.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Batterien:

- Öffne das Batteriefach.
- Setze die 9VBatterie oder die zwei CR123Batterien korrekt ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

### 2. Bedienung des Displays:

- Nutze das 3TastenNavigationssystem, um durch die Menüs zu navigieren.
- Stelle sicher, dass das Display vor der Verwendung korrekt kalibriert ist.

### 3. Allgemeine Nutzung:

- Halte das Display während des Betriebs in einem stabilen und sicheren Zustand.
- Vermeide es, das Display während des Gebrauchs fallen zu lassen oder stark zu stoßen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MagnetoSpeed V3 Display und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Werfe Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Nutze die dafür vorgesehenen Rückgabestellen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Kundendienst von MAGNETOSPEED oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwende das MagnetoSpeed V3 Display verantwortungsbewusst und genieße die Vorteile dieses hochwertigen Produkts!



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)