

# V3 Replacement Screw Kit Pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

## **MagnetoSpeed V3 Chronograph Schrauben-Set – Ersatzkit**

Dieses praktische Ersatz-Schrauben-Set für den MagnetoSpeed V3 Chronograph enthält:

- 2 Schrauben in drei verschiedenen Größen: 7/16 Zoll (1,11 cm), 1/2 Zoll (1,27 cm) und 3/4 Zoll (1,91 cm)
- Inklusive passendem Inbusschlüssel

Perfekt für den schnellen Austausch von Schrauben am Chronographen.

## **Eigenschaften**

- Name: [Magnospeed V3 Replacement Screw Kit Pack](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: BRD522068
- Herst.-Nr.: V3\_K1\_07
- Farbe: black
- Versandgewicht: 0.01kg

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 ErsatzSchraubenSet](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed V3 ErsatzSchraubenSet

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das MagnetoSpeed V3 ErsatzSchraubenSet entschieden hast. Dieses Set bietet eine einfache Möglichkeit, Schrauben für deinen MagnetoSpeed V3 Chronographen auszutauschen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Set enthaltenen Schrauben und den passenden Inbusschlüssel.
- Achte darauf, dass die Schrauben nicht überdreht oder zu fest angezogen werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende das Set nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen an den Schrauben oder dem Inbusschlüssel bemerkst.
- Wenn du dir unsicher bist, ziehe einen Fachmann zu Rate.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Chronograph ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Lege alle Teile des SchraubenSets bereit.

### 2. Austausch der Schrauben:

- Wähle die passende Schraube aus dem Set (Größen: 7/16 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll).
- Verwende den im Set enthaltenen Inbusschlüssel, um die alte Schraube zu entfernen.
- Setze die neue Schraube vorsichtig ein und ziehe sie mit dem Inbusschlüssel an, ohne sie zu überdrehen.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfe, ob die Schraube fest sitzt und keine Lücken aufweist.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Chronographen sicher verbunden sind, bevor du ihn wieder in Betrieb nimmst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)