

Grip Insert - Heckler & Koch - P30

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte für Kurzwaffen](#)

Hier finden Sie Ihren Insert--> [ZU ALLEN MODELLEN](#)

Wir können alle Modelle bestellen! Lieferzeit ca. 6-12Wochen

Eigenschaften

- Name: [RANSOM Grip Insert - Heckler & Koch - P30](#)
- Hersteller: [RANSOM](#)
- Artikel-Nr.: BRD612067
- Herst.-Nr.: 30-300-14-08
- Hersteller: Heckler & Koch
- Kaliber: 9x19
- Material: Polyurethane
- Modell: P30
- Versandgewicht: 0.5kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RANSOM Grip Insert Heckler & Koch P30
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RANSOM Grip Insert Heckler & Koch P30

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den RANSOM Grip Insert für die Heckler & Koch P30 entschieden haben. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Grip Insert nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Grip Insert nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Achten Sie darauf, dass der Grip Insert sicher und fest im Griff sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit Waffen, die nicht für den Grip Insert ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Grip Insert installieren.
- Reinigen Sie den Griff Ihrer Waffe, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Nehmen Sie den Grip Insert aus der Verpackung.
- Positionieren Sie den Grip Insert so, dass er bündig mit dem Griff Ihrer Waffe abschließt.
- Drücken Sie den Grip Insert vorsichtig in den Griff, bis er fest sitzt.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Grip Insert sicher sitzt.
- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Üben Sie regelmäßig, um sich an den Grip Insert zu gewöhnen und die Handhabung zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Grip Insert gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand haben, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de