

Wide Body Shooting Rest

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Zubehör für Einschießgeräte](#)

Die Wide Body Shooting Rest kommt mit einem Switcheroo® Schnellwechselstamm und ist als alternative oder Ersatz-Shooting Rest für jeden BOG-POD® Shooting Stick gedacht. Sie wurde für diejenigen entworfen, die eine flache Shooting Rest bevorzugen, die extra breit für zusätzliche Stabilität ist. Die Wide Body bietet die gleiche 360-Grad-Kopfrotation, die deine ursprünglichen Shooting Sticks geboten haben, und passt sehr eng in das zentrale Loch des Kopfes des Shooting Sticks.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Wide Body Shooting Rest](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1000024
- Herst.-Nr.: 735555
- Art: Adapter
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.27kg
- Versandhöhe: 146mm
- Versandbreite: 105mm
- Versandlänge: 219mm
- UPC: 729806355557

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BOG Wide Body Shooting Rest
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BOG Wide Body Shooting Rest

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Wide Body Shooting Rest entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit und Gebrauch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achten Sie darauf, dass der Shooting Rest nicht in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Shooting Rest regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Shooting Rest nicht bei schlechten Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Rest mit übermäßigem Gewicht zu beladen, das seine Stabilität gefährden könnte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Shooting Rests richtig montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Shooting Rests:

- Entfernen Sie den Shooting Rest vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie den Switcheroo® Schnellwechselstamm am Shooting Stick, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stamm fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Nutzung des Shooting Rests:

- Platzieren Sie Ihre Waffe oder Ihr Zielgerät sicher auf dem Shooting Rest.
- Justieren Sie den Rest, um eine bequeme und stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die 360GradKopfrotation, um Ihre Zielausrichtung zu optimieren.
- Nach der Benutzung, entfernen Sie die Waffe oder das Zielgerät vorsichtig vom Rest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG Wide Body Shooting Rest gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach speziellen RecyclingProgrammen für Sport und Freizeitgeräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem BOG Wide Body Shooting Rest wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit dem Produkt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de