

# Clay Launcher

The Caldwell® Clay Launcher is designed to provide hours of shooting entertainment. The one-piece design is simple to use and makes it easy for anyone to throw clay birds. Simply insert the clay target and fling it to send the target sailing. Durable molded plastic construction.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Clay Launcher
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000214
- Mfr. No.: 505501
- Color: Green
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 157mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 487mm
- UPC: 661120055013

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatore di Piastre Caldwell®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®](#)
- [Suomi: Caldwell® Clay Launcher Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt Caldwell® Clay Launcher](#)

# Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell® Clay Launchers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen stundenlangen Schießspaß zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell® Clay Launcher nur von Personen verwendet wird, die mit den Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Schusswaffen und Tontaubenwerfen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Freien und in einem sicheren Bereich, der von Personen und Tieren freigehalten wird.
- Halten Sie den Launcher von Kindern fern, es sei denn, sie sind unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen.
- Überprüfen Sie den Launcher regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tontauben sicher eingesetzt sind, bevor Sie den Launcher betätigen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der Schussbahn befinden, bevor Sie das Gerät aktivieren.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Tontauben.
- Vermeiden Sie es, den Launcher in Richtung von Personen oder Tieren zu richten.
- Bei plötzlichen Geräuschen oder unerwartetem Verhalten des Launchers stoppen Sie die Benutzung sofort und überprüfen Sie das Gerät.

## Anleitung zur Installation und Benutzung

### 1. Installation:

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund für die Platzierung des Launchers.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Launcher frei von Hindernissen ist.
- Setzen Sie die Tontaupe in den dafür vorgesehenen Halter des Launchers ein.

### 2. Benutzung:

- Halten Sie den Launcher mit beiden Händen fest.
- Ziehen Sie den Hebel oder betätigen Sie den Mechanismus (je nach Modell), um die Tontaupe zu schleudern.
- Achten Sie darauf, den Launcher nach dem Abfeuern nicht sofort zu überprüfen. Warten Sie, bis die Tontaupe den Boden erreicht hat, bevor Sie sich dem Launcher nähern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Caldwell® Clay Launcher gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor Sie es entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Caldwell® Clay Launcher zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for Caldwell® Clay Launcher

## Introduction

Thank you for choosing the Caldwell® Clay Launcher. This product is designed to provide hours of shooting entertainment. To ensure safe and enjoyable use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information on how to use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always supervise children when using the Caldwell® Clay Launcher. It is not a toy.
- Ensure that all users are familiar with the operation of the clay launcher before use.
- Use the product only as intended. Do not modify or alter the launcher in any way.
- Inspect the clay launcher before each use to ensure it is in good working condition.
- Use only approved clay targets with the launcher. Follow the manufacturer's recommendations for target specifications.
- Always use the clay launcher in a safe and designated shooting area, away from people, animals, and property.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the clay launcher.
- Do not attempt to retrieve clay targets from the air or ground while using the launcher.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the launcher is stable and secure before loading clay targets.
- Stand at a safe distance from the launcher when loading and preparing to launch.
- Keep hands and body clear of the launching path when operating the clay launcher.
- Do not use the clay launcher in wet or slippery conditions.
- Avoid using the launcher in high winds or adverse weather conditions that may affect operation.
- If the launcher malfunctions, stop using it immediately and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setup the Clay Launcher:

- Place the clay launcher on a flat, stable surface.
- Ensure the launcher is positioned away from people and obstacles.

### 2. Loading the Clay Target:

- Take a clay target and insert it into the designated slot on the launcher.
- Ensure the target is securely in place before proceeding.

### 3. Launching the Clay Target:

- Grip the handle firmly and pull back to the desired angle.
- Release the handle quickly to launch the target into the air.
- Stand clear of the launching path and ensure others are at a safe distance.

### 4. PostUse Care:

- After use, remove any remaining clay targets from the launcher.
- Store the clay launcher in a dry and safe place, away from children.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Caldwell® Clay Launcher in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not dispose of the launcher in regular household waste if it can be recycled. Check local recycling guidelines.
- Ensure that all components are disposed of properly to prevent environmental harm.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Caldwell® Clay Launcher, please refer to the product packaging for contact details or consult the retailer from whom you purchased the product. Always keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®

## Introducción

Gracias por elegir el lanzador de arcilla Caldwell®. Este producto está diseñado para ofrecerte horas de entretenimiento en el tiro. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del lanzador de arcilla.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el lanzador de arcilla.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre gafas de protección y otros equipos de seguridad apropiados al disparar.
- Nunca apunte el lanzador hacia personas o animales.
- Verifica el área de tiro para asegurarte de que no haya obstáculos ni personas en la trayectoria del proyectil.
- Mantén el lanzador en buen estado y revisa regularmente si hay daños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza proyectiles de arcilla diseñados para este tipo de lanzador.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de lanzar.
- No intentes modificar el lanzador de arcilla. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad.
- No uses el lanzador en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.
- Si el lanzador no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta las instrucciones de solución de problemas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el lanzador esté bien apoyado y no se mueva al lanzar.

### 2. Uso

- Inserta un objetivo de arcilla en el lanzador.
- Asegúrate de que el objetivo esté bien colocado antes de proceder.
- Sujeta el lanzador firmemente con ambas manos.
- Lanza el objetivo de arcilla con un movimiento rápido y controlado.
- Observa siempre la trayectoria del objetivo y asegúrate de que sea seguro disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el lanzador de arcilla, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- Si el lanzador está dañado o ya no es seguro de usar, considera reciclar los materiales si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad o el uso del lanzador de arcilla Caldwell®, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de Caldwell® o que consultes la información en el empaque del producto.

## Conclusión

El lanzador de arcilla Caldwell® puede proporcionar diversión y entretenimiento, pero es fundamental seguir estas directrices de seguridad para garantizar una experiencia positiva. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar más información o asistencia. ¡Disfruta de tu tiro!

# Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell

## Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de clays Caldwell®. Ce produit est conçu pour offrir des heures de divertissement de tir. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du lanceur.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le lanceur est utilisé dans un environnement sûr, dégagé de toute personne non impliquée dans l'activité de tir.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près du lanceur.
- Vérifiez régulièrement l'état du lanceur pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le lanceur de clays; des modifications peuvent entraîner des risques de sécurité.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des cibles en argile conçues pour le lanceur.
- Ne placez jamais vos mains ou votre visage près de la zone de lancement lors de l'utilisation.
- Vérifiez que la zone de tir est dégagée avant de lancer.
- Ne tirez pas sur des cibles qui sont trop proches du lanceur.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le lanceur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. Choisissez un emplacement approprié pour le lanceur, loin des personnes et des animaux.
2. Placez le lanceur sur une surface stable et plane.
3. Assurez-vous que le lanceur est correctement assemblé selon les instructions fournies.

### Utilisation

1. Insérez la cible en argile dans le lanceur.
2. Reculez à une distance sécuritaire.
3. Actionnez le lanceur pour lancer la cible.
4. Observez la cible en vol et préparez-vous à tirer lorsque cela est sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le lanceur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le lanceur est endommagé, contactez les autorités locales pour connaître les options de recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main lors de votre appel.

En suivant ces consignes de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre lanceur de clays Caldwell tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatore di Piastre Caldwell®

## Introduzione

Il lanciatore di piastre Caldwell® è progettato per offrire ore di intrattenimento di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e responsabile del lanciatore di piastre.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il lanciatore di piastre in un'area aperta e sicura, lontano da persone, animali e oggetti fragili.
- Controlla sempre l'area circostante prima di lanciare le piastre di argilla.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il lanciatore di piastre in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Tieni il lanciatore di piastre lontano dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Non modificare o alterare il lanciatore di piastre in alcun modo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che il bersaglio di argilla sia posizionato correttamente nel lanciatore prima di procedere al lancio.
- Non tentare di recuperare le piastre di argilla dopo il lancio fino a quando non sei certo che non ci siano rischi.
- Non utilizzare il lanciatore di piastre se è danneggiato o presenta segni di usura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posiziona il lanciatore di piastre su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il lanciatore sia ben fissato e non si muova durante l'uso.
- Carica il bersaglio di argilla nel lanciatore seguendo le istruzioni specifiche nel manuale del prodotto.

### 2. Uso

- Una volta caricato, posiziona il lanciatore in direzione della zona di tiro.
- Tira indietro la leva di lancio con attenzione.
- Rilascia la leva per lanciare la piastra di argilla.
- Osserva attentamente il volo della piastra e assicurati che non ci siano ostacoli nel suo percorso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il lanciatore di piastre Caldwell® in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.
- Assicurati di rimuovere tutte le parti non più utilizzabili e di smaltirle in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per una rapida assistenza.

## Conclusioni

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un'esperienza di tiro sicura e divertente con il lanciatore di piastre Caldwell®. Ricorda sempre di essere responsabile e di rispettare le normative locali riguardanti il tiro e l'uso di attrezzature sportive.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®

## Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się bezpiecznymi chwilami strzeleckimi.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutni rzutków tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj wyrzutnię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że w obrębie strefy strzelania nie ma osób postronnych.
- Stosuj się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących używania wyrzutni rzutków.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyrzutni przed każdym użyciem.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze kieruj wyrzutnię w stronę bezpiecznego obszaru, z dala od ludzi i zwierząt.
- Używaj tylko rzutków zalecanych przez producenta.
- Nie używaj wyrzutni w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Nie próbuj modyfikować wyrzutni ani używać jej w sposób, do którego nie była zaprojektowana.
- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas użytkowania, aby chronić oczy przed odłamkami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż wyrzutni:

- Umieść wyrzutnię na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wyrzutnia jest całkowicie złożona i nie ma luźnych elementów.

### 2. Użycie wyrzutni:

- Włóż rzutkę do komory wyrzutni.
- Upewnij się, że rzutka jest prawidłowo umieszczona i dobrze trzyma się w komorze.
- Zdejmij rękę z komory wyrzutni przed jej uruchomieniem.
- Naciśnij mechanizm wyrzutu, aby wypuścić rzutkę w powietrze.

### 3. Po zakończeniu użytkowania:

- Zawsze sprawdzaj, czy w wyrzutni nie pozostały żadne rzutki.
- Przechowuj wyrzutnię w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

## Instrukcje Utylizacji

- Wyrzutnię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wyrzutni do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyrzutni, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!

# Caldwell® Clay Launcher Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Caldwell® Clay Launcher on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja nautinnollinen ampumaelämys. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkoutunutta laitetta.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Aseta savitavoite turvalliseen ja selkeään paikkaan, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Varmista, että kaikki lähellä olevat henkilöt ovat turvallisella etäisyydellä ennen laukaisua.
- Älä koskaan suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia savilintuja, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Varmista, että kätesi eivät ole laitteen liikkuvien osien lähellä laukaisun aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta Clay Launcher tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laite on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.

### 2. Käyttö:

- Aseta savilintu paikalleen laitteeseen.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat turvallisessa etäisyydessä.
- Käynnistä laite ja valmistaudu laukaisemaan savilintu.
- Käytä laitetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

## Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten kierrätys ja hävittämisohejeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

## Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin turvallisuusviranomaisiin. On tärkeää, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja noudattavat niitä.

Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

# Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

## Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av Clay Launcher.
- Kontrollera att området runt dig är fritt från personer och hinder innan du kastar lerduvor.
- Använd endast godkända lerduvor som är avsedda för denna typ av kastare.
- Undvik att rikta Clay Launcher mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Placera Clay Launcher på en stabil och plan yta.
- Se till att den är ordentligt fastsatt och inte kan rulla eller flytta sig under användning.

### 2. Användning:

- Sätt in en lerduva i Clay Launcher.
- Håll Clay Launcher med ena handen och använd den andra handen för att slunga lerduvan.
- Utför kastet med en jämn och kontrollerad rörelse för att säkerställa att lerduvan flyger korrekt.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Caldwell® Clay Launcher, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av Caldwell® Clay Launcher.

# Bezpečnostní pokyny pro produkt Caldwell® Clay Launcher

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Caldwell® Clay Launcher. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval hodiny zábavy při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda není poškozen.
- V případě poškození nebo selhání produktu se zdržte jeho používání a kontaktujte odborníka.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka, při používání produktu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte produkt v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Ujistěte se, že prostor kolem vás je bezpečný a volný od překážek.
- Při používání produktu se vyhněte sklouznutí nebo pádu.
- Nikdy nevkládejte ruce do oblasti, kde se terče vystřelují.
- Používejte pouze schválené terče z hlíny, které jsou určeny pro tento produkt.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní.
- Ujistěte se, že máte vhodné terče z hlíny.

### 2. Instalace:

- Umístěte Caldwell® Clay Launcher na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, že je produkt správně umístěn a stabilní.

### 3. Použití:

- Vložte terč z hlíny do otvoru na vrhači.
- Postavte se do bezpečné vzdálenosti od vrhače.
- S lehkým pohybem ruky vrhněte terč.

### 4. Údržba:

- Po každém použití produkt vyčistěte a zkontrolujte.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užívejte si zábavu se svým Caldwell® Clay Launcher!